A4TECH FB2400 Air2

RYCHLÝ PRŮVODCE

FSTYLER COLLECTION

CO JE V KRABICI

POZNEJTE SVOU KLÁVESNICI

Blikající červená kontrolka signalizuje, že stav baterie je nižší než 25 %.

BOK / DNO

VÝMĚNA SYSTÉMU

ROZLOŽENÍ KLÁVESNICE WINDOWS/MAC OS

Systém	Zkratka [Doby stisk pro 3S]	Kontrolka
Windows	fn + F4	m/w Blikání vypnuto
Mac OS	fn + F2	

Poznámka: System Windows je výchozím nastavením systému.
Zařízení si zapamatuje poslední rozložení klávesnice, podle potřeby ho přepněte.

JEDNODOTYKOVÉ KLÁVESOVÉ ZKRATKY

Klávesové zkratky				
Funkce	Možnosti snímku obrazovky	Symboly Emoji	Skrýt aplikaci	Zámek počítače

PŘEPÍNAČ MULTIMEDIÁLNÍCH KLÁVESOVÝCH KOMBINACÍ FN

Režim FN: Režim Fn můžete zamknout a odemknout podržením kratšeným stiskem klávesy FN + ESC

① Režim uzamčení Fn: Není třeba stisknout klávesu FN
② Odemknout režim Fn: FN + ESC
* Fn je zapnuto je ekvivalentní při přepínání z výchozí

DVOUFUNKČNÍ KLÁVESA

Multi-System Layout

Skratky	win (Windows)	mac (Mac OS)
fn + ctrl	Ctrl	Control ^
fn +	Start	Option ⌥
fn + alt	Alt	Command ⌘
fn + alt gr	Alt (Right)	Command ⌘
fn +	Ctrl (Right)	Option ⌥

Kroky přepínání:
① Stiskněte klávesu Fn+O pro režim rozložení Mac.
② Stiskněte klávesu Fn+P pro režim rozložení systému Windows.

ZNÁT SVŮJ PRODUKT

[Stůl + vzduch] DVOJÍ FUNKCE

Inovativní funkce Air Mouse nabízí dva režimy použití [Desk+Air], kdy myš promění v multimediální ovladač použitím pouhého do vzduchu.
Není nutná instalace software.

① **Na stole**
Standardní výkon myši

② **Zvedání ve vzduchu**
Ovladač multimediálního přehrávače

FUNKCE VZTLAKU VE VZDUCHU

Chcete-li aktivovat funkci Air, postupujte podle následujících kroků:
① Zvedněte myš do vzduchu.
② Podržte levé i pravé tlačítko po dobu 5 s.

Nyní tedy můžete myš ovládat ve vzduchu a proměnit ji v multimediální ovladač s níže uvedenými funkcemi.
Levé tlačítko: Režim nastavení proti uspání (dlouhé stisknutí 3S)
Pravé tlačítko: Přehrávání / pozastavení
Tlačítko zachycení: Otevřít prohlížeč
Posuvné kolečko: Zvýšení / snížení hlasitosti
Tlačítko posunu: Ztlumit
Tlačítko DPI: Otevření přehrávací médií
Dopředu / dozadu: Předchozí / Další skladba

REŽIM NASTAVENÍ PROTI USPÁNÍ

Chcete li zabránit tomu, aby počítač přešel do režimu spánku, když myš je v svém stolu, jednoduše stiskněte rád nový režim Anti-Sleep Setting Mode for PC.
Po zapnutí bude automaticky simulovat pohyb kurzoru myši.

Chcete-li zapnout/vypnout režim Anti-Sleep Setting Mode pro PC, postupujte podle následujících kroků:

Pro myš
① Zvedněte myš do vzduchu.
② Podržte levé tlačítko po dobu 3 s.
Poznámka: Zkontrolujte, zda je v myši zapnutá funkce Air.

SNÍMKY OBRAZOVKY

① Jedno kliknutí na tlačítko zachycení.
② Stisknutím levého tlačítka vyberte typ snímku obrazovky.

③ Dlouze stiskněte levou klávesu a přesuňte kurzor myši. zachytit oblast obrazovky.
④ Uvolněte levé tlačítko a snímek obrazovky bude zaznamenán.
⑤ Snímek obrazovky můžete vložit do jiné aplikace.
*** Podporuje pouze systém Windows 10/11 nebo novější.

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ 2.4G

① Připojte přijímač k portu USB počítače.
② K připojení příjímače použijte adaptér Type-C s portem Type-C počítače.

② Zapněte vypínač myši a klávesnice.

TECH SPEC

Senzor: Optický
Styl: Pravoúhelník montáž
Rychlost hlášení: 125 Hz
Usnesení: 1000-1200-1600-2000 DPI
Tlačítka č: 7
Velikost: 108 x 70 x 42 mm
Hmotnost: 95 g (s baterií)

Klávesnice
Klávesnice: Čokoládový styl
Rozložení klávesnice: Win / Mac
Charakteristika: Laserové gravírování
Rychlost hlášení: 125 Hz
Velikost: 395 x 138 x 26 mm
Hmotnost: 429 g (s baterií)

Připojení: 2.4 GHz
Provozní rozsah: 10~15 m
Systém: Windows 7/8/8.1/10/11

OTÁZKY A ODPOVĚDI (Pro myš)

Otázka Musím instalovat software pro funkci [Desk+Air] myš?

Odpověď Stačí zvednout myš do vzduchu a podržet levé i pravé tlačítko po dobu 5 s, aby se aktivovala funkce. Funkce "Lift in Air", která ti nejlépe vyhovuje.

Otázka Je funkce Air plně kompatibilní se všemi multimediálními platformami?

Odpověď Funkce myši Air je vytvořena podle návodu k obsluze společnosti Microsoft. Kromě funkce ovládání hlasitosti mohou být ostatní multimediální funkce omezené použitím některých systémových platforem nebo podpora softwaru třetích stran.

OTÁZKY A ODPOVĚDI (Pro klávesnici)

Otázka Jak přepnout rozložení v jiném systému?

Odpověď Rozložení můžete přepnout stisknutím kláves Fn + P / O v systému Windows / Mac.

Otázka Lze si osvojenci zapamatovat?

Odpověď Rozložení, které jste použili minule, si zapamatujete.

Otázka Proč nelze v systémovém výzvu počítača Mac nedá rozsvítit funkcia?

Odpověď Pretože systém Mac tuto funkci nemá.

VAROVNÉ PROHLÁŠENÍ

Následující činnosti mohou výrobek poškodit.
1. Baterii je zakázáno rozebírat, nařídit do ní, drtit ji nebo ji házet do ohně.
2. Nevystavujte je silnému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám.
3. Vyřazení baterie by mělo být v souladu s místními zákony, pokud je to možné, recyklujte ji. Nevyhazujte jej jako domácí odpad, protože by mohl způsobit výbuch.
4. Pokud se objeví silný otok, v užívání nepokračujte.
5. Baterii nenabíjejte.

A4TECH FB2400 Air2

RÝCHLY SPRIEVODCA ŠTARTOM

FSTYLER COLLECTION

ČO JE V KRABICI

POZNAJTE SVOJU KLÁVESNICU

Blikajúca červená kontrolka signalizuje, že batéria je nabitá na menej ako 25 %.

BOK/DNO

SYSTEM SWAP

ROZLOŽENIE KLÁVESNICE WINDOWS/MAC OS

Systém	Skratka [Dlhé stlačenie pre 3S]	Svetelný indikátor
Windows	fn + F4	m/w Blikanie vypnuté
Mac OS	fn + F2	

Poznámka: Windows je predvolené nastavenie systému.
Zariadenie si zapamätá posledné rozloženie klávesnice, podľa potreby ho prepnite.

JEDNODOTYKOVÉ KLÁVESOVÉ SKRATKY

Klávesové skratky				
Funkcie	Možnosti snímky obrazovky	Emoji symboly	Skryť aplikáciu	Uzamknutie počítača

PREPÍNAČ KOMBINÁCIE KLÁVESOV FN MULTIMEDIÁ

Režim FN: Režim Fn môžete uzamknúť a odomknúť podržaním kratším stlačením FN + ESC

① Režim uzamknutia Fn: Nie je potrebné stlačiť tlačidlo FN
② Režim odomknutia Fn: FN + ESC
* Fn je zapnutá je ekvivalentná pri prepínaní z výchozí

DVOJFUNKČNÉ TLAČIDLO

Rozloženie viacerých systémov

Skratky	win (Windows)	mac (Mac OS)
fn + ctrl	Ctrl	Control ^
fn +	Start	Option ⌥
fn + alt	Alt	Command ⌘
fn + alt gr	Alt (Right)	Command ⌘
fn +	Ctrl (Right)	Option ⌥

Kroky prepínania:
① Stlačením fn+O vyberte rozloženie Mac.
② Stlačením klávesovej skratky Fn+P vyberte rozloženie systému Windows.

POZNAJTE SVOJ PRODUKT

[Stôl + vzduch] DVOJITÉ FUNKCIE

Inovatívna funkcia Air Mouse poskytuje dva režimy používania [Desk+Air], a jednoduchým stlačením myši do vzduchu ju premenníte na multimediálny ovládač.
Nie je potrebná inštalácia softvéru.

① **Na stole**
Štandardný výkon myši

② **Zdvihnúť vo vzduchu**
Ovládač multimediálneho prehrávača

FUNKCIA VÝŤAHU VO VZDUCHU

Ak chcete aktivovať funkciu Air, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
① Zdvihnite myš do vzduchu.
② Podržte ľavé aj pravé tlačidlo po dobu 5 s.

Teraz teda môžete myš ovládať vo vzduchu a premeniť ju na multimediálny ovládač s nasledujúcimi funkciami.
Ľavé tlačidlo: Režim nastavenia proti uspaniu (dlhé stlačenie 3S)
Pravé tlačidlo: Prehrávanie / pozastavenie
Tlačidlo zachytenia: Otvoriť prehliadač
Posúvacie koliesko: Zvýšenie/zníženie hlasitosti
Tlačidlo posúvania: Vypnutie zvuku
Tlačidlo DPI: Otvorenej prehrávač médií
Dopredu / dozadu: Predchádzajúca / nasledujúca skladba

REŽIM NASTAVENIA PROTI SPÁNKU

Ak chcete zabrániť tomu, aby počítač prešiel do režimu spánku, keď nie ste pri stole, jednoducho spustite nový režim Anti-Sleep Setting Mode for PC.
Po zapnutí bude automaticky simulovať pohyby kurzora myši.

Ak chcete zapnúť/vypnúť režim Anti-Sleep Setting Mode pre PC, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Pre myš
① Zdvihnite myš do vzduchu.
② Podržte ľavé tlačidlo na 3 s.
Poznámka: Uistite sa, že myš má zapnutú funkciu Air.

SNÍMKY OBRAZOVKY

① Jedno kliknutie na tlačidlo zachytenia.
② Stlačením ľavého tlačidla vyberte typ snímky obrazovky.

③ Dlho stlačte ľavé tlačidlo a presuňte kurzor myši na zachytenie oblasti obrazovky.
④ Uvoľnite ľavé tlačidlo a snímka obrazovky sa zaznamená.
⑤ Snímku obrazovky môžete vložiť do inej aplikácie.
*** Podporuje iba systém Windows 10/11 alebo novší.

PRIPOJENIE ZARIADENIA 2.4G

① Pripojte prijímač do portu USB počítača.
② Na pripojenie prijímača použite adaptér typu C s portom typu C počítača.

② Zapnite vypínač myši a klávesnice.

TECH SPEC

Senzor: Optické
Štýl: Pravouhlá montáž
Rýchlosť hlásení: 125 Hz
Uznesenie: 1000-1200-1600-2000 DPI
Tlačidlá č: 7
Veľkosť: 108 x 70 x 42 mm
Hmotnosť: 95 g (s batériou)

Klávesnica
Klávesnica: Čokoládový štýl
Rozloženie klávesnice: Win / Mac
Charakter: Laserové gravírovanie
Sadzba správy: 125 Hz
Veľkosť: 395 x 138 x 26 mm
Hmotnosť: 429 g (s batériou)

Pripojenie: 2.4 GHz
Prevádzkový rozsah: 10~15 m
Systém: Windows 7/8/8.1/10/11

OTÁZKY A ODPOVEDE (Pre myš)

Otázka Je potrebné nainštalovať softvér pre funkciu [Desk+Air] myš?

Odpoveď Stačí zdvihnúť myš do vzduchu a podržať ľavé aj pravé tlačidlo po dobu 5 sekúnd, aby sa aktivovala funkcia. Funkcia "Lift in Air", ktorá ti najviac vyhovuje.

Otázka Je funkcia Air plne kompatibilná so všetkými multimediálnymi platformami?

Odpoveď Funkcia myši Air je vytvorená podľa prevádzkových pokynov spoločnosti Microsoft. Okrem funkcie ovládania hlasitosti môžu byť ostatné multimediálne funkcie obmedzené používaním niektorých systémových platforiem alebo podpora softvéru tretích strán.

OTÁZKY A ODPOVEDE (Pre klávesnicu)

Otázka Ako prepnúť rozloženie pod iným systémom?

Odpoveď Rozloženie môžete prepínať stlačením klávesovej skratky Fn + P / O v systéme Windows / Mac.

Otázka Dá sa rozloženie zapamätať?

Odpoveď Rozloženia, ktoré ste použili naposledy, si zapamätáte.

Otázka Prečo sa v systémovej výzve počítača Mac neda rozsvietiť funkcia?

Odpoveď Pretože systém Mac túto funkciu nemá.

VAROVNÉ VYHLÁSENIE

Nasledujúce činnosti môžu poškodiť výrobok.
1. Batériu je zakázané rozoberať, nariadiť do nej, drviť ju alebo hádzať do ohňa.
2. Nevystavujte ho silnému slnečnému žiareniu alebo vysokým teplotám.
3. Vyradenie batérie by malo byť v súlade s miestnymi zákonmi, ak je to možné, recyklujte ju. Nevyhadzujte ho ako domáci odpad, pretože môže spôsobiť výbuch.
4. Ak sa vyskytne silný opuch, v používaní nepokračujte.
5. Batériu nenabíjajte.