CZ
130x100mm

EST. 1987 A4TECH

FSTYLER COLLECTION

ILLUMINATE

FSTYLER ILLUMINATE LOW PROFILE NŮŽKOVÁ SPÍNACÍ KLÁVESNICE

RYCHLÝ PRŮVODCE

FX60

www.a4tech.com

Balení obsahuje

Osvětlení klávesnice

Uživatelská příručka

Vlastnosti produktu

1. Režim blokování FN
2. 12 Multimédia a internetové klávesové zkratky
3. Indikátor Caps Lock
4. Dvoufunkční klávesy pro Win / Mac
5. Indikátor přepínače a zámku posouvání Win / Mac
6. Kalkulačka / Spustit hudbu
7. Přepínání rozložení klávesnice Win / Mac
8. Indikátor Num Lock
9. Nastavitelné podsvícení zařízení
10. Nastavitelné podsvícení klávesnice

Rozložení klávesnice systému Windows/Mac OS

Systém	Zkratka [Dlouhý stisk pro 3S]	Světelný indikátor
Windows	win	scroll lock
Mac OS	mac	Blikání zámku posouvání Vypnuto

Poznámka: Systém Windows je výchozím rozložením systému.
Zařízení si zapamatuje poslední rozložení klávesnice, podle potřeby jej přepněte.

Multimediální kombinovaný spínač FN

esc

Režim zámku FN: Výběr multimediálních funkcí jako hlavní příkaz, zamkněte režim FN stisknutím kláves FN+ESC. Chcete-li odemknout, stiskněte znovu klávesy FN+ESC.

F1 Domovská stránka | F2 Přepínání systému | F3 Zpět | F4 Vyhledávání | F5 Přepínání vstupů | F6 Zachycení obrazovky

F7 Předchozí stopa | F8 Přehrát / Pozastavit | F9 Další stopa | F10 Vypnutí zvuku | F11 Snížení hlasitosti | F12 Zvýšení hlasitosti

Další zkratky FN Přepínač

Zkratky	Windows	Mac OS
fn + enter	Zámek obrazovky	Nepodporovat
fn + ◀ ▶	Podsvícení klávesnice + / -	
fn + ▲ ▼	Jas zařízení + / -	

Poznámka: Konečná funkce se vztahuje k vlastnímu systému.

Dvojfunkční tlačítko

Zkratky	Windows	Mac OS
mac / win	Kroky přepínání: ① Stisknutím tlačítka win zvolte rozložení systému Windows. ② Stisknutím tlačítka mac vyberte rozložení systému Mac OS.	
ctrl	Ctrl	Control ^
opt ⌥	Start	Option ⌥
alt / cmd ⌘	Alt	Command ⌘
alt / cmd ⌘	Alt (Right)	Command ⌘
ctrl / opt ⌥	Ctrl (Right)	Option ⌥

Specifikace produktu

Model: FX60
Přepínač: Nůžkový spínač
Akční bod: 1,8 ± 0,3 mm
Klíčové uzávěry: Čokoládový styl
Rozložení klávesnice: Win / Mac
Klávesové zkratky: FN + F1 ~ F12
Rychlost hlášení: 125 Hz
Nastavitelné podsvícení klávesnice: FN + ◀ / ▶
Nastavitelné podsvícení zařízení: FN + ▲ / ▼
Délka kabelu: 150 cm
Přístav: USB
Zahrnuje: Klávesnice, uživatelská příručka
Systémová platforma: Windows / Mac

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Otázka **Podporuje klávesnice platformy Mac?**

Odpověď Podpora: Přepínání rozložení klávesnice Windows | Mac.

Otázka **Lze si rozvržení zapamatovat?**

Odpověď Rozložení, které jste použili minule, si zapamatujete.

Otázka **Proč v systému Mac OS System nesvítí kontrolka funkce?**

Odpověď Protože systém Mac OS tuto funkci nemá.

EST. 1987 A4TECH

FSTYLER COLLECTION

www.a4tech.com Scan for E-Manual

FSC® C157704

SK

EST. 1987 A4TECH

FSTYLER COLLECTION

ILLUMINATE

FSTYLER ILLUMINATE LOW PROFILE KLÁVESNICA S NOŽNICOVÝM SPÍNAČOM

RÝCHLY SPRIEVODCA ŠTARTOM

FX60

www.a4tech.com

Balenie obsahuje

Osvetlenie klávesnice

Používateľská príručka

Vlastnosti produktu

1. Režim blokovania FN
2. 12 Multimédiá a internetové klávesové skratky
3. Indikátor Caps Lock
4. Dvojfunkčné klávesy pre Win/Mac
5. Indikátor prepínača Win / Mac & Scroll Lock
6. Kalkulačka / Spustenie hudby
7. Prepínanie rozloženia klávesnice Win / Mac
8. Indikátor Num Lock
9. Nastaviteľné podsvietenie zariadenia
10. Nastaviteľné podsvietenie klávesnice

Rozloženie klávesnice systému Windows/Mac OS

Systém	Skratka [Dlhé stlačenie pre 3S]	Svetelný indikátor
Windows	win	scroll lock
Mac OS	mac	Zámok posúvania bliká Vypnuté

Poznámka: Windows je predvolené rozloženie systému.
Zariadenie si zapamätá posledné rozloženie klávesnice, podľa potreby ho prepnite.

Kombinovaný kľúčový spínač FN Multimedia

esc

Režim uzamknutia FN: Výber multimediálnych funkcií ako hlavný príkaz, uzamknite režim FN stlačením FN+ESC. Ak chcete odomknúť, znova stlačte FN+ESC.

F1 Domovská stránka | F2 Prepínanie systému | F3 Späť | F4 Vyhľadávanie | F5 Prepínanie vstupov | F6 Snímanie obrazovky

F7 Predchádzajúca stopa | F8 Prehrávanie / Pozastavenie | F9 Ďalšia stopa | F10 Vypnutie zvuku | F11 Zníženie hlasitosti | F12 Zvýšenie hlasitosti

Ďalšie skratky FN Prepínač

Skratky	Windows	Mac OS
fn + enter	Zámok obrazovky	Nepodporovať
fn + ◀ ▶	Podsvietenie klávesnice + / -	
fn + ▲ ▼	Jas zariadenia + / -	

Poznámka: Posledná funkcia sa vzťahuje na skutočný systém.

Dvojfunkčné tlačidlo

Skratky	Windows	Mac OS
mac / win	Kroky prepínania: ① Stlačením tlačidla win vyberte rozloženie systému Windows. ② Stlačením tlačidla mac vyberte rozloženie Mac OS.	
ctrl	Ctrl	Control ^
opt ⌥	Start	Option ⌥
alt / cmd ⌘	Alt	Command ⌘
alt / cmd ⌘	Alt (Right)	Command ⌘
ctrl / opt ⌥	Ctrl (Right)	Option ⌥

Špecifikácie produktu

Model: FX60
Prepínač: Nožnicový spínač
Aktivačný bod: 1,8 ± 0,3 mm
Kľúčové uzávery: Čokoládový štýl
Rozloženie klávesnice: Win / Mac
Klávesové skratky: FN + F1 ~ F12
Sadzba správy: 125 Hz
Nastaviteľné podsvietenie klávesnice: FN + ◀ / ▶
Nastaviteľné podsvietenie zariadenia: FN + ▲ / ▼
Dĺžka kábla: 150 cm
Prístav: USB
Zahŕňa: Klávesnica, používateľská príručka
Systémová platforma: Windows / Mac

OTÁZKY A ODPOVEDE

Otázka **Podporuje klávesnica platformy Mac?**

Odpoveď Podpora: Prepínanie rozloženia klávesnice Windows | Mac.

Otázka **Dá sa rozloženie zapamätať?**

Odpoveď Rozloženie, ktoré ste použili naposledy, si zapamätáte.

Otázka **Prečo sa v systéme Mac OS System nezobrazuje kontrolka funkcie?**

Odpoveď Pretože systém Mac OS túto funkciu nemá.

EST. 1987 A4TECH

FSTYLER COLLECTION

www.a4tech.com Scan for E-Manual

FSC® C157704