

Návod k instalaci a obsluze

www.evolveo.com

NVR

Návod k instalaci a obsluze

Důležité bezpečnostní pokyny a varování:

Nepokládejte na zařízení NVR těžké předměty.

Zabraňte pádu pevných předmětů na zařízení NVR, polití zařízení NVR kapalinami nebo vniknutí pevných předmětů či kapalin do zařízení NVR.

Pravidelně čistěte desky plošných spojů, konektory, ventilátory, skříň zařízení atd. Před čištěním od prachu vypněte zařízení a odpojte jej od napájení.

Nerozebírejte ani neopravujte zařízení NVR svépomocí. Nevyměňujte součásti sami.

Okolní prostředí:

Umístěte a používejte zařízení NVR při teplotách mezi 0 až 40 stupni Celsia. Chraňte jej před přímým slunečním zářením. Umístěte jej do větší vzdálenosti od zdroje tepla.

Neinstalujte zařízení NVR ve vlhkém prostředí.

Nepoužívejte zařízení NVR v zakouřeném nebo prašném prostředí.

Chraňte jej před nárazem nebo pádem.

Zajistěte, aby bylo zařízení NVR nainstalováno ve vodorovné poloze ve stabilním pracovním prostředí.

Nainstalujte jej prosím na dobře odvětrávané místo. Udržujte ventilační otvory čisté.

Používejte jej v rámci rozsahu jmenovitého vstupu a výstupu.

1 Úvod k produktu	5
1.1 Představení produktu	5
1.2 Hlavní funkce	5
2 Kontrola balení a kabelových připojení	6
2.1 Kontrola balení	6
2.2 Instalace pevného disku	6
2.3 Instalace do regálu	7
2.4 Vstupní a výstupní video konektory	8
2.4.2 Připojení a možnosti video výstupu	8
3 Základní ovládání	8
3.1 Zapnutí	8
3.2 Vypnutí	8
3.3 Přihlášení k systému	9
3.4 Náhled	
3.5 Nabídka zástupců	
3.5.1 Hlavní nabídka	
3.5.2 Přehrávání	
3.5.3 Ovládání záznamu	
3.5.4 Nastavení výstupu	
3.5.5 Odhlášení	
3.5.6 Celá obrazovka (ukončení režimu celé obrazovky)	
4 Hlavní nabídka	
4.2 Záznam	20
4.2.2 Přehrávání	21
4.2.3 Zálohování	21
4.3 Funkce alarmu	
4.3.1 Detekce pohybu	
4.3.2 Zaslepení obrazu	24
4.3.3 Ztráta obrazu	
4.3.4 Abnormality	
4.4 Nastavení systému	
4.4.1 Obecné nastavení	
4.4.2 Nastavení sítě	
4.4.3 Síťová služba	
4.4.4 Zobrazení GUI	
4.4.5 RS485	
4.4.6 RS232	
4.4.7 Prohlídka	
4.4.8 Správa kanálů	
4.5 Pokročilé nastavení	
4.5.1 Správa pevných disků	
4.5.2 Účet	
4.5.3 Online uživatel	46
4.5.4 Nastavení výstupu	47

Obsah

4.5.5 Automatická údržba	
4.5.6 Obnovení	
4.5.9 Import/export	
4.6 Informace	49
4.6.1 Informace o pevných discích	49
4.6.2 Datový tok	
4.6.3 Protokol	
4.6.4 Verze	
4.7 Vypnutí systému	
5 Základní ovládání s využitím cloudové technologie	51
6 Časté dotazy a údržba	
6.1 Časté dotazy	
6.2 Údržba	
Příloha 1. Dálkový ovladač	
Příloha 2. Ovládání myší	64
Příloha 3. Výpočet velikosti a doby záznamu	

1 Úvod k produktu

1.1 Představení produktu

Zařízení řady NVR, která jsou navržena speciálně pro oblast zabezpečení a ochrany, představují vynikající produkt pro digitální kamerové systémy. Mají integrovaný operační systém Linux, který je mnohem stabilnější. Využívají standardní formát komprese videa H.264mp a formát komprese zvuku G.711A, které zajišťují vysokou kvalitu obrazu, nízký počet chyb kódování a přehrávání po jednotlivých snímcích. Disponují síťovou technologií TCP/IP, která umožňuje spolehlivou síťovou komunikaci a telekomunikaci.

Zařízení řady NVR lze používat samostatně nebo online jako součást sítě kamerových systémů. S profesionálním síťovým softwarem pro kamerové systémy zajišťuje spolehlivou síťovou komunikaci a telekomunikaci.

Zařízení řady NVR lze používat v oblasti telekomunikací, elektrizačních soustav, soudních systémů, dopravy, inteligentního bydlení, vodárenství, v bankách, továrnách, skladištích atd.

1.2 Hlavní funkce

Monitorování v reálném čase

 Analogové rozhraní VGA a rozhraní HDMI, funkce monitorování prostřednictvím monitoru nebo displeje

Úložiště

 Pevný disk v klidovém intervalu nepracuje, což přispívá k menšímu vyzařování tepla, nižší spotřebě energie a delší životnosti

Speciální formát pro ukládání souborů, který zajišťuje vysoké zabezpečení dat

Zálohování

• Prostřednictvím rozhraní SATA a rozhraní USB na USB zařízení, přenosný pevný disk atd.

Stažením souborů na pevný disk prostřednictvím sítě

Přehrávání

 Individuální záznam videa v reálném čase a rovněž vyhledávání, přehrávání, monitorování v síti, kontrola záznamu, stažení atd.

Režim přehrávání v několika oknech

Zvětšení libovolné oblasti

Síťový provoz

- Vzdálené síťové monitorování v reálném čase
- Vzdálená kontrola záznamu a přehrávání v reálném čase

Komunikační rozhraní

• Rozhraní RS485 sloužící jako vstup alarmu a umožňující ovládání PTZ

Inteligentní ovládání

- Akce myší
- · Rychlé kopírování a vkládání pro zajištění stejného nastavení

2 Kontrola balení a kabelových připojení

2.1 Kontrola balení

Když obdržíte zařízení NVR, proveďte prosím níže uvedenou kontrolu.

Nejdříve zkontrolujte, zda balení není viditelně poškozeno. Ochranné materiály používané pro zabalení zařízení NVR zajišťují ochranu před většinou náhodných nárazů během přepravy.

Následně otevřete krabici a zlikvidujte plastové ochranné materiály. Zkontrolujte, zda není zařízení NVR viditelně poškozeno.

1. Přední panel a zadní panel

- Popis funkcí předního panelu a přehled rozhraní na zadním panelu je uveden v příslušných specifikacích.
- Zkontrolujte typ produktu na předním panelu, zda odpovídá typu produktu, který jste si objednali.

Štítek na zadním panelu je velmi důležitý pro následné služby. Pečlivě jej prosím chraňte. Pokud nás budete žádat o jakoukoli službu v souvislosti s produktem, uveďte prosím typ produktu a sériové číslo na štítku.

2.2 Instalace pevného disku

Při prvním použití je nutné nainstalovat pevný disk. Do tohoto zařízení lze nainstalovat dva pevné

disky (bez omezení kapacity).



① Odšroubujte šroub



2 Sejměte kryt



③ Vložte šroub pevného disku



④ Utáhněte šroub pevného disku

kabel



5 Připojte datový kabel



6 Připojte napájecí



⑦ Vraťte kryt zpět



⑧ Upevněte kryt

2.3 Instalace do regálu

Šasi produktu má běžnou specifikaci 1U, takže ji lze nainstalovat do standardního regálu.

Kroky instalace a bezpečnostní opatření:

- 1. Ujistěte se, že je teplota v místnosti nižší než 35 °C.
- 2. Ponechte okolo zařízení 15 cm volného prostoru, aby byla zajištěna řádná cirkulace vzduchu.
- 3. Nejtěžší zařízení umístěte dospodu.

4. Při instalaci několika komponent do regálu proveďte prosím preventivní opatření, abyste zabránili

přetížení elektrické zásuvky.

2.4 Vstupní a výstupní video konektory

2.4.2 Připojení a možnosti video výstupu

Video výstup je rozdělen na výstup PAL/NTSC HDMI a VGA (volitelná konfigurace).

Při nahrazení monitoru počítačovým displejem je třeba mít na paměti některá upozornění:

- 1. Nenechávejte počítačový displej zapnutý příliš dlouho.
- 3. Chraňte jej před elektromagnetickým rušením.

Televizor není adekvátní náhradou pro výstup videa. Vyžaduje kratší dobu použití a přesnější napájení a je náchylnější na rušení od okolních zařízení. Povrchové cesty u nekvalitního televizoru mohou způsobit poškození jiných zařízení.

3 Základní ovládání

Poznámka: Šedě zobrazené tlačítko označuje nepodporovanou funkci.

3.1 Zapnutí

Připojte napájení. Indikátor napájení se rozsvítí, což znamená, že je videorekordér zapnutý. Po spuštění uslyšíte pípnutí. Výchozí nastavení video výstupu je režim výstupu v několika oknech. Je-li čas spuštění v rámci nastavené doby záznamu, funkce záznamu videa se automaticky spustí. Rozsvítí se video indikátor příslušného kanálu a zařízení NVR začne normálně pracovat.

Poznámka: 1. Ujistěte se, že vstupní napětí odpovídá požadovanému napětí pro zařízení NVR.

2. Požadované napětí: 220 V ± 10 % / 50 Hz.

Doporučujeme používat zdroj UPS k zajištění trvale stabilního napájení.

3.2 Vypnutí

Zobrazením nabídky [main menu] (hlavní nabídka) a výběrem možnosti [turn off] (vypnout) v položce [turn off the system] (vypnutí systému) lze provést měkké vypnutí. Indikátory:

1. Automatické obnovení po výpadku napájení

Pokud není zařízení NVR vypnuto obvyklým způsobem, může automaticky zálohovat video a po výpadku napájení obnoví předchozí činnost.

2. Výměna pevného disku

Před výměnou pevného disku je třeba vypnout vypínač napájení na zadním panelu.

3. Výměna baterie

Před výměnou baterie je třeba uložit informace o nastavení a vypnout vypínač napájení na zadním panelu. Zařízení NVR používá knoflíkovou baterii. Systémový čas je třeba pravidelně kontrolovat. Pokud není čas správný, musíte vyměnit baterii. Doporučujeme vyměňovat baterii každý rok za stejný typ baterie.

Poznámka: Před výměnou baterie musí být informace o nastavení uloženy, jinak dojde k jejich ztrátě.

3.3 Přihlášení k systému

Po spuštění zařízení NVR se musí uživatel přihlásit a systém poskytne odpovídající funkce s ohledem na roli uživatele. K dispozici jsou tři uživatelská nastavení. Nazývají se admin (správce), guest (host) a default (výchozí) a nejsou chráněny žádným heslem. Admin (správce) je role s nejširšími kompetencemi. Role guest (host) a default (výchozí) umožňují náhled a přehrávání videa. Hesla k rolím admin (správce) a guest (host) lze změnit, avšak jejich oprávnění nelze upravit. Role default (výchozí) představuje výchozí přihlášení uživatele, jehož oprávnění lze změnit, ale jeho heslo nikoli.



Obrázek 3.1 Přihlášení k systému

Ochrana hesla: Pokud třikrát zadáte nesprávné heslo, spustí se alarm. Pokud pětkrát zadáte nesprávné heslo, účet se zamkne. (Účet se automaticky odblokuje prostřednictvím restartu nebo po uplynutí půl hodiny).

Kvůli zajištění vyšší bezpečnosti vašeho systému změňte heslo po prvním přihlášení.

3.4 Náhled

Kliknutím pravým tlačítkem myši můžete přepínat mezi okny.

V každém okně se zobrazuje systémové datum, čas a název kanálu. Rovněž se zde zobrazuje obraz z kamery a stav alarmu.

1		Stav záznamu	3	<mark>۰.</mark>	Ztráta obrazu
2	<mark>∿</mark> "	Detekce pohybu	4	đ	Zámek kamery

Channel XD01 XD03 XD03 XD04	1	2015-06-10 15:23:03 Wed
	NoConfig	NoConfig
	NoConfig	NoConfig
	2 3 4	
		2 🗔

Tabulka 3.1 lkony náhledu

Obrázek 3.2 Rozhraní náhledu

(1)	Název kanálu a zobrazení stavu, kliknutím na	(2)	Přepínání obrazovky
	"channel" (kanál) lze zobrazení sbalit		
(3)	Zobrazení na celou obrazovku	(4)	Tuto operaci lze provést pro změnu stránky,
			pokud nejsou zobrazeny všechny kanály.

Poznámka: Při zobrazení jednoho okna je uvedeno rozlišení hlavního datového toku a při zobrazení několika oken je uvedeno rozlišení vedlejších datových toků.

3.5 Nabídka zástupců

V režimu náhledu můžete kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazit nabídku zástupců (viz obrázek 3.2). Mezi tyto zástupce patří: Main menu (hlavní nabídka), Record mode (režim záznamu), Playback (přehrávání), PTZ control (ovládání PTZ), High Speed PTZ (vysokorychlostní PTZ), Alarm Output (výstup alarmu), Output adjust (nastavení výstupu), Logout (odhlášení), Full screen (celá obrazovka), Leave full screen (ukončení režimu celé obrazovky).



Režim okna

Režim celé obrazovky

Obrázek 3.3 Nabídka zástupců

Poznámka: V režimu okna se zobrazuje "Full screen" (celá obrazovka) a v režimu celé obrazovky

se zobrazuje "Leave full screen" (ukončení režimu celé obrazovky).

3.5.1 Hlavní nabídka

Po přihlášení se zobrazí hlavní nabídka systému uvedená níže.



Obrázek 3.4 Hlavní nabídka

3.5.2 Přehrávání

Existují dva způsoby, jak lze přehrávat video soubory na pevném disku.

1.V nabídce zástupců

2. V nabídce Main Menu (hlavní nabídka) > Record (záznam) > Playback (přehrávání)

Poznámka: Pevný disk, na který jsou ukládány video soubory, musí být nastaven do režimu čtení-zápis nebo pouze čtení.



Obrázek 3.5 Přehrávání videa

1	Ovládání	2	Poznámka k	3	Režim záznamu	4	Výběr časového
	přehrávání		ovládání				intervalu
5	Přepínání podle	6	Vyhledávání	7	Výběr kanálu	8	
	času, režimu		souborů				Výběr data
	souboru						

9	Výběr úložiště	10	Informace o	11	Seznam souborů	12	Vyhledávání času
			souboru				

[Listed files] (seznam souborů) Zobrazení souborů, které odpovídají kritériím vyhledávání.

[File information] (informace o souboru) Zobrazení nalezených informací o souboru.

[Playback control] (ovládání přehrávání) Podrobnosti naleznete v níže uvedené tabulce.

Tlačítko	Funkce	Tlačítko	Funkce
	Přehrávání/pozas		Přehrávání vzad
	tavení		
	Zpomalené		Rychlé přehrávání
	přehrávání		
K	Předchozí snímek	E	Další snímek
K	Předchozí soubor		Další soubor
0	Přehrávání ve	8	Celá obrazovka
	smyčce		
0	Zastavení		

Tabulka 3.2 Tlačítka pro ovládání přehrávání

Poznámka: Pro přehrávání po jednotlivých snímcích je třeba přehrávání nejdříve pozastavit.

[Operation hint] (poznámka k ovládání) Zobrazení funkce tlačítka, na němž je umístěn kurzor.

Speciální funkce:

Local zoom (zvětšení oblasti): Když je systém v režimu přehrávání v jednom okně přes celou obrazovku, můžete přetažením myši na obrazovce vybrat oblast a poté levým tlačítkem myši provést zvětšení oblasti. Pravým tlačítkem myši tuto funkci ukončíte.

Poznámka: Pokud aktuální rozlišení kanálu přesahuje maximální rozlišení, zobrazí se při přehrávání tohoto kanálu červený symbol "X".

3.5.3 Ovládání záznamu

Zkontrolujte prosím aktuální stav kanálu: "o" znamená, že není ve stavu záznamu, "•" znamená, že je ve stavu záznamu.

Chcete-li zobrazit rozhraní pro ovládání záznamu, můžete použít nabídku zástupců nebo kliknout na [Main menu] (hlavní nabídka) > [Record] (záznam) > [Record Conf] (nastavení záznamu).



Obrázek 3.6 Režim záznamu

[Schedule] (plán) Záznam podle provedeného nastavení. Kliknutím na tlačítko All (vše) lze vybrat všechny kanály.

【Manual】 (ručně) Po kliknutí na příslušný kanál bude tento kanál provádět záznam bez ohledu na aktuální stav kanálu. Kliknutím na tlačítko All (vše) lze vybrat všechny kanály.

[Stop](zastavení) Po kliknutí na příslušný kanál zastaví tento kanál záznam bez ohledu na aktuální stav kanálu. Kliknutím na tlačítko All (vše) lze vybrat všechny kanály.

3.5.4 Nastavení výstupu

Nastavte parametry TV výstupu. Můžete použít nabídku zástupců nebo vstoupit do nabídky [Main menu] (hlavní nabídka) > [Advanced] (pokročilé) > [Output Adjust] (nastavení výstupu).

Output Adjust	
Top Deflate Bottom Deflate	0 0 0
Left Deflate	• • •
Right Deflate	• • •
Display Settings	VGA/HDMI 🔻
Brightness	 50
Contrast	 52
Saturation	4 4
Hue	 5 0
Advanced	OK Cancel

Obrázek 3.15 Nastavení výstupu

3.5.5 Odhlášení

Odhlaste se a vypněte systém nebo jej restartujte. Můžete použít nabídku zástupců nebo vstoupit do nabídky [Main menu] (hlavní nabídka).



Obrázek 3.16 Odhlášení

【Logout】(odhlášení) Ukončení činnosti nabídky. Při příštím přihlášení může být vyžadováno heslo, proto si jej zapamatujte.

[Shut down] (vypnutí) Ukončení činnosti systému. Kompletní vypnutí systému.

Při stisknutí tlačítka vypnutí se zobrazí poznámka. Po uplynutí třech sekund se systém

vypne. V průběhu této doby to již nelze nijak zrušit.

【Reboot】 (restartování) Ukončení činnosti systému. Restartování systému.

3.5.6 Celá obrazovka (ukončení režimu celé obrazovky)

Podle potřeby si vyberte režim celé obrazovky, nebo režim okna.

4 Hlavní nabídka

4.1 Přehled hlavní nabídky

Hlavní	Vedlejší	Funkce	
nabídka	nabídka		
Record (záznam)	Record conf		
	(nastavení	Nastavení konfigurace záznamu, typu záznamu, doby záznamu	
	záznamu)		

	Playback	Nastavení vyhledávání záznamu, přehrávání záznamu, úložiště video				
	(přehrávání)	souborů				
	Backup	Detekce zařízení pro zálohování, formátování zařízení, zálohování				
	(zálohování)	vybraných souborů				
	Motion	Nastavoní kanály alarmy něi dotokoj nobyby a souvisojících parametrů:				
	detection	debe eebrenv wéstun elermu informase na ebrezevee, zéznem DTZ				
	(detekce	uoba ochiany, vystup alamu, miomace na obrazovce, zaznam, PTZ,				
	pohybu)	promitika, bzučak, e-mali a odeslani na FTP				
	Video					
	blind	Nastaveni kanalu alarmu pri zaslepeni obrazu a souvisejicich				
	(zaslepení	parametru: doba ochrany, vystup alarmu, informace na obrazovce,				
	obrazu)	zaznam, PTZ, proniidka, bzucak, e-mail a odesiani na FTP				
	Video	Nastavení kanálu alarmu při ztrátě obrazu a souvisejících parametrů:				
	loss (ztráta	doba ochrany, výstup alarmu, informace na obrazovce, záznam, PT prohlídka, bzučák, e-mail a odeslání na FTP				
Alarm (alarm)	obrazu)					
	Alarm	Nastavení vstupního kanálu alarmu, typu zařízení a souvisejících				
	input (vstup	parametrů: doba ochrany, výstup alarmu, informace na obrazovce,				
	alarmu)	záznam, PTZ, prohlídka, bzučák, e-mail a odeslání na FTP				
	Alarm output					
	(výstup	Nastavení režimu alarmu: konfigurace, ručně, zastavení				
	alarmu)					
	Abnormality	Žádoý povoý diele obeho povotko dielev podostatožojí konosite				
	handling	Zadný pevný dísk, chyba pevneno dísku, nedostatecha kapacita				
	(zpracování	pevneno disku, vypadek site, konflikt iP adres a souvisejici parametry:				
	abnormalit)	informace na obrazovce nebo bzucak				
System	General					
configuration	configuration					
(konfigurace	(obecná	času, jazyk, kompletní provoz pevného disku, číslo zařízení, video				
systému)	konfigurace)	standard, automaticke odniaseni, letni cas, nazev zarizeni				

	Network		
	configuration	Nastavení základních parametrů, parametrů DHCP a DNS,	
	(konfigurace	vysokorychlostní stahování v síti	
	sítě)		
	NetService		
	(síťová	PPPOE, NTP, e-mail, filtr IP adres, parametry DDNS atd.	
	služba)		
	GUI display		
	(zobrazení	Nastaveni nazvu kanalu, ikony upozorneni, pruniednosti, zony,	
	GUI)	časového zobrazení, titulku kanálu	
	R\$485	Nastavení protokolu, adresy, přenosové rychlosti, datových bitů, stop	
		bitů, parity	
	R \$232	Nastavení funkce sériového portu, přenosové rychlosti, datových bitů,	
	110202	stop bitů a parity	
	Tour	Nastavení režimu blídání a intervalu	
	(prohlídka)		
	Digital	Nastavení režimu kanálu, kontrola stavu kanálu, konfigurace digitálního	
	(digitální)	kanálu atd.	
	Hard disk		
	management	Nastavení příslušného pevného disku jako disk pro čtení/zápis, disk	
	(správa	pouze pro čtení nebo redundantní disk, formátování disku, obnovení	
	pevného	atd.	
Management	disku)		
tools	User		
(nástroje pro	management	Upravení uživatele, týmu nebo hesla. Přidání uživatele nebo týmu.	
správu)	(správa	Vymazání uživatele nebo týmu	
	uživatelů)		
	Online user		
	(online	Zruseni pripojeni u jiz priniaseneno uzivatele. Zamknuti učtu po zrušeni	
	uživatel)	pripojeni az do dalsino spuŝteni	

	Output adjust (nastavení výstupu)	Nastavení horního okraje, spodního okraje, levého okraje a pravého okraje
	Automatic maintenance (automatická údržba)	Nastavení automatického restartování a automatického mazání souborů
	Restore (obnovení)	Obnovení továrních nastavení položek: general (obecné), record conf (nastavení záznamu), alarm set (nastavení alarmu), network (síť), netservice (síťová služba), GUI display (zobrazení GUI), account (účet), RS232
	Upgrade (aktualizace)	Aktualizace pomocí externího zařízení (např. USB)
	Device Info (informace o zařízení)	Konfigurace hardwaru a informace o zařízení
	Import/Export (import/export)	Export protokolu nebo konfigurace zařízení na externí zařízení (např. USB flash disk), import konfigurace pomocí externího zařízení (např. USB flash disk).
System	HDD info (informace o pevném disku)	Zobrazení kapacity pevného disku a dostupné doby záznamu
(systémové	BPS	Zobrazení informací o datových tocích
informace)	Log (protokol)	Vymazání všech informací protokolu zobrazených podle data a času
	Version (verze)	Zobrazení informací o verzi
Shut down (vypnutí)		Odhlášení, vypnutí nebo restartování

4.2 Záznam

Operace týkající se záznamu, včetně: záznamu, přehrávání, zálohování

4.2.1 Nastavení záznamu

Nastavení parametrů záznamu v rámci vybraného kanálu. Při prvním spuštění je systém nastaven na nepřetržitý 24hodinový záznam. Nastavení lze provést v nabídce [Main Menu] (hlavní nabídka) > [Record] (záznam) > [Record Conf] (nastavení záznamu).

Poznámka: Musí být k dispozici aspoň jeden pevný disk pro čtení-zápis (viz část 4.5.1).

Record > Record Conf.	×
Channel 1 • Redund Length 60 min Mode • Schedule • Man Week All • Period 1 00:00 - 24:00 Period 2 00:00 - 24:00	ancy C lal O Stop Regular Detect V V
Period 3 00:00 - 24:00 Period 4 00:00 - 24:00	

Obrázek 4.1 Nastavení záznamu

【Channel】(kanál) Výběrem příslušného čísla kanálu nastavte kanál. Výběrem možnosti All (vše) můžete nastavit všechny kanály.

[Redundancy] (redundance) Nastavte funkci redundance, která provádí dvojité zálohování souborů. Dvojité zálohování znamená, že jsou video soubory zapisovány na dva pevné disky. Při dvojitém zálohování se ujistěte, že jsou nainstalovány dva pevné disky. Jeden disk je disk pro čtení-zápis a druhý je redundantní disk. (Viz část 4.5.1.)

[Length] (délka) Nastavte délku každého video souboru. Výchozí hodnota je 60 minut.

[Pre-Record] (předzáznam) Záznam 1–30 s před alarmem. (Tato doba závisí na datovém toku.)

[Record mode] (režim záznamu) Nastavení stavu videa: plán, ručně nebo zastavení.

Schedule (plán): Záznam podle nastaveného typu záznamu (běžný, detekce a alarm) a vybraného času.

Manual (ručně): Klikněte na tlačítko a příslušný kanál bude provádět záznam bez ohledu na aktuální stav kanálu.

Stop (zastavení): Klikněte na tlačítko a příslušný kanál zastaví záznam bez ohledu na aktuální stav kanálu.

【Period】(doba) Nastavení doby trvání běžného záznamu. Záznam se spustí pouze v nastaveném časovém rozsahu.

[Record type] (typ záznamu) Nastavení typu záznamu: běžný, detekce nebo alarm.

Regular (běžný): Provádění nepřetržitého záznamu v nastavené době. Typ video souboru je "R".

- Detect (detekce): Spuštění záznamu při "detekci pohybu", "zakrytí kamery" nebo "ztrátě obrazu". Při úvodním nastavení záznamu je zapnutý záznam "detekce pohybu". Typ video souboru je "M".
- Alarm (alarm): Spuštění záznamu při výskytu alarmu v nastavené době. Při úvodním nastavení záznamu je zapnutý záznam "detekce pohybu". Typ video souboru je "A".
 Poznámka: Nastavení příslušné funkce alarmu viz část 4.3.

4.2.2 Přehrávání

Viz část 3.5.2.

4.2.3 Zálohování

Video soubory můžete zálohovat na externí úložiště prostřednictvím nastavení.

Poznámka: Před zálohováním souborů je třeba nainstalovat úložiště. Pokud je zálohování přerušeno, lze přehrát jednotlivé soubory, jejichž zálohování bylo dokončeno.

- F	PlayBack > Backup		× ×
1	□ Name(Type) Ø sdb1(USB DISK)	Remain/Total 6.54 GB/6.60 GB	D Detect Backup Burning Erase Stop
	ų.		Cancel

Obrázek 4.2 Detekce úložiště

[Detect] (detekce) Detekce úložiště zařízení NVR, jako je pevný disk nebo univerzální disk.

[Backup] (zálohování) Klikněte na tlačítko zálohování, zobrazí se dialogové okno. Můžete

vybrat soubor zálohy podle typu, kanálu a času.



Obrázek 4.3 Zálohování

Remove (odstranění): Vymazání informací o souboru.

Add (přidání): Zobrazení informací o souboru vyhovujících nastaveným atributům.

Backup format (formát zálohy): Konfigurace formátu souboru zálohy podle



Start/pause (spuštění/pozastavení): Kliknutím na tlačítko přehrávání můžete spustit zálohování a kliknutím na tlačítko pauzy jej můžete pozastavit.

Poznámka: Během zálohování můžete opustit stránku a provádět jiné funkce.

[Burning] (vypálení) Po kliknutí bude soubor synchronně vypálen.

[Erase] (vymazání) Vyberte soubor, který chcete vymazat, a kliknutím na toto tlačítko jej vymažte.

[Stop] (zastavení) Zastavení zálohování.

4.3 Funkce alarmu

Mezi funkce alarmu patří: detekce pohybu, zaslepení obrazu, ztráta obrazu, vstup alarmu a výstup alarmu, abnormality.

4.3.1 Detekce pohybu

Když systém detekuje pohybový signál, který dosáhne nastavené citlivosti, alarm detekce pohybu se zapne a provede se nastavená činnost.

Poznámka: Tlačítko "Advanced" (pokročilé) nabízí stejné funkce jako kliknutí pravým tlačítkem myši.

💏 Alarm > Motio	on Detect		X
Channel Sensitivity	1 Middle	Enable Region <u>Set</u>	
Period Record Channel Tour	Set 1234 (1234)	MD Interval	2 Sec.
PTZ Activation	Set	PostRec Send Email	10 Sec.
Buzzer	Ö	Write Log	
FTP upload	U	Mobile reported	U
		Advanced	OK Cancel

Obrázek 4.4 Detekce pohybu

[Channel] (kanál) Nastavte požadovaný kanál detekce pohybu.

【Enable】 (povolit) ■ znamená, že je funkce detekce pohybu zapnutá.

【Period】(doba) Provádění detekce pohybu v nastavené době. Nastavení můžete provést podle týdne nebo jednotně. Každý den je rozdělen do čtyř časových oblastí. ■ znamená, že je nastavení platné.

Set			N 8
Friday 200:00 00:00 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat	 24:00 24:00 3 6 7 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9<th>00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 9 12 15 18 21 24 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</th><th></th>	00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 9 12 15 18 21 24 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		OF	Cancel

Obrázek 4.5 Nastavení časové oblasti

【Interval】 (interval) Pouze jeden signál alarmu se spustí, i když existuje několik signálů detekce pohybu během nastaveného intervalu.

【Alarm output】 (výstup alarmu) Spuštění externího zařízení propojeného s příslušným alarmem při aktivaci alarmu detekce pohybu.

【Delay】 (prodleva) Prodleva několik okamžiků a následné zastavení při vypnutí alarmu. Rozsah je 10–300 s.

【Record channel】(záznam kanálů) Výběr kanálu pro záznam (lze vybrat i několik možností). Spuštění záznamu obrazu při aktivaci alarmu.

Poznámka: Po nastavení v položce [Record Conf] (nastavení záznamu) bude proveden příslušný záznam. Spustí se detekce pohybu v příslušném časovém intervalu.

【Tour】(prohlídka) ■ znamená, že vybraný kanál se zobrazuje jako náhled funkce střídavého hlídání v jednom okně. Interval se nastavuje v nabídce [Main Menu] (hlavní nabídka) > [System] (systém) > [Tour] (prohlídka).

[PTZ Activation] (aktivace PTZ) Nastavení aktivace PTZ při spuštění alarmu.

Poznámka: Pro konfiguraci PTZ přejděte do [Shortcut menu] (nabídka zástupců) -> [PTZ control] (ovládání PTZ) a nastavte požadovaný bod, prohlídku, interval atd.

PTZ Ad	ctivation		X
Channel1 Channel3	None None	▼ 0 Channel2 ▼ 0 Channel4	None
			OK Cancel

Obrázek 4.6 Konfigurace PTZ

【Delay】 (prodleva) Po skončení alarmu bude záznam ještě několik sekund trvat (10–300 s) a potom se zastaví.

[Show message] (zobrazení zprávy) Zobrazení dialogového okna s informacemi o alarmu na obrazovce místního hostitelského počítače.

【Send EMAIL】(odeslání e-mailu) ■ znamená odeslání e-mailu uživateli při spuštění alarmu.

Poznámka: Po nastavení v položce [NetService] (síťová služba) bude odesílán e-mail.

【FTP upload】 (odeslání na FTP) Při zaškrtnutí budou video a snímky z příslušného kanálu odeslány na určené místo.

Poznámka: Odeslání na FTP je třeba nastavit v položce [Netservice] (síťová služba).

[Buzz] (bzučák) Při výskytu alarmu se bude ze zařízení ozývat bzučivý zvuk.

4.3.2 Zaslepení obrazu

Když je video obraz ovlivněn prostředím, jako je špatný jas nebo dosažení nastaveného parametru

citlivosti, aktivuje se funkce zaslepení obrazu a provede se nastavená činnost.

Poznámka: Funkce zaslepení obrazu musí být zapnuta na zařízení NVR i na připojeném zařízení, aby ji bylo možné používat.

Alarm > Vide	o Blind		2
Channel Sensitivity	1 Middle	Enable	
Period Record Channel Tour PTZ Activation Show Message Buzzer FTP upload	Set 1234 1234 Set	PostRec Send Email Write Log Mobile reported	10_Sec. - -
		Advanced	OK Cancel

Tlačítko "Advanced" (pokročilé) nabízí stejné funkce jako kliknutí pravým tlačítkem myši.

Obrázek 4.7 Zaslepení obrazu

Způsob nastavení: viz část 4.3.1. Detekce pohybu.

4.3.3 Ztráta obrazu

Když zařízení nemůže získat video signál v rámci kanálu, spustí se alarm ztráty obrazu a provede

se nastavená činnost.

Poznámka: Tato funkce musí být zapnuta na zařízení NVR i na připojeném zařízení, aby ji bylo možné používat.

Tlačítko "Advanced" (pokročilé) nabízí stejné funkce jako kliknutí pravým tlačítkem myši.

ſ	耳 Alarm > Vide	o Loss		8
	Channel	1	Enable	
I	Period	Set		
I	Record Channel	1234		
	Tour	1234		
	PTZ Activation	Set	PostRec	10 Sec.
	Show Message	0	Send Email	0
	Buzzer	Q	Write Log	Ō
	FTP upload	0	Mobile reported	0
I				
I				
I				
			Advanced	OK Cancel
	FTP upload		Advanced	OK Cancel

Obrázek 4.8 Ztráta obrazu

Způsob nastavení: viz část 4.3.1. Detekce pohybu

4.3.4 Abnormality

Analýza a kontrola aktuálního softwaru a hardwaru zařízení: Dojde-li k abnormální události, bude přístroj reagovat v podobě zobrazení zprávy nebo vydání bzučivého zvuku.



Obrázek 4.10 Zpracování abnormální události



[Show message] (zobrazení zprávy) Automatické zobrazení dialogového okna alarmu na hlavní obrazovce.

[Buzzer] (bzučák) Při výskytu alarmu vydá zařízení jeden dlouhý hlasitý zvukový signál.

4.4 Nastavení systému

Nastavte parametry systému, jako například: General (obecné), Network (síť), Net service (síťová služba), GUI display (zobrazení GUI), PTZ configuration (konfigurace PTZ), RS485, RS232, Tour (prohlídka) a Digital (digitální).

4.4.1 Obecné nastavení

X System > Ge	eneral
Time zone	[UTC+08:00]Beijing,Urumqi,Tε ▼]
System Time	2015 - 06 - 10 15: 54: 45
Date Format	
Date Separator	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Time Format	24-HOUR 🔻
Language	ENGLISH
Storage Full	Overwrite -
DVR No.	0
Video Standard	PAL -
Auto Logout	0 min
Machine Name	LocalHost
	OK Cancel

Obrázek 4.11 Obecné nastavení

[System time] (systémový čas) Nastavte systémové datum a čas.

【Date format】(formát data) Vyberte formát data: YMD (rok-měsíc-den), MDY (měsíc-den-rok), DMY (den-měsíc-rok).

[Date Separator] (oddělovač data) Vyberte požadovaný znak pro oddělení údajů o datu.

【Time Format】(formát času) Vyberte formát času: 24hodinový nebo 12hodinový.

[Language] (jazyk) V současné době je podporováno 29 jazyků: S- Chinese (zjednodušená čínština), T-Chinese (tradiční čínština), English (angličtina), Farsi (perština), Finnish (finština), French (francouzština),

> Greek (řeština), Hungarian (maďarština), Italian (italština), Japanese (japonština), German (němčina), Polish (polština), Portuguese (portugalština), Russian (ruština), Spanish (španělština), Thai (thajština), Turkish (turečtina), Vietnamese (vietnamština), Romania (rumunština), Brazil (brazilština), Indonesia (indonéština), Swedish (švédština), Arabic (arabština), Bulgarian (bulharština), Czech (čeština), Hebrew (hebrejština) atd.

【HDD full】 (plný pevný disk) Zvolte Stop record (zastavení záznamu): Zastavení záznamu při zaplnění disku.

Zvolte Overwrite (přepis): Přepsání nejstarších zaznamenaných souborů a pokračování v záznamu při zaplnění disku.

[NVR No.] (č. NVR) Dálkové ovládání bude možné, pouze pokud souhlasí nastavené ID číslo dálkového ovladače s ID číslem příslušného zařízení NVR. [Video Standard] (obrazový standard) PAL nebo NTSC.

【 Auto Logout 】 (automatické odhlášení) Nastavení intervalu pro automatické odhlášení při nečinnosti (0–60). 0 znamená, že nebude automatické odhlášení probíhat.

[Machine Name] (název zařízení) Můžete nastavit název zařízení.

[DST] Při výběru možnosti letního času se zobrazí následující dialogové okno.

DST	
🔽 Enable	
Day of Week O Date	
Start: Jan 🔻 1st 🔻 Mon 🔻 01 : 01	
End: Jan 🔻 1st 🔽 Mon 🕇 01 : 01	
OK	Cancel

Obrázek 4.12 Letní čas (týden)

DS	Ţ	$\overline{\mathbf{x}}$
🔽 Ena	ble	
O Day	🕐 of Week 💿 Date	
Start:	🧧 2013 - 01 - 01 01: 01	
End:	🧧 2013 - 01 - 01 01: 01	
		OK Cancel

Obrázek 4.13 Letní čas (datum)

4.4.2 Nastavení sítě

🐨 System > Net	twork	
Net Card	Wire Netcar(🔻 🔽 DHCP Enable	
IP Address	192 . 168 . 1 . 100	
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0	
Gateway	192 . 168 . 1 . 2	
Primary DNS	120 . 80 . 88 . 88	
Secondary DNS	192 . 168 . 1 . 2	
Media Port	34567	
HTTP Port	80	
HS Download		
Transfer Policy	Quality Pref∈▼	
	OK	Cancel

Obrátek 4.14 Nastavení sítě

[Net Card] (síťová karta) Můžete vybrat kabelovou síťovou kartu nebo bezdrátovou síťovou kartu.

[DHCP Enable] (povolení DHCP) Automatické získání IP adresy (není doporučeno).

Poznámka: DHCP server je předinstalován.

[IP address] (IP adresa) Nastavení IP adresy. Výchozí: 192.168.1.10.

[Subnet mask] (maska podsítě) Nastavení masky podsítě. Výchozí: 255.255.255.0.

【Gateway】 (brána) Nastavení výchozí brány. Výchozí: 192.168.1.1.

【DNS setup】 (nastavení DNS) Nastavení serveru DNS (Domain Name Server). Překládá názvy domén na IP adresy. IP adresu přiřazuje poskytovatel sítě. Po nastavení adresy je třeba zařízení restartovat, aby bylo síťové připojení funkční.

[Media port] (port médií) Výchozí: 34567.

[HTTP port] (port HTTP) Výchozí: 80.

[HS Download] (vysokorychlostní stahování)

[Transfer Policy] (pravidla přenosu) K dispozici jsou tři strategie: Self-adaption (automatické přizpůsobení), Image quality precedence (preference kvality obrazu) a Fluency precedence (preference plynulosti). Datový tok se upraví podle provedeného nastavení. Možnost Self-adaption (automatické přizpůsobení) představuje kompromis mezi kvalitou a plynulostí obrazu. Možnosti Fluency precedence (preference plynulosti) a Self-adaption (automatické přizpůsobení) jsou platné, pouze pokud je aktivní pomocný datový tok. V opačném případě se uplatní možnost Image quality precedence (preference kvality obrazu).

4.4.3 Síťová služba

Zvolte možnost síťové služby a kliknutím na tlačítko nastavení proveďte konfiguraci pokročilých síťových funkcí nebo poklepáním na tlačítko služby nakonfigurujte parametry.

I System > NetSe	prvice	
NetService	Net Server Info]
PPPoE	0:	/
NTP	0: NTP:10	/ I
EMAIL	0: Your SMTP Server:25	/ I
IP FILTER	0: :0 :0	/ I
DDNS	DDNS Set Invalid	/ I
FTP	0: FTP	/ I
ARSP		/ I
AlarmServer	0:	/ I
UPNP	0	/ I
RTSP	1: 554	/ I
Cloud	Connected	/ I
PMS	0: push.umeye.cn: 80	/ I
	OK	Cancel

Obrázek 4.15 Síťová služba

【PPPoE setup】 (nastavení PPPoE)

PPPoE								×	
Enable User Name Password	✓✓								
IP Address	0	0	0		0				
				(DК		Canc	el	

Obrázek 4.16 PPPOE

Enable (povolení): Při zaškrtnutí tohoto políčka se uplatní příslušná nastavení.

Zadejte uživatelské jméno a heslo od vašeho poskytovatele internetových služeb. Po uložení restartujte systém. Zařízení NVR vytvoří síťové připojení na základě PPPoE. Po úspěšném provedení výše uvedené operace se IP adresa změní na dynamickou IP adresu.

Operace: Po úspěšném vytvoření PPPoE připojení vyhledejte IP adresu v položce [IP address] (IP adresa), abyste získali aktuální IP adresu. Potom použijte tuto IP adresu pro přístup k zařízení NVR přes uživatelský port.

[NTP setup] (nastavení NTP)

NTP	×
Enable	
Server IP	NTP
Port	123
Update Period	10 min
	OK Cancel

Obrázek 4.17 Nastavení NTP

NTP server musí být nainstalován na PC.

Enable (povolení): Při zaškrtnutí tohoto políčka se uplatní příslušná nastavení.

Host computer IP (IP adresa hostitelského počítače): Zadejte IP adresu nainstalovaného NTP serveru.

Port (port): Výchozí: 123. Můžete nastavit port podle NTP serveru.

Update Period (interval aktualizace): Interval synchronizace s NTP serverem. Výchozí: 10 minut.

[EMAIL setup] (nastavení e-mailu)

Spustí-li se alarm nebo jsou-li pořízeny fotografie související s alarmem, odešle se e-mail s informacemi o alarmu a fotografiích na cílovou adresu.

EMAIL		×
Enable		
SMTP Server	Your SMTP Server	
Port	25	
Need SSL		
User Name		
Password		
Sender		
Receiver		
Title	Alarm Message	
Γ	Aail Testing OK Ca	ncel

Obrázek 4.18 Nastavení e-mailu

SMTP server (server SMTP): Adresa e-mailového serveru. Lze zadat IP adresu nebo název domény. Název domény je možné přeložit, pouze pokud se jedná o platnou DNS konfiguraci.

Port (port): Číslo portu e-mailového serveru.

SSL: Vyberte, zda chcete používat protokol SSL (Secure Socket Layer) pro přihlášení.

User Name (uživatelské jméno): Zadejte uživatelské jméno pro e-mailový server.

Password (heslo): Zadejte heslo pro příslušného uživatele.

Sender (odesilatel): Nastavte e-mailovou adresu odesilatele.

Receiver (příjemce): Příjemci e-mailu odeslaného při spuštění alarmu. Můžete nastavit až tři příjemce.

Title (název): Můžete nastavit dle libosti.

【IP Filter setup】 (nastavení filtru IP adres)

Při výběru možnosti Whitelist (seznam povolených adres) se budou moci k zařízení NVR připojit pouze uvedené IP adresy. Do seznamu lze zadat až 64 IP adres.

Při výběru možnosti Blacklist (seznam zakázaných adres) se uvedené IP adresy nebudou moci k zařízení NVR připojit. Do seznamu lze zadat až 64 IP adres.

Zadanou IP adresu lze odstranit pomocí symbolu \sqrt{v} možnostech.

Poznámka: Pokud je stejná IP adresa současně v seznamu povolených i zakázaných adres, má seznam zakázaných adres vyšší prioritu.

	P FILT	ER				×
Enat Rest	ole ricted	Туре	✓ Blacklist	-		
0	. 0	. 0	. 0	Add		
0	Banr	ed IP				
			Delete	OK	Can	cel

Obrázek 4.19 Nastavení filtru IP adres

[DDNS]

DDNS	8
DDNS Type Enable Domain Name User Name Password	CN99 v your.3322.org
Password	OK Cancel

Obrázek 4.20 Nastavení DDNS

Jedná se o zkratku Dynamic Domain Name Server.

Local domain name (místní název domény): Zadejte název domény registrovaný na serveru DDNS.

User name (uživatelské jméno): Zadejte účet registrovaný na serveru DDNS.

Password (heslo): Zadejte heslo registrované na serveru DDNS.

Po úspěšné konfiguraci serveru DDNS a jeho spuštění můžete zadat název domény do adresního řádku internetového prohlížeče a přistupovat tak k zařízení NVR.

Poznámka: Nastavení DNS musí být nakonfigurováno správně v nastaveních sítě.

【FTP setup】 (nastavení FTP)

FTP je k dispozici pouze tehdy, když se vyskytne alarm nebo alarm aktivuje záznam a pořízení

snímku. Dojde k odeslání příslušného záznamu a snímků na FTP server.

FTP		×
Enable	0	
Server IP	FTP	
Port	21)
User Name)
Password		🗆 Anonymous
Max File Length	1024) MB
DirName		
	Test	OK Cancel

Obrázek 4.21 Nastavení FTP

[Enable] (povolení) Kliknutím na tlačítko Enable (povolení) se uplatní veškerá nastavení

[Server IP] (IP adresa serveru) IP adresa FTP serveru

[Port] (port) Port domény FTP serveru, výchozí nastavení je 21

【User Name】(uživatelské jméno) Uživatelské jméno pro FTP server

[Password] (heslo) Heslo uživatele

【Anonymous】 (anonymní) Povolení anonymního režimu, není třeba nastavovat uživatelské jméno a heslo

【Max File Length】 (max. velikost souborů) Maximální velikost pro odesílání souborů v rámci každé relace, výchozí nastavení je 128 MB

[Dir Name] (název adresáře) Adresář pro odesílání souborů

Poznámka: Uživatel by měl mít oprávnění odesílat soubory.

[ARSP]

Spusťte DDNS server, přidejte zařízení a spravujte je pomocí serveru DDNS.

ARSP		
Туре	DNS -)
Enable	~	
Server IP		
Port	15000)
User Name	None)
Password)
Update Period	1	min
		OK Cancel

Obrázek 4.22 Nastavení ARSP

【Type】(typ) Zvolte "DNS"

[Enable] (povolení) Zaškrtnutí znamená, že je funkce vybrána

[Sever IP] (IP adresa serveru) IP adresa serveru DDNS

[Port] (port) Číslo portu zařízení, musí odpovídat portu DDNS serveru pro naslouchání

【User name】 (uživatelské jméno) Uživatelské jméno, pomocí kterého se může zařízení přihlásit k

serveru DDNS

[Password] (heslo) Heslo vztahující se k uživatelskému jménu

[Refresh cycle] (interval aktualizace) Časový interval pro synchronizaci zařízení a serveru DDNS

Poznámka: Před použitím funkce DDNS nastavte prosím server.

【Alarm center】 (centrum alarmů)

Při výskytu alarmu se odešlou informace alarmu na alarmový server.

AlarmServe	er 🛛 🔀
Protocol Type Enable Server Name Port Alarm report Log report	GENERAL ▼ ✓ AlarmServer 15002 ✓
	OKCancel

Obrázek 4.23 Nastavení centra alarmů

[Protocol type] (typ protokolu) Obecný

[Enable] (povolení) Zaškrtnutí znamená, že je funkce povolena

[Server IP] (IP adresa serveru) IP adresa alarmového serveru

【Port】(port) Číslo portu zařízení

【Alarm Report】(zpráva alarmu) Zaškrtnutí znamená, že jsou informace o alarmu odesílány na

server

[Log Report] (zpráva protokolu) Zaškrtnutí znamená, že jsou protokoly odesílány na server

【UPNP】

Protokol UPNP slouží k automatickému přesměrování portů na routeru. Pro použití této funkce je třeba se ujistit, že je funkce UPNP na routeru povolena.

UPNP
Enable HTTP Port 0 TCP Port 0 Mobile Port 0
Make sure UPNP is running on router ,before using this
OKCancel

Obrázek 4.26 Nastavení funkce UPNP

[Enable] (povolení) Výběrem možnosti Enable (povolení) se uplatní veškerá nastavení UPNP

[HTTP] Router automaticky přiřadí HTTP port zařízení, který je vyžadován při přístupu pomocí

internetového prohlížeče

【TCP】Router automaticky přiřadí TCP port zařízení, který je vyžadován při přístupu pomocí softwaru CMS

【Mobile port】 (mobilní port) Router automaticky přiřadí mobilní port zařízení, který je vyžadován při přístupu pomocí mobilního zařízení

[RTSP]

Pro provádění monitorování s použitím různých prohlížečů (Safari, Firefox, Google Chrome) a softwaru

VLC Tato funkce slouží pouze k monitorování, avšak neumožňuje ovládat zařízení.

RTSP	<u> </u>
Enable <mark>√</mark> Port <mark>554</mark>	
	OK Cancel

Obrázek 4.28 Nastavení RTSP

[Enable] (povolení): Zaškrtnutí znamená, že je funkce povolena

[Port] (port): Výchozí port je 554

[Cloud]

[Enable](povolení) Zaškrtnutí znamená, že je cloudová funkce povolena. Uživatel může zadat

http://xmeye.net a přihlásit se k zařízení pomocí sériového čísla.

Cloud
Enable 🔽 MTU 1280 Byte
OK Cancel

Obrázek 4.29 Cloud

4.4.4 Zobrazení GUI

Nastavte parametry výstupního video signálu.

V režimu místního náhledu mezi tyto parametry patří: zobrazení času, název kanálu, stav záznamu, stav alarmu, potlačení blikání obrazu, průhlednost a region.



Obrázek 4.30 Zobrazení GUI

【Time Display】 (zobrazení času) Zobrazení systémového data a času v okně záznamu.

[Channel title] (název kanálu) Zobrazení titulku kanálu v okně záznamu.

[Record Status] (stav záznamu) Není podporováno.

[Alarm Status] (stav alarmu) Zobrazení stavu alarmu v okně monitorování.

【Transparency】(Průhlednost) Výběr průhlednosti obrazu. Rozsah je 128–255.

[Resolution] (rozlišení) Nastavení rozlišení displeje.

4.4.5 RS485

Syster 2	m > RS485 Device
Protocol	NONE
Address	1
Baudrate	9600 -
Data Bits	8 🔽
Stop Bits	1
Parity	None
	OKCancel

4.31 R485

[Protocol] (protokol) Výběr příslušného protokolu pro daný model značky (např.: DaHua).

[Address] (adresa) Nastavení příslušné adresy, výchozí nastavení je 1.

【Baud rate】(přenosová rychlost) Výběr přenosové rychlosti, kterou příslušné zařízení používá, výchozí nastavení je 115200.

【Data bits】 (datové bity) Možnosti výběru 5–8, výchozí nastavení je 8.

[Stop bits] (stop bity) Možnosti výběru 1–2, výchozí nastavení je 1.

[Parity] (parita) Možnosti jsou sudá, lichá, značka nebo žádná. Výchozí nastavení: žádná.

4.4.6 RS232

System 😪	1 > RS232	
Function (Baudrate (Data Bits (Stop Bits (Parity (NONE NONE NONE	OK Cancel

Obrázek 4.32 Nastavení RS232

【Serial Port Function】 (funkce sériového portu) Obvyklý sériový port se používá pro odstraňování chyb a aktualizaci programu nebo můžete nastavit konkrétní sériový port.

【Baud rate】(přenosová rychlost) Vyberte odpovídající přenosovou rychlost.

【Data bits】(datové bity) Možnosti výběru jsou 5-8.

【Stop bits】(stop bity) Možnosti výběru jsou 1–2.

[Parity] (parita) Možnosti jsou sudá, lichá, značka nebo žádná. Výchozí nastavení je žádná.

4.4.7 Prohlídka

Nastavte zobrazení prohlídky. **I** znamená, že je režim prohlídky povolen. Můžete nastavit zobrazení jednoho, čtyř, devíti nebo šestnácti oken v režimu jedné prohlídky nebo režimu hybridní prohlídky.



Obrázek 4.33 Nastavení prohlídky

[Interval] (interval) Nastavení intervalu přepínání prohlídky. Rozsah je 5–120 s.

[Alarm tour] (alarm při prohlídce) Nastavení časového intervalu pro přepínání prohlídky při výskytu alarmu. Rozsah je 5–120 s. Pokud vyberete možnost Return when alarm ends (návrat po ukončení alarmu) a při prohlídce se vyskytne alarm, systém automaticky změní zobrazení na šest oken po skončení alarmu.

Poznámka: V režimu náhledu můžete kliknutím na ikonu vpravo nahoře 🙆 / 🖸 zapnout/vypnout prohlídku (🖸 znamená zapnuto, 🙆 znamená vypnuto).

4.4.8 Správa kanálů

Digitální správa včetně digitálních kanálů, stavu kanálů a režimu kanálů.



Obrázek 4.34 Rozhraní pro správu kanálů

Digitální kanál:

 Digital channels 		3
Channel Time synchronization Connection mode Network Configuration	1 ▼ Enable Decode Orde Single conne list	✔ er (Middle
2 Configur. name 1 ☑ chConfig01 2 □ chConfig02	Device Type IP Address IPC 192.168.1.12 IPC 192.168.1.10	Remote acce 22 1 92 1
Add Delete	<u> </u>	
	Advanced	Cancel

Stránka digitálního kanálu s jedním připojením

■Digital channels	
Channel 2 Enable Time synchronization Decode Order Connection mode Single connet Network Configuration list	Middle 🔽
2 Configur. name Device Type IP Address 1 ☐ chConfig01 IPC 192.168.1.115 2 Ø chConfig02 IPC 192.168.1.10	Remote acce 1 1
Advanced OK	Cancel

Stránka digitálního kanálu s vícenásobným připojením

Obrázek 4.35 Rozhraní digitálního kanálu

【Channel】 (kanál) Výběr čísla kanálu.

【Enable】 (povolení) Vyberte digitální kanál a zaškrtněte tuto možnost, abyste mohli provádět příslušná nastavení.

【Time Synchronization】 (synchronizace času) Při zaškrtnutí je čas tohoto kanálu a zařízení stejný.

【Connection Mode】 (režim připojení) Může se jednat o jedno připojení nebo vícenásobné připojení.

Režim vícenásobného připojení umožňuje připojit několik zařízení. Obraz z těchto zařízení bude

postupně zobrazován v režimu prohlídky. Interval prohlídky lze nastavit, avšak musí být delší než 10 s.

【Delete】 (vymazání) Pokud chcete změnit zařízení, vyberte stávající zařízení a klikněte na tlačítko vymazání.

【Add】 (přidání) Kliknutím na tlačítko přidání můžete přidat nové zařízení.

Remote acco	ess configuration	
Configur. name	chConfig03	
Device Type	IPC Protocol	NETIP 🔻
Remote access	1	
Device address	192.168.1.20	Network
Port	34567	
Username	admin Password	
	ame MAC	IP Address Port
Protoc	ol All 🔻 Search	OK Cancel

Obrázek 4.36 Stránka pro vzdálenou konfiguraci kanálu

【Configure Name】 (název konfigurace) Zařízení má výchozí název konfigurace. Uživatel jej může v případě potřeby změnit.

[Device Type] (typ zařízení) K dispozici jsou 3 typy: IPC, NVR a HVR. Uživatel si může vybrat

požadovanou možnost. Výchozí nastavení je IPC.

[Protocol] (protokol) Výchozí nastavení je NETIP, případně lze vybrat ONVIF.

【Remote channel】 (vzdálený kanál) Uživatel může zadat vzdálený kanál ze zařízení, které chce ovládat vzdáleně.

【Stream】 (datový tok) Výchozí nastavení je hlavní datový tok. V současné době není vedlejší datový tok podporován.

[Device address] (adresa zařízení) IP adresa zařízení.

[Port] (port) Výchozí nastavení je 34567.

【User name】(uživatelské jméno) Výchozí nastavení je admin.

Poznámka: Kliknutím na tlačítko [search] (hledat) můžete zobrazit všechna zařízení v síti LAN.

Remote acce	ess configuration	8
Configur. name Device Type Remote access Device address	ChConfig03 IPC Protocol 1 192.168.1.20	
Port Username 0 Device N	34567 admin Password ame MAC	IP Address Port]

Obrázek 4.37 Seznam vyhledaných zařízení v rámci nastavení vzdáleného kanálu

Stav kanálu:

Stav kanálu zobrazuje stav všech digitálních kanálů, jsou-li k dispozici.

Stav zahrnuje maximální rozlišení, aktuální rozlišení a stav připojení.

Viz následující obrázek:

2	Channel	status		<u> </u>
	Channel D01 D02 D03 D04	Stream 960P 960P 960P 960P	Mainstream/Sub-Stream Unknown Unknown Unknown Unknown	Connection Sta NoConfig NoConfig NoConfig NoConfig
			111	
L				Cancel

\mathbb{Z}	Channel	status		X
	Channel D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08	Stream D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1	Mainstream/Sub-Stream Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown Unknown	Connection Sta NoConfig NoConfig NoConfig NoConfig NoConfig NoConfig NoConfig NoConfig
	L			Cancel

Pokud je přidán kanál pro zařízení, ale není povolen, zobrazí se níže uvedená obrazovka:

Poznámka:

Při zobrazení několika oken je uvedeno rozlišení vedlejších datových toků a při zobrazení

jednoho okna je uvedeno rozlišení hlavního datového toku.

Pokud aktuální rozlišení překračuje maximální rozlišení, které kanál podporuje, zobrazí se na obrazovce červený symbol "X", jako například: Max. rozlišení kanálu 3 v režimu digitálního kanálu je D1. Při připojení k zařízení s rozlišením přesahujícím D1 (například 960H) se zobrazí níže uvedená obrazovka:



Režim kanálu:



Poznámka: Jednotlivé modely mají různé režimy kanálu. Uživatel může režim změnit podle potřeby.

4.5 Pokročilé nastavení

Nabídka s následujícími nástroji pro správu: HDD Manage (správa pevných disků), Account (účet), Online User (online uživatel), Output Adjust (nastavení výstupu), Auto Maintain (automatická údržba), Restore (obnovení), Upgrade (aktualizace), Device Info (informace o zařízení), Import/Export (import/export).

4.5.1 Správa pevných disků

Konfigurace a správa pevných disků. V nabídce se zobrazují informace o aktuálním pevném disku: číslo pevného disku, vstupní port, typ, stav a celková kapacita. Můžete provádět následující operace: nastavení disku pro čtení-zápis, pořízení snímku, nastavení disku pouze pro čtení, nastavení redundantního disku, formátování disku, obnovení disku, rozdělení disku na oddíly. Zvolte pevný disk a klikněte pravým tlačítkem myši pro provedení funkce.

Poznámka: Disk Read/Write (čtení/zápis): Zařízení může zapisovat nebo číst data.

Disk Read-only (pouze pro čtení): Zařízení může číst dala, ale nemůže je zapisovat.

Disk Redundant (redundantní): Dvojité zálohování video souborů na disk pro čtení-zápis.





4.5.2 Účet

Správa uživatelských rolí.

- **Poznámka:** 1. Délka znaku pro uživatelské jméno a název týmu je max. 8 bajtů. Mezera před názvem nebo za ním je neplatná. Mezera uprostřed názvu je platná. Mezi platné znaky patří: písmena, číslice, podtržítko, pomlčka, tečka.
 - 2. Neexistuje omezení počtu uživatelů nebo skupin uživatelů. Můžete přidávat nebo mazat skupiny uživatelů v závislosti na roli uživatele. Možnosti nastavení: user/admin (uživatel/správce). Můžete nastavit tým podle požadavků. Uživateli lze přiřadit roli ve skupině.
 - Možnosti správy uživatelů: group/user (skupina/uživatel). Název skupiny a uživatelské jméno nemůže být stejné. Každý uživatel patří pouze do jedné skupiny.



Obrázek 4.39 Účet

[Modify User] (úprava uživatele) Změna atributů stávajícího uživatele.

[Modify User] (úprava skupiny) Změna atributů stávajícího týmu.

【Modify Password】(úprava hesla) Změna hesla uživatele. Můžete nastavit 1–6bitové heslo. Mezera před názvem nebo za ním je neplatná. Mezera uprostřed názvu je platná.

Poznámka: Uživatel s rolí umožňující správu uživatelů může měnit své heslo nebo heslo ostatních uživatelů.

Modify F	Pwd
User Name Old New Confirm	admin
	OK Cancel

Obrázek 4.40 Úprava hesla

【Add user】 (přidání uživatele) Přidání uživatele do skupiny a nastavení jeho role. Vstupte do rozhraní nabídky a zadejte uživatelské jméno a heslo. Vyberte tým a zvolte, zda může stejné uživatelské jméno používat více uživatelů. To znamená, že účet může být používán několika uživateli současně.

Po výběru týmu se role uživatele stane podtřídou týmu.

Doporučujeme, aby obvyklá role uživatele byla nižší než pokročilý uživatel.

Add User
Add User User Name Password Password Confirm Memo GROUP admin 37 Authority 1 Shutdown the device 2 Channel Title 3 Schedule 4 Backup 5 HDD Management 6 Account 7 Query System Info
8 Query Log Info
OK Cancel

Obrázek 4.41 Přidání uživatele

【Add Group】 (přidání skupiny) Přidání skupiny uživatelů a nastavení oprávnění. K dispozici je 33 různých oprávnění: vypnutí zařízení, monitorování v reálném čase, přehrávání, nastavení záznamu, zálohování videa atd.

A	dd Group
Nam	e
Mem	o
37	Authority
1	Shutdown the device
2	🗹 Channel Title 🗧 .
3	🗹 Schedule
4	🗹 Backup
5	HDD Management
6	Account
7	Query System Info
8	🛛 Query Log Info
9	🗹 Clear Log
10	System Update
11	Auto Maintain
12	General Config
-12	LA Encode Config
	OK Cancel

Obrázek 4.42 Přidání skupiny

【Delete User】 (vymazání uživatele) Vymazání aktuálního uživatele. Vyberte uživatele a klikněte na tlačítko vymazání uživatele.

[Delete Group] (vymazání skupiny) Vymazání aktuální skupiny. Vyberte skupinu a klikněte na tlačítko vymazání skupiny.

Dele	te Group
GROUP Name Memo	admin admin administrator group
	Delete Cancel

Obrázek 4.43 Vymazání skupiny

4.5.3 Online uživatel

Můžete zjistit informace o síťovém uživateli, který je připojen k místnímu zařízení. Rovněž lze zaškrtnutím políčka u vybraného uživatele (symbol $\sqrt{}$) zrušit jeho připojení. Uživatel bude po zrušení připojení uzamknut a nebude se moci přihlásit až do dalšího restartování zařízení.

& Advanced > On	line User		×
User Name admin	IP 192.168.1.111	Login Type Web	
		Disconnect Canc	el

Obrázek 4.44 Online uživatel

4.5.4 Nastavení výstupu

Viz část 3.5.7.

4.5.5 Automatická údržba

Uživatel může nastavit čas pro automatickou údržbu a automatické mazání souborů.

Advanced > AutoMaintain	
Auto-Reboot System Every Tuesday at 01:00 Auto-Delete Old Files Never	•
	OK Cancel

Obrázek 4.45 Automatická údržba

4.5.6 Obnovení

Obnovení systému na výchozí hodnoty. Můžete si vybrat požadované položky nabídky.



Obrázek 4.46 Obnovení

4.5.7 Aktualizace

Advanced > Up	ograde 🔀
Upgrade from USB	
Upgrade Position	•
Upgrade file	
	Upgrade Cancel

Obrázek 4.47 Aktualizace

[Upgrade] (aktualizace) Zvolte USB rozhraní.

[Upgrade file] (aktualizační soubor) Vyberte aktualizační soubor.

4.5.8 Informace o zařízení

Zobrazení praktických informací o zařízení, jako je audio vstup, vstup/výstup alarmu atd.

Advanced > Device I	nfo.
Audio In Channels	0
Alarm In Channels	0
Alarm Out Channels	0
Remote control type	General 💌
Pad Type	General 🔻
Maximum Playback large	e 1
Default playback large	0
Enable RS232 Ӯ Enabl	e PTZ 🐱
	OK Cancel

Obrázek 4.48 Informace o zařízení

4.5.9 Import/export

Uživatelé mohou exportovat informace protokolu a konfigurační soubor ze zařízení na připojený flash disk a rovněž mohou importovat příslušný konfigurační soubor z flash disku do zařízení, což představuje velmi praktickou funkci.

Advanced	> Import/Export	8
Device Name		
LOG		
File Name	Log_201506101625.zip	Export
Set		
File Name	Cfg_85100098_20150610162 -	Export
File Name		Import
		Cancel

Obrázek 4.49 Rozhraní pro import/export

4.6 Informace

Zobrazení informací o pevných discích, včetně datového toku, protokolu, informací o verzi atd.

4.6.1 Informace o pevných discích

Zobrazení stavu pevných disků: typ pevného disku, celková kapacita, zbývající kapacita, doba záznamu atd.

	lain M	vler	าน->Inf	o->HDD Info			×
SATA	、1 0	2 -					
			Туре	Capacity	Left Capacity	Status	
All				465.76 GB	465.06 GB		
1-1*	Re	ad/	Write	465.76 GB	465.06 GB	Normal	
					View recordin	g times	Cancel

Obrázek 4.50 Informace o pevných discích

Tipy: o znamená, že je pevný disk v pořádku. X znamená, že je pevný disk poškozený. - znamená, že není k dispozici žádný pevný disk. Pokud je třeba vyměnit poškozený pevný disk, musíte vypnout zařízení NVR, vyjmout všechny poškozené pevné disky a potom nainstalovat nový pevný disk.

* za sériovým číslem znamená aktuálně používaný disk, jako např. 1*. Pokud je příslušný disk poškozen, zobrazí se "?".

K různým modelům zařízení NVR lze připojit různý počet pevných disků.

4.6.2 Datový tok

Zobrazení datového toku (kb/s) a spotřeby kapacity pevného disku (MB/hod.) v reálném čase. Zobrazuje se v podobě křivkového grafu.



Obrázek 4.51 Datový tok

4.6.3 Protokol

Vyhledání informací protokolu na základě nastaveného režimu hledání.

Mezi informace protokolu patří: systémové operace, operace konfigurace, správa dat, alarmové události, operace záznamu, správa účtu, správa souborů atd. Nastavte časový interval pro vyhledávání a klikněte na tlačítko vyhledávání. Informace protokolu se zobrazí v podobě seznamu. (Na jedné stránce lze zobrazit 128 položek.) Stisknutím tlačítka Page up (předchozí stránka) nebo Page down (následující stránka) můžete procházet seznamem a stisknutím tlačítka delete (vymazání) lze veškeré informace protokolu vymazat.

Info > LOG		
Type All		
Start Time 2015 - 06-	10 00:00:00	Fre Page
End Time 2015 - 06 -	11 00:00:00	Next Page
128 Log Time	Туре	LOG
1 2015-06-10 00:0	6:31 NTP	Failed to connect to
2 2015-06-10 00:0	7:26 NTP	Time Sync Operatic
3 2015-06-10 02:1	5:31 NTP	Failed to connect to
4 2015-06-10 02:1	6:26 NTP	Time Sync Operatic
5 2015-06-10 02:5	3:31 NTP	Failed to connect to
6 2015-06-10 02:5	4:26 NTP	Time Sync Operatic
7 2015-06-10 03:4	9:30 NTP	Failed to connect to
8 2015-06-10 03:5	0:26 NTP	Time Sync Operatic
9 2015-06-10 04:5	5:30 NTP	Failed to connect to
10 2015-06-10 04:5	6:25 NTP	Time Sync Operatic
44 0045 00 40 05 0		
	Search	Clear Cancel

Obrázek 4.52 Protokol

4.6.4 Verze

Zobrazení základních informací, jako jsou hardwarové informace, verze softwaru, datum vydání, sériové číslo, stav NAT atd.



Obrázek 4.53 Informace o zařízení

4.7 Vypnutí systému

Viz část 3.5.8.

5 Základní ovládání s využitím cloudové technologie

5.1 Monitorování pomocí cloudové technologie

Cloudová technologie přináší snadné ovládání zařízení online a umožňuje uživateli provádět

pohodlné monitorování přes síť WAN. Pro přístup k zařízení používá tato technologie sériové číslo.

* Poznámka: Zařízení využívající cloudovou technologii musí být nejdříve připojeno k síti WAN

(Wide Area Network).

> Kontrola stavu připojení cloudové technologie

Nejdříve připojte zařízení k síti WAN, potom zobrazte nabídku [Main menu] (hlavní nabídka) > [Info] (informace) > [Version] (verze) a zkontrolujte, zda je zařízení úspěšně připojeno ke cloudovému

serveru či nikoli.



Obrazovka neúspěšného připojení

Obrazovka úspěšného připojení

> Přihlášení ke cloudovému serveru

Zadejte <u>http://xmeye.net</u>. Zobrazí se níže uvedená stránka pro přihlášení nabízející dvě možnosti přihlášení: **by user (podle uživatele)** a **by device (podle zařízení)**. Uživatel se může podle potřeby přihlásit pomocí libovolné možnosti.

* Poznámka: Pro přihlášení s využitím možnosti "by user" (podle uživatele) se musí uživatel nejdříve zaregistrovat.



Obrázek 5.2 Rozhraní pro cloudové přihlášení

> Přihlášení podle uživatele

Uživatelé používají pro přihlášení své zaregistrované uživatelské jméno a heslo (viz níže uvedená obrazovka).



Obrázek 5.3 Rozhraní pro ovládání pomocí cloudové technologie

Správa zařízení:

Slouží především pro přidání zařízení. Po kliknutí na tlačítko "Add" (přidat) můžete zadat sériové číslo monitorovacího zařízení.

🏉 II y	Devices		2	👔 • 🔊 - 🖃 🖶 • 页面 🕑 • 🗄	安全 (5) ▼ 工具 (0) ▼ 🕢 ▼ 🎽
M	Devices Device Manage User	Info Elogout			
	Add				
	SerialNo.	Device Name	Username	Operation	

Obrázek 5.4 Rozhraní pro správu zařízení

My Devices					🟠 • 🕤 - 🖃 👼 • 🏹	面 (2) ・ 安全 (3) ・ 工具 (0) ・ 🔞
My Devices Device Manage	User Info Logou	t.				
				_		
		SerialNo.				
		Device Name				
		Username	admin	(default is "admin")		
		Password		(default is null)		
			Ok Cancel			

Obrázek 5.5 Rozhraní pro přidání zařízení v rámci správy zařízení

Poznámka: Na obrázku 5.5 uživatelské jméno znamená uživatelské jméno monitorovacího

zařízení a heslo znamená heslo příslušného uživatele.

Moje zařízení

Zde se zobrazují všechna přidaná zařízení. Kliknutím na název online zařízení získáte přístup k

tomuto zařízení a budete jej moci ovládat.



Obrázek 5.6 Stránka pro monitorování – přihlášení podle uživatele

Poznámka: Ikona "ד znamená offline režim, tzn. zařízení není připojeno k serveru.

> Přihlášení podle zařízení



Obrázek 5.7 Rozhraní pro přihlášení podle zařízení



Zadejte sériové číslo zařízení a ověřovací kód pro monitorování a přímé ovládání zařízení.

Obrázek: Obrázek 5.8 Stránka pro monitorování – přihlášení podle zařízení

6 Časté dotazy a údržba

6.1 Časté dotazy

Nejsou-li problémy uvedeny, obraťte se na místní servis nebo zavolejte na centrální servis. Rádi vám s vyřešením problému pomůžeme.

1. Zařízení NVR nelze normálně spustit.

Možné příčiny jsou následující:

- 1 Napájení není správné.
- 2 Napájecí kabel není správně připojen.
- 3 Vypínač napájení je poškozen.
- 4 Aktualizace programu je chybná.
- 5 Pevný disk je poškozen nebo jsou kabely pevného disku špatně připojeny.
- 6 Přední panel je poškozen.
- 7 Základní deska zařízení NVR je poškozena.

2. Zařízení NVR se automaticky restartuje nebo přestane fungovat po uplynutí několika

minut od spuštění.

Možné příčiny jsou následující:

- 1 Vstupní napětí není stabilní nebo je příliš nízké.
- 2 Pevný disk je poškozen nebo jsou kabely pevného disku špatně připojeny.
- 3 Zdroj napájení není dostatečně výkonný.
- 4 Video signál není stabilní.
- 5 Špatná cirkulace vzduchu, příliš mnoho prachu nebo nesprávné provozní podmínky zařízení NVR.
- 6 Hardware zařízení NVR je poškozen.

3. Systém nemůže rozpoznat pevný disk.

- 1 Napájecí kabel pevného disku není připojen.
- 2 Kabely pevného disku jsou poškozeny.
- 3 Pevný disk je poškozen.

4 Port SATA na základní desce je poškozen.

4. U jednoho kanálu, několika kanálů nebo všech kanálů není k dispozici žádný obraz.

Možné příčiny jsou následující:

- 1 Program není nastaven správně. Prosím aktualizujte program.
- 2 Jas obrazu je 0. Obnovte prosím výchozí nastavení.
- 3 Není k dispozici žádný vstupní video signál nebo je signál příliš slabý.
- 4 Ochrana kanálu nebo ochrana obrazovky je aktivní.
- 5 Hardware zařízení NVR je poškozen.

5. Nemohu najít video soubory v režimu místního přehrávání.

Možné příčiny jsou následující:

- 1 Datový kabel pevného disku je poškozen.
- 2 Pevný disk je poškozen.
- 3 Nahraďte používaný program za originální program pomocí původních souborů.
- 4 Video soubory jsou skryty.
- 5 Záznam není spuštěn.

6 Místní obraz není jasný.

Možné příčiny jsou následující:

- 1 Kvalita obrazu je příliš špatná.
- 2 Program pro čtení je špatný. Restartujte zařízení NVR.
- 3 Datový kabel pevného disku je poškozen.
- 4 Pevný disk je poškozen.
- 5 Hardware zařízení NVR je poškozen.

7. V okně monitorování není slyšet žádný zvuk.

- 1 Není k dispozici aktivní zvukový signál.
- 2 Není k dispozici aktivní zvukové okno.
- 3 Audio kabely jsou poškozeny.
- 4 Hardware zařízení NVR je poškozen.
- 8. V okně monitorování je slyšet zvuk, ale nikoli při přehrávání.

Možné příčiny jsou následující:

- 1 Problémy s nastavením: možnost zvuku není vybrána.
- 2 Příslušný kanál není propojen s videem.

9. Čas není správný.

Možné příčiny jsou následující:

- 1 Nastavení je chybné.
- 2 Baterie je ve špatném stavu nebo je napětí příliš nízké.
- 3 Oscilace je poškozena.

10. Zařízení NVR nemůže ovládat funkci PTZ.

Možné příčiny jsou následující:

- 1 U funkce PTZ se vyskytla nějaká závada.
- 2 Nesprávné nastavení, zapojení nebo instalace PTZ dekodéru.
- 3 Připojení nejsou správná.
- 4 Nastavení funkce PTZ na zařízení NVR není správné.
- 5 Protokoly dekodéru PTZ a zařízení NVR vzájemně nesouhlasí.
- 6 Adresy dekodéru PTZ a zařízení NVR vzájemně nesouhlasí.
- 7 Pokud je připojeno více dekodérů, musí být k linkovému portu PTZ dekodéru A (B) připojen odpor 120 Ω pro snížení odrazivosti, jinak nebude ovládání funkce PTZ stabilní.
- 8 Vzdálenost je příliš velká.

11. Detekce pohybu nepracuje správně.

Možné příčiny jsou následující:

- 1 Nastavený časový rozsah není správný.
- 2 Oblast detekce pohybu není správná.
- 3 Citlivost je příliš nízká.
- 4 Výskyt omezení způsobený některými hardwarovými verzemi.

12. Nemohu se přihlásit přes web nebo CMS.

- 1 Tento systém využívá Windows 98 nebo Windows ME. Doporučujeme provést aktualizaci na Windows 2000 SP4 nebo vyšší verzi nebo instalaci softwaru pro nízkou verzi.
- 2 ActiveX je zakázán.

- 3 Verze není vyšší než dx8.1. Aktualizujte ovladač grafické karty.
- 4 Selhání připojení k síti.
- 5 Problémy s nastavením sítě.
- 6 Neplatné heslo nebo uživatelské jméno.
- 7 CMS neodpovídá verzi programu NVR.

13. V režimu síťového náhledu nebo při přehrávání video souboru není obraz jasný nebo není k dispozici žádný obraz.

Možné příčiny jsou následující:

- 1 Síť není stabilní.
- 2 Zařízení uživatele má nedostatečné technické parametry.
- 3 Vyberte "týmový" režim přehrávání v nastavení sítě na zařízení NVR.
- 4 Je nastavena ochrana podle regionu nebo ochrana kanálu.
- 5 Uživatel nemá oprávnění pro monitorování.
- 6 Již při samotném záznamu na pevný disk zařízení není obraz jasný.

14. Síťové připojení není stabilní.

Možné příčiny jsou následující:

- 1 Síť není stabilní.
- 2 Konflikt IP adresy.
- 3 Konflikt MAC adresy.
- 4 Chyba síťové karty zařízení NVR.

15. Chyba při zálohování na USB nebo zápisu na CD.

Možné příčiny jsou následující:

- 1 Zálohovací zařízení a pevný disk sdílí stejné datové linky.
- 2 Příliš mnoho dat. Zastavte záznam a zálohování.
- 3 Data přesahují dostupnou kapacitu pro zálohování.
- 4 Zálohovací zařízení není kompatibilní.
- 5 Zálohovací zařízení je poškozeno.

16. Pomocí klávesnice nelze ovládat zařízení NVR.

Možné příčiny jsou následující:

1 Sériový port zařízení NVR není správně nastaven.

- 2 Adresa není správná.
- 3 Pokud je připojeno více transformátorů, není napájení dostatečně velké. Poskytněte prosím každému transformátoru individuální napájení.
- 4 Vzdálenost je příliš velká.

17. Alarm nelze ukončit.

Možné příčiny jsou následující:

- 1 Nastavení alarmu není správné.
- 2 Výstup alarmu je zapnut ručně.
- 3 Vstupní zařízení je poškozeno nebo připojení nejsou správná.
- 4 U dané verze programu došlo k chybě, aktualizujte prosím program.

18. Alarm nefunguje.

Možné příčiny jsou následující:

- 1 Nastavení alarmu není správné.
- 2 Připojení alarmu není správné.
- 3 Vstupní signál alarmu není správný.
- 4 Alarm je propojen synchronně se dvěma smyčkami.

19. Dálkový ovladač nefunguje.

Možné příčiny jsou následující:

- 1 Adresa dálkového ovladače není správná.
- 2 Vzdálenost dálkového ovladače je příliš velká nebo úhel je příliš široký.
- 3 Baterie je vybitá.
- 4 Dálkový ovladač nebo přední panel záznamového zařízení je poškozen.

20. Doba uložení není dostatečná.

Možné příčiny jsou následující:

- 1 Kvalita předního vidikonu je špatná. Objektiv je příliš znečištěný. Vidikon je umístěn v protisvětle.
- 2 Kapacita pevného disku není dostatečná.
- 3 Pevný disk je poškozen.

21. Stažené soubory nelze přehrát.

- 1 Není k dispozici multimediální přehrávač.
- 2 Není k dispozici software DX8.1 nebo vyšší verze.
- 3 Není k dispozici soubor DivX503Bundle.exe pro přehrávání video souborů AVI.
- 4 V systému Windows XP musí být nainstalovány soubory DivX503Bundle.exe a ffdshow-2004_1012.exe.

22. Nemohu si vzpomenout na pokročilé heslo nebo síťový kód při ovládání místní nabídky.

Obraťte se na místní servis nebo zavolejte na centrální servis. Nabídneme vám vyřešení problému na základě typu zařízení a verze programu.

23. Obraz náhledu digitálního kanálu není k dispozici.

Možné příčiny jsou následující:

- 1 Zařízení nebylo přidáno.
- 2 Příslušný kanál nebyl na zařízení povolen.
- 3 Příslušný kanál nebyl na zařízení vybrán.
- 4 Vybrané zařízení není připojeno ke zdroji video signálu.
- 5 Kanál na vybraném zařízení neexistuje.
- 6 Datový tok pro vzdálený kanál byl chybně nastaven.
- 7 Uživatelské jméno a heslo nesouhlasí.
- 8 Při přidávání zařízení byly IP adresa nebo číslo portu zadány nesprávně.
- 9. Rozlišení přidaného zařízení je příliš velké pro zobrazení na monitoru.

24. Po kliknutí na tlačítko "hledání" není nalezeno žádné zařízení.

Možné příčiny jsou následující:

- 1 V místní síti LAN není k dispozici žádné jiné zařízení.
- 2 Maska podsítě není v nastaveních sítě správná.

25. Čas zobrazený na digitálním kanálu není stejný jako místní čas:

Aktivujte funkci synchronizace času u digitálního kanálu.

26. Při přepnutí zařízení se obraz na chvíli zastaví.

Zpracování video signálu vstupujícího z digitálního kanálu trvá několik sekund. Proto je při přepnutí zařízení a zobrazení nového obrazu vyžadováno několik sekund pro načtení obrazu do mezipaměti.

6.2 Údržba

- 1 Pravidelně prosím čistěte desky plošných spojů, konektory, ventilátory, skříň zařízení atd.
- 2 Zajistěte prosím řádné uzemnění, abyste zabránili rušení video nebo audio signálu a chránili zařízení NVR před statickou nebo indukční elektřinou.
- 3 Nevytahujte video kabel nebo kabel z portu RS-232 či RS-485, je-li zařízení zapnuté.
- 4 Do video výstupu (VOUT) na zařízení NVR nepřipojujte televizor. Mohlo by snadno dojít k poškození výstupního video obvodu.
- 5 Pro vypnutí neodpojujte napájecí kabel. Použijte funkci vypnutí v nabídce nebo stiskněte tlačítko vypnutí na panelu (na 3 sekundy nebo déle), aby byla zaručena ochrana pevného disku.
- 6 Neumisťujte zařízení NVR do blízkosti zdrojů tepla.
- 7 Zajistěte u zařízení dostatečnou cirkulaci vzduchu, aby mohlo teplo unikat ven.

Systém pravidelně kontrolujte a udržujte.

Příloha 1. Dálkový ovladač



Číslo	Název	Funkce
1	Tlačítko	Stejná funkce jako u tlačítka zobrazení více oken
	zobrazení více	na předním panelu
	oken	
2	Číselná tlačítka	Zadání kódu / zadání čísla / přepínání kanálů
3	【Esc】	Stejná funkce jako u tlačítka [Esc] (ukončení) na
	(ukončení)	předním panelu
4	Směrová tlačítka	Stejná funkce jako u směrových tlačítek na
		předním panelu
5	Tlačítko	Ovládání záznamu
	záznamu	
6	Režim záznamu	Stejná funkce jako u položky "Record mode"
		(režim záznamu)
7	ADD (přidání)	Zadání čísla zařízení NVR pro umožnění jeho
		ovládání
8	FN	Pomocná funkce

Příloha 2. Ovládání myší

* Příklad popisuje používání myši pro praváky.

Je podporována myš připojená přes rozhraní USB.

Činnost	Funkce
Poklepání	Poklepáním na položku v seznamu souborů se spustí přehrávání videa
levým	Poklepáním při přehrávání videa se provede přiblížení nebo oddálení obrazu
tlačítkem	
	Poklepáním na kanál se zobrazí obraz přes celou obrazovku
	Dalším poklepáním se obnoví režim zobrazení více oken
Kliknutí levým) (//h X = pX/alu X = 6 frugless upper (des
tlačítkem	vyber phsiusne funkce v habidde
Kliknutí	Zobrazení nabídky zástupců v režimu náhledu
pravým	
tlačítkem	
	Aktuální nabídka zástupce v nabídce
Stisknutí	Přidání nebo odečtení číslice při nastavování čísel
středového	
tlačítka	
	Přepínání položek v kombinovaném okně
	Zobrazí předchozí nebo následující stránky v seznamu
Pohyb myší	Výběr nástroje nebo přesun položky v nástroji
Přetažení	Nastavení oblasti pro detekci pohybu
myší	
	Nastavení zóny

Příloha 3. Výpočet velikosti a doby záznamu

Před prvním použitím se ujistěte, že je v zařízení NVR nainstalován pevný disk. Dbejte na správné připojení IDE kabelů pevného disku.

1. Kapacita pevného disku

Z hlediska kapacity neexistuje žádné omezení. Doporučujeme 120 GB až 250 GB, aby byla zaručena lepší stabilita.

2、 Celková velikost záznamu

Vzorec pro výpočet celkové velikosti záznamu:

Celková velikost záznamu (MB) = počet kanálů * čas (hod.) * velikost záznamu za hodinu (

MB/hod.)

Vzorec pro výpočet celkové doby záznamu je:

Celková doba záznamu (hod.) = _____ celková kapacita pevného disku (MB)

velikost záznamu za hodinu (MB/hod.) * čas (hod.) * počet kanálů

Zařízení NVR využívá technologii komprese H.264. Její dynamický rozsah je velmi velký, takže kapacita pevného disku je vypočítána na základě odhadovaných hodnot velikosti souborů vytvořených v rámci jednotlivých kanálů za hodinu.

Příklad:

Při použití pevného disku s kapacitou 500 GB a záznamu ve formátu CIF lze provádět záznam po dobu asi 25 dnů. Velikost záznamu na kanál je 200 MB/hod. V případě nepřetržitého záznamu ze 4 kanálů ve formátu CIF po dobu 24 hodin lze provádět záznam následující dobu: 500 GB / (200 MB/hod. * 24 hod. * 4 kanály) = 26 dnů



Návod k instalaci a obsluze

www.evolveo.com