1. Instalace







4. Často kladené otázky (FAQ)

- 1: Na monitoru / TV obrazovce není žádný obraz.
- 1: Zkontrolujte, zda jsou kamery správně připojené. Také zkontrolujte připojení všech napájecích konektorů.
- 2: Systém nedetekuje pevný disk.
- 2: Možné důvody:
 - 1). Napájecí zdroj není k pevnému disku správně připojen.
 - 2). Kabely pevného disku jsou poškozené.
 - 3). Pevný disk je poškozen.
 - 4). SATA port základní desky je poškozen.
- 3: Nelze se připojit přes webový prohlížeč ani software CMS.
- 3: Možné důvody:
 - 1). Funkce ActiveX není povolena.
 - 2). Nižší verze než dx8.1.
 - Aktualizujte ovladače grafické karty.
 - 3). Chyba síťového připojení.
 - 4). Síť není správně nastavena.
 - 5). Nesprávné heslo nebo uživatelské jméno.
 - 6). Softare CMS neodpovídá verzi DVR programu.