

# Webové kamerky A4tech

# Uživatelský manuál

www.a4tech.com www.a4tech.cz

# Úvod

Vítejte ve světě digitálního obrazu. Následující informace vám pomohou nainstalovat a poradí jak používat webovou kamerku značky A4tech tak, abyste maximálně využili všech jejích výhod.

#### Systémové požadavky

- osobní počítač (notebook, desktop nebo jiný IBM kompatibilní počítač s procesorem minimálně Pentium 166 MHz a funkčním USB portem)
- Windows 98/ME/2000/XP
- optická mechanika (CD-ROM nebo DVD-ROM)
- barevný monitor
- myš
- klávesnice
- připojení k Internetu (nezbytné pouze při využití funkce videokonference)

#### Obsah balení

- web kamerka (s USB kabelem)
- instalační disk CD
- uživatelská příručka

#### Instalace ovladače

Postup instalování ovladače pro operační systémy Windows 98/ME/2000/XP.

#### Poznámka:

Prosím odinstalujte všechny předchozí ovladače pro webové kamerky ještě před zahájením instalace kamerky A4tech. Nepřipojujte kamerku A4tech k počítači dříve než nainstalujete příslušný ovladač z dodaného disku CD!

1. Vložte do optické mechaniky CD disk dodaný s webovou kamerkou. Dojde k automatickému spuštění a zobrazí se následující okno. Zvolte položku "Install ViewCAM".



2. Zvolte příslušný model webové kamerky ze seznamu a klikněte na její obrázek. Spustíte tím instalaci ovladače.



3. S instalací postupujte v krocích podle návodu na obrazovce.



4. Po ukončení instalace se zobrazí následující dialogové okno.



5. Instalační proces ukončíte kliknutím na tlačítko **Finish**. Na ploše systému Windows se nyní zobrazí dvě nové ikonky, Amcap a Zoom.



6. Zapojte do USB portu počítače kabel od webové kamerky A4tech a restartujte počítač.

# Používání programu Amcap

Po instalaci ovladače kamerky můžete nyní v programu Amcap zobrazit zkušební obrázek kamerky a nastavit veškeré parametry zobrazení dle svých potřeb.

#### Náhled obrazu

, de

Klikněte dvakrát levým tlačítkem myši na ikonku HAmcap na ploše, čímž aplikaci Amcap spustíte. Program můžete alternativně spustit pomocí menu:

Start/Programy/A4tech USP PC camera H/Amcap.



Okno aplikace Amcap



Pokud se v okně nezobrazí žádný obraz, zvolte v roletovém menu Options položku Preview.



#### Popis zařízení

V horní liště okna programu Amcap otevřete roletové menu **Devices** a zvolte položku **A4tech USB PC Camera H** (viz obrázek).



## Konfigurace vlastností zařízení

V horní liště okna programu Amcap otevřete roletové menu **Options** a zvolte položku **Video Capture Filter...** (viz obrázek).



Zobrazí se stránka nastavení většiny vlastností webové kamerky.

	Image Centrol		Detad
Gegreness.	[]	20	Pasel
Cuthread	·	- 28	Seve
Gamma	·		Pechore
Phot			(" veterte
Service		50	P carbrane
Shirphesi			T Basage Cor
	valetalaide		IN THEM
The state	1		1.04
-			17 Alex
UP DEBU	-		C 484
Dive	1		
	ALES ENABLE		1
	and the second	1.1	Teen +
Expériure		AUTO	Ambrane 17
	212.4	Personal	a los decentes 191

#### Pokročilá nastavení

Některé webové kamerky podporují možnost nastavení dalších parametrů obrazu a chování zařízení. K dispozici je 15 různých efektů umožňujících snazší práci s obrazem. Efekty se volí v následujícím okně.

(* textual	IT BrokerLBD	(T Stephic
image Ethect	and the second second	California (
C Baccodas	C Robel	C Reptire
E Book	C Canvas	COllera
(" the	C Particle	C.945
C Destine	C Monte	
Photo Frames		
T polycheone	C A4 TECH	(** Autor
I" Vestro	C Arget	(" Hepotery
C OrchidPunt	(~ RedTelescope	ar Undeka
Date		Lost frame

Možnosti nastavení přiblížení/oddálení obrazu

Webová kamerka může podporovat až desetinásobný zoom (přiblížení nebo oddálení obrazu), přičemž výsledný obraz je automaticky upravován filtrem pro vyšší kvalitu.



Dalším způsobem nastavení přiblížení nebo oddálení obrazu je posuvník



Ukázka obrazu snímaného kamerkou před aplikací a po aplikaci funkce zoom.





# Poznámka:

Webové kamerky A4tech podporují MSN a další programy pro video konference v široké škále rozlišení.

# Kontrola správného zapojení webové kamerky

V případě problémů se zobrazením proveď te kontrolu, zda je vše správně zapojeno a nainstalováno.

- 1. Zapojte USB konektor z webové kamerky do USB portu počítače.
- 2. Po ukončení instalace počítač nezapomeňte restartovat (se zasunutým konektorem kamerky).

3. Klikněte dvakrát levým tlačítkem myši na ikonku na ploše s názvem **Tento počítač**, zvolte položku **Ovládací panely**, následně **Systém**, **Správce zařízení** a nakonec položku **Řadiče videa**, **zvuku a herních zařízení**. V této položce byste měli nalézt webovou kamerku A4tech USB PC Camera. Pokud se zde nachází, je vše správně nainstalováno.

# Pro uživatele Windows 2000/XP

Klikněte dvakrát levým tlačítkem myši na ikonku na ploše s názvem **Tento počítač**, zvolte položku **Ovládací panely**, následně **Systém**, **Hardware**, **Správce zařízení** a nakonec položku **Řadiče videa**, zvuku a herních zařízení. V této položce byste měli nalézt webovou kamerku A4tech USB PC Camera H. Pokud se zde nachází, je vše správně nainstalováno.

#### Odinstalování ovladače

Klikněte levým tlačítkem myši na tlačítko **Start** v levém dolním rohu obrazovky. V menu zvolte Programy/A4tech USP PC camera H/Uninstall a dále postupujte podle instrukcí na obrazovce.



### Používání programu VP-EYE

Nejnovější verze programu VP-EYE nabízí nové uživatelské rozhraní, které práci při editaci obrázků usnadňuje. Od verze VP-EYE 4.0 je k dispozici mnoho vylepšení. Níže naleznete přehled těch nejdůležitějších.

1. Spusťte instalační rozhraní ovladače webové kamerky A4tech.



2. Klikněte na položku VP-EYE, čímž spustíte instalaci programu. Zobrazí se následující instalační okno se čtyřmi kruhovými ikonami.

## Poznámka:

Po spuštění instalace programu VP-EYE vyčkejte přibližně 20 až 60 sekund, než se okno zobrazí.



- Klikněte kurzorem myši na **Program assembly names** kde můžete z důvodu pohodlného spuštění měnit standardní název položky v menu Tento počítač Start všechny programy
- Kliknutím na ikonku **VP-EYE Application** můžete spustit instalaci obvyklých aplikací připravených v rámci programu VP-EYE.
- Kliknutím na ikonu **Installation** můžete spustit virtuální instalaci s uživatelskou volbou jednotlivých položek
- Kliknutím na ikonu Select catalogue můžete zvolit disk a adresář pro instalaci



### Monitorování obrazu v reálném čase (Video Monitor 2.0)

Video Monitor může být využit mnoha způsoby, například pro vlastní video monitoring, nahrávání nebo přehrávání záznamů.



Close – uzavření okna programu
Message indicator – informace o stavu doručených zpráv
Security indicator – indikuje, zda je aktivní zabezpečený režim
Minimize – zmenšení okna programu do lišty
On top/Not on top – přepíná trvalé zobrazení okna programu nad ostatními okny
Setting – změna nastavení programu (obecné, časovač, zabezpečení, zprávy, alarm)
Playback – přehrávání uložených záznamů z kamerky
Help – vysvětlivky k používání programu
Message – zahájení záznamu obrazu z lamerky
Security – vstup do zabezpečeného režimu

#### Záznam obrazu z kamery (Video E-mail)

Funkce Video e-mail představuje váš osobní digitální záznamník. Nastavte požadovanou velikost videa a začněte nahrávat. Přehrávač záznamů mmvem.exe můžete snadno připojit k odesílanému e-mailu. Program pak dekomprimuje video a audio data a zobrazí záznam na vašem monitoru. Pokud příjemce e-mailu nemůže žádným ze svých programů přijatý soubor s příponou VEM otevřít, může si jednoduše příslušný přehrávač zdarma stáhnout z <u>www.a4tech.com</u>.

#### Hraní prostřednictvím webové kamerky (Video Games)

Součástí programu VP-EYE jsou tři hry – Gophers, Black Jack a Fishing. Všechny by měly s dodanou kamerkou bez problémů spolupracovat.

#### Poznámka:

Aby se vám hrálo co nejlépe, přemístěte kamerku na pozici, kde před ní snadno můžete pohybovat rukama. Než se zobrazí logo hry, bude kamerka kalibrována. Během kalibračního procesu se s kamerkou nesmí pohybovat. Po jeho ukončení bude webová kamerka snadněji identifikovat pohyb vašich rukou.

### Gophers

Tuto hru lze hrát pouze prostřednictvím kamerky. Cílem hry je zasáhnout gophery. Pozor při tom na hady.



#### Black Jack

Tuto hru lze hrát pouze prostřednictvím kamerky. Cílem hry je získat nejvýše 21 bodů. Pozor – musíte však mít více bodů než soupeř. Pravidla jsou stejná jako u hry Las Vegas 21.



Fishing

Tuto hru lze hrát pouze prostřednictvím kamerky. Cílem hry je nalézt stejné obrázky. Vlastní obrázky můžete vytvořit pomocí webové kamerky a pak je poslat kamarádům, aby s nimi hráli.



# Vytváření fotoalba (Photo EZ)

Funkci Photo EZ můžete použít k vytvoření jednoho nebo více fotoalb. Každá fotografie může obsahovat další informace, jako například datum, jméno autora, místo kde byla vyfocena a různé komentáře. Potřebujete v albu vyhledat jednu konkrétní fotografii? Zadejte parametry vyhledávání a program vám nabídne ty fotografie, které podmínkám odpovídají. Fotografie navíc můžete částečně upravovat pomocí základních a speciálních efektů.



#### Zasílání pohlednic (Photo Greeting Cards)

Pomocí této funkce můžete vytvořit vlastní pohlednici. K dispozici máte 20 kategorií obsahujících 100 různých pohlednic. Vyzkoušejte si to! Zvolte libovolnou pohlednici, doplňte text, nahrajte vlastní komentář a pohlednici finalizujte. A máte vlastní elektronickou pohlednici! Nyní ji můžete odeslat rodině nebo přátelům.

Postup vytvoření:

- **Photo** vložte fotografii, třeba svou vlastní
- Record vložte na pozadí hudbu nebo vlastní komentář
- Scale scroll bar nastavte velikost fotografie
- Opacity scroll bar nastavte pozadí za fotografií
- Save uložte pohlednici do souboru
- **Print** vytiskněte si pohlednici na papír
- Email odešlete pohlednici e-mailem příteli



## Zábava s fotografiemi – efekty (Photo Special Effects)



Pomocí této funkce můžete do svých fotografií doplnit speciální efekty. Program má v databázi více než 50 různých speciálních efektů. Efekty jsou rozděleny do skupin úprava barev, transformace a rozmazávání. Jednoduše tak můžete přidat do svých fotografií libovolné efekty a věřte, že to je zábava! Vyzkoušejte si to.

#### Tvorba digitálních filmů (Digital Movie Producer)



Tento nástroj je velmi užitečnou a jednoduchou pomůckou pro editaci a konverzi video dat. Uživatelské rozhraní není složité. Program například umí sloučit fotografie z digitálního fotoaparátu do jednoho filmu. Nebo lze s jeho pomocí na libovolné místo do stávajícího filmu vložit fotografie nebo spojit dva dílčí video soubory do jednoho. Můžete do libovolného video souboru vložit hudbu nebo jiné zvuky. Tvorba je tak jednoduchá, že ji zvládne díky tomuto programu v několika krocích kdokoliv. Další informace o programu VP-EYE naleznete na webových stránkách www.mmedia.com.tw.

## Řešení problémů

Než se obrátíte s případnými problémy na servis, pročtěte si níže uvedené informace, zda mezi nimi nenaleznete možnou příčinu vašich problémů. Nemusí se vždy jednat o závadu na přístroji. Někdy postačuje jednoduchý zásah z vaší strany, aby bylo běžné fungování kamerky obnoveno.

#### 1. Počítač webovou kamerku nedetekuje

Zkontrolujte zda nejsou v systému hlášeny chyby BIOSu, USB portů nebo instalace. Operační systém Windows 95 USB vůbec nepodporuje. Pro využití této webové kamerky musíte aktualizovat operační systém na Windows 98 a vyšší a ujistit se, že v BIOSu počítače lze USB port nastavit. Pokud problémy přetrvávají, zkuste pro připojení kamerky použít jiný USB port vašeho počítače.

#### 2. Obraz z kamerky je příliš nezřetelný nebo přesvětlený

Nastavte jas a kontrast pozadí. Webová kamerka může být snadno ovlivněna vnějším světlem. Proto doporučujeme věnovat pozornost prostředí, kde je používána. Zvyšte v nastavení parametrů kamerky kontrast obrazu a odstraňte světelné zdroje, které by mohly svítit do objektivu kamerky.

#### 3. Barvy obrazu jsou poškozené

Po instalaci zjistíte, že obraz není tak kvalitní, jak jste očekávali. Je chyba způsobena špatným podáním barev? Pokud ano, nastavte parametry barev v předvolbách nebo obnovte výchozí nastavení "default", pokud se závada objevila až po uživatelském nastavení parametrů.

#### 4. Obrazovka je prázdná nebo černá

Během používání se při zobrazení okna kamerky objeví prázdná nebo černá obrazovka. Ověřte, zda je správně nainstalovaný ovladač pro webovou kamerku. Zkontrolujte, zda máte na záložce "Option" zaškrtnutou položku "Preview". Pokud jako operační systém používáte základní Windows 98, proveď te aktualizaci na Windows 98 SE nebo si stáhněte a nainstalujte DirectX minimálně verze 8. Po provedené aktualizaci restartujte počítač.

#### 5. Obraz v okně aplikace je během používání narušený

Zkontrolujte, zda je funkční napájení prostřednictvím USB konektoru, neboť kamerka je na správné napájení citlivá. Pokud do kamerky přivádíte příliš velké napětí, může dojít k podobné závadě. Funkčnost kamerky v tomto případě můžete otestovat nejlépe na jiném počítači. Zkontrolujte, zda nedochází k hardwarovým konfliktům s jinými zařízeními počítače. Zkontrolujte, zda jste použili pro danou kamerku správnou verzi ovladače. Problém může být i v kompatibilitě grafické karty a jejího ovladače s webovou kamerkou. Zkuste použít jinou grafickou kartu nebo jiný ovladač ke grafické kartě pro odzkoušení.

#### 6. Kamerka nepracuje korektně s notebookem

Protože může snadno dojít ke konfliktu webové kamerky a grafické karty, postupujte následovně: zvolte Start/Nastavení/Ovládací panely/Systém/Hardware/Správce zařízení/Řadiče zvuku, videa a herních zařízení/A4tech ViewCam. Po dvojkliku se zobrazí karta vlastností zařízení, přičemž přejděte na záložku Prostředky a zde v dolní části okna zkontrolujte, zda není webová kamerka v konfliktu s jiným zařízením v počítači. Pokud dochází ke konfliktu s grafickou kartou, můžete zkusit změnu jejich IRQ.

7. Video od protějšího účastníka videokonference je trhané

Toto chování může mít dvě příčiny. Jednou z možností je, že stávající kapacita připojení k internetu je nízká a proto je doporučeno v nastaveních parametru obrazu snížit kvalitu videa, které tak zabere menší šířku připojovacího pásma. Druhou možností je přetížení procesoru příliš velkým počtem oken nebo běžících programů. Zkuste vypnout všechny nepoužívané programy a zavřít nepoužívaná okna.

8. Neslyším zvuk při používání programu MSN i když byl ovladač úspěšně nainstalován Možná není aktivován vstup zvuku prostřednictvím mikrofonu. Klikněte na ikonku reproduktoru v pravé dolní části obrazovky v liště a zkontrolujte, zda je mikrofonní vstup aktivní. Pokud není, aktivujte jej a nastavte jeho hlasitost na střední úroveň. Druhou příčinou může být, že vaše verze programu MSN je zastaralá a nepodporuje současně dvě zvuková zařízení, tedy zvukovou kartu počítače a mikrofon webové kamerky. Proveďte aktualizaci programu MSN.

9. Proč po mně systém po každém zapnutí vyžaduje novou instalaci ovladače, když ta předchozí proběhla v pořádku?

Příčinou je skutečnost, že jste webovou kamerku k počítači připojili PŘED instalací ovladače. Postupujte podle následujících kroků:

- odpojte webovou kamerku od počítače
- odinstalujte stávající ovladač AMCAP
- restartujte počítač
- instalujte ovladač
- restartujte počítač
- připojte k počítači webovou kamerku a nechejte ji automaticky vyhledat systémem
- restartujte počítač

Nyní by vše mělo fungovat korektně.

10. Během instalace se objevilo hlášení, že ovladač není digitálně podepsán a jeho použití by mohlo způsobit nestabilitu systému

Klikněte na volbu "Pokračovat v instalaci". Kamerka je jednoduché externí zařízení, které nemůže stabilitu operačního systému narušit.

#### Technická podpora

Technickou podporu a další informace naleznete na <u>www.a4tech.com</u> nebo můžete zaslat e-mail v angličtině na <u>support@a4tech.com</u>. Další informace o produktech A4tech v českém jazyce naleznete na <u>www.a4tech.cz</u>.

#### Technické specifikace (přednost mají údaje uvedené na obalu web kamerky)

1/4" CMOS
640x480 pixelů
30fps@640x480
F=2,4. f=4,9 mm
54°
automatické, od 10 cm do nekonečna
automatická
automatické
800x600, 640X480, 352x288, 320x240, 176x144, 160x120
50 Hz, 60 Hz, žádné
USB