CZ

Světelné efekty

Uživatelská příručka

HERNÍ PODSVÍCENÁ KLÁVESNICE

(1) Instalace

(2) Vlastnosti

FSC www.fsc.org FSC® C157704

WWW.BLOODY.COM

B120N

INSTALACE

① Připojení

Připojte USB kabel sluchátek k USB portu počítače.
(Poznámka: Nedoporučujeme sluchátka připojovat přes USB rozbočovač či pomocí prodlužovacího kabelu.)

② Výměna kláves

Speciálním nástrojem pro vytahování kláves, který je součástí balení, vyjměte klávesy a nahraďte je novými přiloženými klávesami.

③ Software ke stažení

Pro nejlepší funkci klávesnice si stáhněte Key Dominator gaming software na www.bloody.com

* Obrázky a funkce uvedené výše jsou pouze orientační. Skutečný produkt se může lišit.

FUNKCE

Revoluční Anti Ghosting

"Umožňuje funkci více kláves současně při vysoké rychlosti.
Funkční herní klávesnice pro jakýkoli online herní žánr. "

* 5-Key Rollover

* 5-Key Rollover

* 9-Key Rollover

* Multi-Key Rollover

Kombinace s Fn klávesami:

- Fn + F8: Deaktivace klávesy “Windows”
- Fn + F11: Nastavení klávesy Auto-Shot
- Fn + F12: Nastavení klávesy Turbo-Shot
- Fn + Esc: Vymazat nastavení Auto / Turbo Shot
- Fn + ↑ / ↓: Nastavitelný jas + / -
- Fn + F1: Ztlumení
- F2: Hlasitost -
- F3: Hlasitost +
- F4: Přehrát / Pauza
- F5: Zastavení
- F6: Předchozí
- F7: Další

Nastavení klávesy Auto / Turbo Shot
Jakoukoliv klávesu je možné nastavit jako
“Auto-Shot” nebo “Turbo-Shot” klávesu

Auto-Shot	Nepřetržité sepnutí klávesy
Turbo-Shot	Dvojitý klik na klávesu



Červené klávesy není možné vybrat jako klávesy s Auto / Turbo funkcí. Vždy je možné vybrat pouze jednu klávesu.

Pro nastavení funkce jakékoliv klávesy jako Auto / Turbo.

postupujte podle pokynů níže:

1. **Nastavit klávesu jako “Auto-Shot” klávesu**
   A. Stiskněte **Fn + F11** (v tuto chvíli začne herní indikátor G blikat).
   B. Stiskněte klávesu, kterou chcete nastavit jakou Auto-Shot klávesu. (Např. Stiskněte klávesu A)
   C. Pro otestování úspěšného nastavení klávesy tuto klávesu stiskně te na klávesnici, Auto-Shot klávesa začne fungovat. Po opětovném stisknutí se funkce Auto-Shop pozastaví.
   D. Pro obnovení výchozího nastavení stiskněte **Fn+Esc**.
2. **Nastavit klávesu jako “Turbo-Shot” klávesu**
   A. Stiskněte **Fn + F12** (v tuto chvíli začne herní indikátor G blikat).
   B. Stiskněte klávesu, kterou chcete nastavit jakou Turbo-Shot klávesu. (Např. Stiskněte klávesu A)
   C. Pro otestování úspěšného nastavení klávesy stiskněte klávesu na klávesnici, Auto-Shot klávesa začne fungovat.
   D. Pro obnovení výchozího nastavení stiskněte **Fn+Esc**.

SK

Neónové efekty

Používateľská príručka

NEÓNOVÁ HERNÁ KLÁVESNICA

(1) Inštalácia

(2) Funkcie

FSC www.fsc.org FSC® C157704

WWW.BLOODY.COM

B120N

INŠTALÁCIA

① Pripojenie

Zapojte kábel USB do portu USB počítača.
(Poznámka: Na pripojenie sa neodporúča používať USB rozbočovač alebo predlžovací kábel)

② Výmena krytov kláves

Pomocou priloženého sťahováka vytiahnite krytky klávesov a nahraďte ich priloženými krytkami.

③ Stiahnutie softvéru

Na dosiahnutie čo najlepšieho výkonu výrobku si stiahnite a nainštalujte herný softvér KeyDominator: www.bloody.com

* Vyššie uvedené obrázky a funkcie slúžia len ako referenčné. Podlieha skutočnému produktu.

FUNKCIE

Revolučný Anti Ghosting

Umožňuje súčasnú prácu viacerých klávesov pri vysokej rýchlosti.
Funkciami nabitá herná klávesnica pre akýkoľvek žáner online hier.

* 5-Key Rollover

* 5-Key Rollover

* 9-Key Rollover

* Multi-Key Rollover

Kombinácia klávesov FN:

- Fn + F8: Zakázanie klávesu “Windows”
- Fn + F11: Nastavenie tlačidla Auto-Shot
- Fn + F12: Nastavenie tlačidla Turbo-Shot
- Fn + Esc: Vymazať nastavenia Auto / Turbo Shot
- Fn + ↑ / ↓: Jas osvetlenia + / -
- Fn + F1: Vypnutie zvuku
- F2: Hlasitosť -
- F3: Hlasitosť +
- F4: Prehrávanie/ pozastavenie
- F5: Zastaviť
- F6: Predchádzajúci
- F7: Ďalšie

Auto/ Turbo Shot Nastavenie tlačidla
Ktorékoľvek tlačidlo môžete nastaviť ako tlačidlo
“Auto-Shot” alebo “Turbo-Shot”.

Auto-Shot	Nepretržité kliknanie na určitý kláves
Turbo-Shot	Dvojité kliknutie na určitý kláves



Červeno zakrúžkované klávesy nemožno vybrať ako jeden z klávesov na vykonanie Auto / Turbo funkcie. V jednom okamihu môžete vybrať len jednu klávesu.

Nastavenie ľubovoľného tlačidla na klávesnici
na vykonanie Auto / Turbo funkcie.

Postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

1. **Nastaviť kláves ako Auto-Shot kláves**
   A. Stlačte **FN + F11** (V tom okamihu začne blikať indikátor herného režimu G).
   B. Stlačte kláves, ktorým chcete vykonať funkciu Auto-Shot. (Napr. Stlačte kláves A)
   C. Ak chcete otestovať, či ste úspešne definovali kláves, stlačte vybraný kláves na klávesnici, funkcia Auto-Shot začne fungovať. Znovu stlačte tento kláves, funkcia Auto-Shot sa pozastaví.
   D. Stlačením klávesov **FN + ESC** obnovíte predvolené nastavenie.
2. **Nastaviť kláves ako Tubo-Shot kláves**
   A. Stlačte **FN + F12** (V tom okamihu začne blikať indikátor herného režimu G).
   B. Stlačte kláves, ktorým chcete vykonať funkciu Turbo-Shot. (Napr. Stlačte kláves A)
   C. Ak chcete otestovať, či ste úspešne definovali kláves, stlačte vybraný kláves na klávesnici, funkcia Turbo-Shot začne fungovať.
   D. Stlačením klávesov **FN + ESC** obnovíte predvolené nastavenie.