CZ
130*70mm

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

FBX50C

Bluetooth 5.1 & 2.4G

FSTYLER

OBSAH BALENÍ



PŘEDNÍ STRANA

1. Režim uzamčení FN
2. 12 Multimediálních a internetových klávesových zkratek
3. Přepínač více zařízení
4. Indikátor zařízení
5. Změna operačního systému
6. Dvoufunkční klávesy PC / MAC

BOK / SPODNÍ ČÁST

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ 2.4G

1. Připojte přijímač k portu USB počítače.
2. Zapněte klávesnici vyjímacím napájení.
3. Indikátor: Červená kontrolka bude svítit trvale (10S). Po přiřazení kontrolka zhasne.

Poznámka: Pro připojení z nano přijímačem se doporučuje použít prodlužovací kabel USB. Zajistěte se, že je klávesnice připojena k přijímači na vzdálenost 30 cm.

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH 1 (Pro mobilní telefon/tablet/notebook)

1. Krátce stiskněte ② zařízení Bluetooth 1 a kontrolka se rozsvítí červeně. Dlouze stiskněte ② po dobu 3S a červená kontrolka bude pří párování pomalu blikat.
2. Zvolte [FBX50C] z wších Bluetooth zařízení. Indikátor bude chvíli svítit červeně a poté po připojení zařízení kontrolka zhasne.

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH 2 (Pro mobilní telefon/tablet/notebook)

1. Krátce stiskněte ② zařízení Bluetooth 2 a kontrolka se rozsvítí červeně. Dlouze stiskněte ② po dobu 3S a červená kontrolka bude pří párování pomalu blikat.
2. Zvolte [FBX50C] z wších Bluetooth zařízení. Indikátor bude chvíli svítit červeně a poté po připojení zařízení kontrolka zhasne.

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH 3 (Pro mobilní telefon/tablet/notebook)

1. Krátce stiskněte ② zařízení Bluetooth 3 a kontrolka se rozsvítí červeně. Dlouze stiskněte ② po dobu 3S a červená kontrolka bude pří párování pomalu blikat.
2. Zvolte [FBX50C] z wších Bluetooth zařízení. Indikátor bude chvíli svítit červeně a poté po připojení zařízení kontrolka zhasne.

ZMĚNA OPERAČNÍHO SYSTÉMU (OS)

Windows / Android je výchozí operační systém.

Systém	Zkratka (Dlouhé stisknutí po dobu 3S)	Indikátor zařízení/systému
iOS	fn + I	Kontrolka se po blikání automaticky vypne.
Mac	fn + O	
Windows, Chrome, Android a HarmonyOS	fn + P	

Poznámka: Nepovedlo použití systém se zapamatuje. Systémy můžete přepnout podle výše uvedeného kroku.

INDIKÁTOR (Pro mobilní telefon/tablet/notebook)

Indikátor	Červené svítilo	Červené svítilo	Červené svítilo	Červené svítilo
Připojení nový zařízení				
Připojení zařízení (Krátké stisknutí po dobu 1S)	Stále svítí po dobu 10S	Stále svítí po dobu 1S		
Párování zařízení (Nové stisknutí po dobu 3S)	Nové párování	Pokusím Pokusím blikání/připojení Stále svítí po dobu 10S		

FN MULTIMEDIÁLNÍ KLÁVESA PŘEPÍNANÍ REŽIMU

Režim FN: Krátkým stiskem stisknutím FN + ESC můžete uzamknout a odemknout režim Fn.

① Zamknout režim Fn: Není třeba stisknout klávesu FN

② Odemknout režim Fn: FN + ESC

※ Po vypnutí je stroska FN ve výchozím nastavení v uzamčeném režimu FN.

Zapnutí či vypnutí uzamčeného režimu FN se zapamatuje při přepínání v systému

Windows / Android / Mac / IOS

DALŠÍ ZKRATKY FN KLÁVESY

Zkratky	Windows	Android	Mac / iOS
fn + home	Pozastavit	Pozastavit	Pozastavit
fn + ▲	Jas +	Jas +	Jas +
fn + ▼	Jas -	Jas -	Jas -
fn + PrtSc		Záznik obrazovky	Záznik obrazovky (pouze iOS)
fn + ESC	Zámek posouvání	Zámek posouvání	

Poznámka: Konečná funkce se vztahuje k aktuálnímu systému.

DVOUFUNKČNÍ KLÁVESA (OS)

Systémové rozvržení

Rozložení klávesnice	Windows / Android （W / A）	iOS / Mac (ios / mac)
fn + esc	**Kroky programu:** ① Stiskněte klávesu Fn+esc vyberte iOS. ② Stiskněte Fn+esc vyberte Mac / iOS. ③ Zvolte system Windows / Android stiskněte Fn+W	
ctrl	Ctrl	Control ^
Start	Start ⊞	Option ⌥
alt	Alt	Command ⌘
alt Gr	Alt (Right)	Command ⌘
ctrl Gr	Ctrl (Right)	Option ⌥

INDIKÁTOR SLABÉ BATERIE

Blikající červená kontrolka indikuje, že stav baterie je nižší než 10 %.

NABÍJECÍ ZAŘÍZENÍ USB TYPE-C

⚠Upozornění: Nabíjení 5 V max

Vestavěná 300 mAh dobíjecí lithiová baterii lze při plném nabití používat až 8 měsíců.
*Životnost baterie se může lišit v závislosti na uživatelů a podlacných podmínkách.

SPECIFIKACE

Model: FBX50C
Připojení: Bluetooth / 2.4G
Provozní rozsah: 5~10 M
Počet bezdrátových zařízení: 4 zařízení (Bluetooth x 3, 2.4G x1)
OS: Windows | Android | Mac | iOS
Baterie: 300 mAh lithiová baterie
Přijímač: Nano USB
Součástí balení: klávesnice, nano přijímač, prodlužovací kabel USB, nabíjecí kabel Type-C, uživatelská příručka.
Systémové požadavky: Windows / Mac / iOS / Chrome / Android / Harmony OS...

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Otázka: Jak přepínat mezi různými systémy?
Odpověď: Systémy můžete přepínat stisknutím klávesy Fn + 1 / O / P pod Windows | Android | Mac | IOS.

Otázka: Lze si systém zapamatovat?
Odpověď: Systém, který jste použili naposledy, se zapamatuje.

Otázka: Kolik zařízení lze připojit?
Odpověď: Vyměnit a připojit lze až 4 zařízení současně.

Otázka: Pamatuje si klávesnice připojené zařízení?
Odpověď: Zapamatuje si zařízení, které jste připojili naposledy.

Otázka: Jak poznám, zda je aktuální zařízení připojeno, nebo ne?
Odpověď: Po zapnutí zařízení bude indikátor zařízení svítit. (odpojeno: 5S, připojeno: 10S)

Otázka: Jak přepínat mezi připojenými zařízeními Bluetooth 1-3?
Odpověď: Stisknutím jednotlivých tlačítek Bluetooth (①②③)(③)
v pravém horním rohu klávesnice.

UPOZORNĚNÍ

Následující činnosti mohou(hodno) mít za následek poškození výrobku.

1. Rozebírením, nárazem, drsením nebo ohnutím může způsobit neopravitelné poškození v případě vytečení lithiové baterie.
2. Nevystavujte je silnému slunečnímu světlu.
3. Při likvidaci baterií dodržujte všechny místní zákony, pokud je to možné a recyklujte je. Nelikvidujte je jako domácí odpad, možno by dojít k požáru nebo výbuchu.
4. Snažte se vyhnout nabíjení v prostředí s teplotou pod 0 °C.
5. Baterii nevyjímejte ani nevymítejte.
6. K nabíjení používejte nabíjecí kabel, který je součástí balení.
7. K nabíjení nepoužívejte zařízení s napětím vyšším než 5 V.

www.a4tech.com
Naskenujte pro digitální návod
FSC www.fsc.org FSC® C127164

SK
130*70mm

RÝCHLY SPRIEVODCA

FBX50C

Bluetooth 5.1 & 2.4G

FSTYLER

ČO JE V BALENÍ

PREDNÁ ČASŤ

1. Režim uzamknutia FN
2. 12 multimediálnych a internetových klávesových skratiek
3. Prepínač viacerých zariadení
4. Indikátor zariadenia
5. Prepínanie operačného systému
6. Dvojfunkčné klávesy PC / MAC

BOK / SPODNÁ ČASŤ

PRIPOJENIE 2.4G ZARIADENIA

1. Prijímač zapojte do portu USB počítača.
2. Zapnite vypínač napájania klávesnice.
3. Indikátor: Červené svetlo bude svietiť trvalo (10S). Po prispojení kontrolka zhasne.

Poznámka: Pre pripojenie k prijímaču Nano sa odporúča používať predlžovací kábel USB. Uistite sa, že klávesnica je vzdialenosť do 30 cm od prijímača.

PRIPOJENIE ZARIADENIA BLUETOOTH 1 (Pre mobilný telefón/tablet/notebook)

1. Krátko stlačte ② zariadenie Bluetooth 1, rozsvieti sa červené svetlo. Dlho stlačte ② 3S, pri párovaní bude červené svetlo pomaly blikať.
2. Zvoľte [FBX50C] z wších zariadení Bluetooth. Indikátor bude chvíľu svietiť červeno a po prispojení myši zhasne.

PRIPOJENIE ZARIADENIA BLUETOOTH 2 (Pre mobilný telefón/tablet/notebook)

1. Krátko stlačte ② zariadenie Bluetooth 1, rozsvieti sa červené svetlo. Dlho stlačte ② 3S, pri párovaní bude červené svetlo pomaly blikať.
2. Zvoľte [FBX50C] z wších zariadení Bluetooth. Indikátor bude chvíľu svietiť červeno a po prispojení myši zhasne.

PRIPOJENIE ZARIADENIA BLUETOOTH 3 (Pre mobilný telefón/tablet/notebook)

1. Krátko stlačte ② zariadenie Bluetooth 1, rozsvieti sa červené svetlo. Dlho stlačte ② 3S, pri párovaní bude červené svetlo pomaly blikať.
2. Zvoľte [FBX50C] z wších zariadení Bluetooth. Indikátor bude chvíľu svietiť červeno a po prispojení myši zhasne.

PREPÍNANIE OPERAČNÉHO SYSTÉMU (OS)

Windows / Android je predvolený systém.

Systém	Skratka (Dlhé stlačenie 3S)	Indikátor zariadenia/systému
iOS	fn + I	Svetlo sa po blikaní automaticky vypne.
Mac	fn + O	
Windows, Chrome, Android a HarmonyOS	fn + P	

Poznámka: Systém, ktorý ste použili naposledy, sa zapamätá. Systém môžete prepnúť podľa vyššie uvedených krokov.

INDIKÁTOR (Pre mobilný telefón/tablet/notebook)

Indikátor	Červené svetlo	Červené svetlo	Červené svetlo	Červené svetlo
Prepínací nové zariadenie				
Prepínací zariadenie (Krátke stlačenie 1S)	Stále svetlo 10S	Stále svetlo 1S		
Párovanie zariadenia (Dlhé stlačenie 3S)	Nové párovanie	Nie je pokúšam párovanie Pokúšam Pokúšam blikať/prispojenie Stále svetlo po dobu 10S		

FN MULTIMEDIÁLNY KLÁVES PREPÍNANIE REŽIMOV

Režim FN: Krátkym stláčaním stláčením FN + ESC môžete uzamknúť a odomknúť režim Fn.

① Zamknúť režim Fn: Nie je potrebné stlačiť kláves FN

② Odomknúť režim Fn: FN + ESC

※ Po spárovaní sa stroska FN predvolene uzamkne v režime FN a uzamknutie FN sa zapamätá pri prepínaní z systému

Windows / Android / Mac / IOS

ĎALŠIE KLÁVESOVÉ SKRATKY FN

Skratky	Windows	Android	Mac / iOS
fn + home	Pozastaviť	Pozastaviť	Pozastaviť
fn + ▲	Jas +	Jas +	Jas +
fn + ▼	Jas -	Jas -	Jas -
fn + PrtSc		Zábery obrazovky	Uzamknúť obrazovky (len pre IOS)
fn + ESC	Zámok posúvania	Zámok posúvania	

Poznámka: Konečné funkcie sa vzťahujú na aktuálny systém.

DVOJFUNKČNÉ TLAČIDLO (OS)

Rozloženie viacerých systémov

Rozloženie klávesnice	Windows / Android （W / A）	iOS / Mac (ios / mac)
fn + esc	**Kroky programu:** ① Stlačením Fn+c vyberte iOS. ② Stlačením Fn+c vyberte Mac / iOS. ③ Stlačením Fn+W vyberte Windows / Android	
ctrl	Ctrl	Control ^
Start	Start ⊞	Option ⌥
alt	Alt	Command ⌘
alt Gr	Alt (Right)	Command ⌘
ctrl Gr	Ctrl (Right)	Option ⌥

INDIKÁTOR SLABEJ BATÉRIE

Blikajúca červená kontrolka signalizuje, keď je batéria nabitá na menej ako 10 %.

NABÍJANIE POMOCOU USB TYPU C

⚠Upozornenie: Limit nabíjania 5 V (napätie)

Vstavaná 300 mAh dobíjacia lítiová batéria, po úplnom nabití sa dá používať až 8 mesiacov.
*Životnosť batérie sa môže líšiť v závislosti od podmienok používateľa a počítača.

ŠPECIFIKÁCIE

Model: FBX50C
Pripojenie: Bluetooth / 2.4G
Prevádzkový rozsah: 5~10 M
Počet bezdrôtových zariadení: 4 zariadenia (Bluetooth x 3, 2.4G x 1)
Systém: Windows | Android | Mac | iOS
Batéria: 300mAh lítová batéria
Prijímač: Nano USB
V balení: klávesnica, nano prijímač, predlžovací kábel USB, nabíjací kábel USB Type-C, používateľská príručka.
Systémové požiadavky: Windows / Mac / iOS / Chrome / Android / Harmony OS...

OTÁZKY A ODPOVEDE

Otázka: Ako zmeniť systém?
Odpoveď: Systém môžete prepínať stlačením klávesovej skratky Fn+U/O/P (Windows | Android | Mac | IOS).

Otázka: Dá sa systém zapamätať?
Odpoveď: Systém, ktorý ste použili naposledy, sa zapamätá.

Otázka: Koľko zariadení možno pripojiť?
Odpoveď: Vymeniť a pripojiť možno až 4 zariadenia súčasne.

Otázka: Pamätá si klávesnica pripojené zariadenia?
Odpoveď: Pamätá si zariadenie, ktoré ste pripojili naposledy.

Otázka: Ako zistím, či je aktuálne zariadenie pripojené alebo nie?
Odpoveď: Indikátor zariadenia sa rozsvieti, keď je zariadenie zapnuté. (odpojené: 5S, pripojené: 10S)

Otázka: Ako môžem prepínať medzi pripojenými zariadeniami Bluetooth 1-3?
Odpoveď: Stlačte jednotlivé tlačidlá Bluetooth (①②③)(③)
v pravom hornom rohu klávesnice.

UPOZORNENIE

Nasledujúce činnosti môžu(hodno) mať za následok poškodenie výrobku.

1. Rozobratím, narážaním, drsením alebo hádzaním do ohňa môžete spôsobiť neoprateľné poškodenie.
2. Nevystavujte ju silnému slnečnému žiareniu.
3. Pri likvidácii batérií dodržiavajte všetky miestne zákony, ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich ako domový odpad, možno by dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
4. Snažte sa vyhnúť nabíjaniu v prostredí s teplotou nižšou ako 0 °C.
5. Batériu nevyberajte ani nevymieťajte.
6. Na nabíjanie vyvolaj používajte dodaný nabíjací kábel.
7. Na nabíjanie nepoužívajte zariadenie s napätím vyšším ako 5 V.

www.a4tech.com
Naskenujte pre elektronickú príručku
FSC www.fsc.org FSC® C127164