130x100mm

CZ

A4TECH EST. 1987

FSTYLER COLLECTION

FSTYLER NÍZKOPROFILOVÁ KLÁVESNICE SE SCISSOR SPÍNAČI

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

FX50

www.a4tech.com

Balení obsahuje

Klávesnice

Uživatelská příručka

Vlastnosti produktu

❶ Režim uzamčení FN

❷ 12 multimediálních a internetových klávesových zkratek

❸ Indikátor Caps Lock ❹ Dvoufunkční klávesy PC / MAC

❺ Indikátor přepínače Win / Mac Indikátor zámku skrolování

❻ Kalkulačka / Spuštění hudby ❼ Přepínání systémů Win / Mac

❽ Indikátor Num Lock

Rozložení klávesnice Windows/Mac OS

Systém	Zkratka [Krátký stisk na 1S]	Světelný indikátor
Windows	win	scroll lock Scroll Lock Blikání vypnuto
Mac OS	mac	

Poznámka: Windows je výchozí rozložení systému.
Zařízení si pamatuje poslední systémové rozložení klávesnice.
Přepínejte podle potřeby.

Zamčení a odemčení multimediální klávesy FN

FN Lock Mode: pro volbu multimediálních funkcí jako vašeho hlavního příkazu stiskněte FN+ESC.
Pro odemknutí stiskněte FN+ESC ještě jednou.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Domovská stránka	Přepínání systému	Zpět	Vyhledávání	Přepínání vstupů	Zachycení obrazovky

F7	F8	F9	F10	F11	F12
Předchozí stopa	Přehrát / Pozastavit	Další stopa	Vypnutí zvuku	Snížení hlasitosti	Zvýšení hlasitosti

Další zkratky FN klávesy

Zkratky	Windows	Mac OS
fn + enter	Scroll Lock	Nepodporuje
fn + ▲	Jas +	
fn + ▼	Jas -	

Poznámka: Konečná funkce se vztahuje k aktuálnímu systému.

Dvojfunkční tlačítko

Zkratky	Windows	Mac OS
mac / win	**Kroky přepínání:** ① **Zvolte rozložení systému Windows stisknutím tlačítka win.** ② **Zvolte rozložení Mac OS stisknutím mac.**	
ctrl ^	Ctrl	Control ^
opt ⌥ win	Start ⊞	Option ⌥
alt cmd ⌘	Alt	Command ⌘
alt cmd ⌘	Alt (Right)	Command ⌘
ctrl opt ⌥	Ctrl (Right)	Option ⌥

Specifikace produktu

Model: FX50

Spínač: Scissor spínače

Akční bod: 1,8 ± 0,3 mm

Klávesy: Chocolate

Charakteristika: Potisk + UV záření

Rozložení klávesnice: Win / Mac

Klávesové zkratky: FN + F1 - F12

Rychlost hlášení: 125 Hz

Délka kabelu: 150 cm

Port: USB

Součásti balení je: klávesnice, uživatelská příručka

Systémová platforma: Windows / Mac

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Otázka **Může klávesnice podporovat platformy Mac?**

Odpověď Podporuje: Windows | Mac.

Otázka **Lze si rozvržení systému zapamatovat?**

Odpověď Rozložení, které jste použili naposledy, se zapamatuje.

Otázka **Proč se v systémové výzvě Macu nerozsvicují světla funkcí?**

Odpověď Protože systém Mac tuto funkci nemá.

A4TECH EST. 1987

FSTYLER COLLECTION

www.a4tech.com Scan for E-Manual

FSC www.fsc.org FSC® C157704

SK

A4TECH EST. 1987

FSTYLER COLLECTION

NÍZKOPROFILOVÁ KLÁVESNICA FSTYLER SO SCISSOR SPÍNAČMI

STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

FX50

www.a4tech.com

Balenie obsahuje

Klávesnica

Používateľská príručka

Vlastnosti produktu

❶ Režim uzamknutia FN

❷ 12 multimediálnych a internetových klávesových skratiek

❸ Indikátor Caps Lock ❹ Dvojfunkčné klávesy PC / MAC

❺ Indikátor prepínače Win / Mac Indikátor zámku skrolovania

❻ Kalkulačka / Spustenie hudby ❼ Prepínanie systémov Win / Mac

❽ Indikátor Num Lock

Rozloženie klávesnice Windows/Mac OS

Systém	Skratka [Krátke stlačenie tlačidla 1S]	Svetelný indikátor
Windows	win	scroll lock Scroll Lock Blikanie vypnuté
Mac OS	mac	

Poznámka: Windows je predvolené rozloženie systému.
Zariadenie si pamätá posledné systémové rozloženie klávesnice.
Prepínajte podľa potreby.

Uzamknutie a odomknutie multimediálneho tlačidla FN

FN Lock Mode: pre voľbu multimediálnych funkcií ako vášho hlavného príkazu stlačte FN+ESC.
Pre odomknutie stlačte FN+ESC ešte raz.

F1	F2	F3	F4	F5	F6
Domovská stránka	Prepínanie systému	Späť	Vyhľadávanie	Prepínanie vstupov	Snímanie obrazovky

F7	F8	F9	F10	F11	F12
Predchádzajúca stopa	Prehrávanie / Pozastavenie	Ďalšia stopa	Vypnutie zvuku	Zníženie hlasitosti	Zvýšenie hlasitosti

Ďalšie klávesové skratky FN

Skratky	Windows	Mac OS
fn + enter	Scroll Lock	Nie je podporované
fn + ▲	Jas +	
fn + ▼	Jas -	

Poznámka: Posledná funkcia súvisí s aktuálnym systémom.

Dvojfunkčné tlačidlo

Skratky	Windows	Mac OS
mac / win	**Kroky prepínania:** ① **Stlačením tlačidla win vyberte rozloženie systému Windows.** ② **Stlačením tlačidla mac vyberte rozloženie Mac OS.**	
ctrl ^	Ctrl	Control ^
opt ⌥ win	Start ⊞	Option ⌥
alt cmd ⌘	Alt	Command ⌘
alt cmd ⌘	Alt (Right)	Command ⌘
ctrl opt ⌥	Ctrl (Right)	Option ⌥

Špecifikácie produktu

Model: FX50

Spínač: Scissor spínače

Akčný bod: 1,8 ± 0,3 mm

Klávesy: Chocolate

Charakteristika: tlač + UV

Rozloženie klávesnice: Win/Mac

Klávesové skratky: FN + F1 - F12

Rýchlosť oznamovania: 125 Hz

Dĺžka kábla: 150 cm

Port: USB

Súčasťou balenia je: klávesnica, používateľská príručka

Systémová platforma: Windows / Mac

OTÁZKY A ODPOVEDE

Otázka **Môže klávesnica podporovať platformy Mac?**

Odpověď Podporuje Windows | Mac.

Otázka **Dá sa systémové rozloženie zapamätať?**

Odpověď Naposledy použité rozloženie sa zapamätá.

Otázka **Prečo sa v systémovej výzve Macu nerozsvietia kontrolky funkcií?**

Odpověď Pretože systém Mac nemá túto funkciu.

A4TECH EST. 1987

FSTYLER COLLECTION

www.a4tech.com Scan for E-Manual

FSC www.fsc.org FSC® C157704