


## QUICK START GUIDE




**EVOLVEO**  
StrongPhone X4

Lösen Sie die Schrauben




Öffnen Sie die batterieabdeckung




Legen Sie die SIM Karte ein

Legen Sie die SIM Karte mit leichter Druckkraft in den SIM Slot ein





Legen Sie die microSDHC Karte ein

Legen Sie die Batterie ein



Laden Sie 12 Stunden lang auf

Es ist empfehlenswert, die Batterie vor erster Mobiltelefonnutzung 12 Stunden lang aufladen zu lassen.



**Sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns, dass Sie sich für das Mobiltelefon marke EVOLVEO entschieden.**

**Empfehlungen zur Telefonpflege und seine sichere Benutzung:**

- Mobiltelefon EVOLVEO StrongPhone X4 wurde so hergestellt, dass es wesentlich widerstandsfähiger als ein gewöhnliches Mobiltelefon, dennoch nicht unzerstörbar, ist.
- Mobiltelefon EVOLVEO StrongPhone X4 erwarb das Zertifikat IP68. Auch diese Norm kann aber eine völlige Wasserbeständigkeit des Geräts nicht garantieren.
- Mobiltelefon ist wasser- und staubfest unter der Voraussetzung, dass folgende Bedingungen erfüllt werden: Hinterdeckel und Kopfhörereingang müssen fest geschlossen sein; Mobiltelefon wird nicht tiefer als bis 1,2 Meter, länger als für 40 Minuten ins Wasser getaucht, Wasser muss süß sein. Eine gelegentliche Verwendung in chlorhaltigen Schwimmbädern ist unter der Voraussetzung möglich, dass das Mobiltelefon nachfolgend in sauberem Wasser abgespült wird. Verwenden Sie es nicht im Meerwasser, in Schwimmbädern mit Salzwasser. Durch eine falsche Benutzung verliert die Garantie ihre Gültigkeit.
- Eine langzeitige Wirkung der Metallspläne oder anderer Metallteile kann z. B. den Lautsprecher oder Telefonhörer beschädigen, wofür keine Haftung übernommen wird.
- Dieses Mobiltelefon ist ein kompliziertes elektronisches Gerät, deswegen schützen Sie es vor Stoßen und Wirkung von magnetischen Feldern.
- Im Bezug auf mehrere verschiedene Verwendungsweisen, wie z. B., ob der Hinterdeckel richtig oder falsch geschlossen ist, übernehmen wir keine Haftung für den Fall der Beschädigung durch eine Flüssigkeit.
- Display wurde aus gehärtetem Glas hergestellt, das nach dem Sturz auf harten Boden brechen kann, wenn es einem starken Stoß ausgesetzt wird oder gebeugt oder anders deformiert wird. Wenn das Display beschädigt ist, versuchen Sie es nicht zu reparieren. Für das gebrochene Glas als Folge einer ungeeigneten Nutzung oder eines Missbrauchs wird keine Haftung übernommen.
- Mobiltelefon ist sofort zu reinigen, wenn es in Berührung mit Produkten kommt, die Flecken verursachen können, wie z. B. Tinte, Farbstoff, Make-up, Speisen, Öl u. ä.

- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel für Fenster, Haushaltreiniger, Aerosolsprays, Lösemittel, Alkohol, Ammoniak oder abrasive Mittel.
- Falls Mobiltelefon ins Wasser fällt, drücken Sie keine Tasten, trocknen Sie es gleich mit einem trockenen Lappchen ab und lassen Sie es vor nochmaliger Einschaltung trocknen.
- Versuchen Sie nicht, das Telefon mit Hilfe von einer externen Wärmequelle zu trocknen, wie z.B. in einem Mikrowellenherd oder mit einem Haartrockner.
- Mobiltelefon wird für den Betrieb bei Temperaturen im Bereich von 0° bis 40°C bestimmt und kann bei Temperaturen im Bereich von -20° bis 45°C gelagert werden. Niedrigere oder höhere Temperaturen können die Funktion des Mobiltelefons und die Lebensdauer der Batterie beeinflussen.
- Benutzen Sie das Mobiltelefon draußen während des gewitters nicht, wir übernehmen keine Haftung für mögliche Geräte- oder Gesundheitsbeschädigung, die mit der Verwendung unter diesen Umständen zusammenhängt.
- Stechen Sie den Lautsprecher nicht durch, legen Sie in Löcher keine Gegenstände ein, färben Sie das Telefon nicht – dies alles kann die Funktionsfähigkeit und die Beständigkeit des Telefons beeinflussen.
- EVOLVEO StrongPhone X4 wurde im Einklang mit EU-Normen für Radiowellen, WLAN und Bluetooth getestet. Falls Sie den Einfluss der hochfrequenten Energie beschränken möchten, reduzieren Sie die Zeit der direkten Einwirkung, z. B. mit Hilfe von Bluetooth-Handsfree-Kit, oder halten Sie eine größere Entfernung zwischen Ihrem Körper und dem Telefon ein.
- Versuchen Sie nie, das Mobiltelefon selbst zu reparieren. Die Demontage, einschließlich der Entfernung von äußeren Schrauben, kann das Gerät beschädigen, wofür keine Haftung übernommen wird.
- Beim Herausziehen der microSIM Karte mit der Reduktion (SIM Karte) empfehlen wir, eine Pinzette zu benutzen, um das Verbiegen der microSIM Karte (Reduktion) zu vermeiden. So vermeiden Sie die mögliche Beschädigung des SIM-Karten-Sockels.
- Der Hersteller, die Distributoren sowie die Verkäufer übernehmen keine Haftung für jegliche Datenverluste oder direkte und indirekte Schäden, die im Zusammenhang mit dem Telefonbetrieb verursacht wurden – es ist egal, wie sie entstehen.

### Problemlösung

**Mobiltelefon lässt sich nicht einschalten**

- \* Halten Sie die Einschaltungstaste mindestens 10 Sekunden lang oder länger an
- \* Laden Sie die Batterie auf, zunächst laden Sie die Batterie ungefähr eine halbe Stunde lang auf, dann schalten Sie das Ladegerät ab und danach schließen Sie es wieder an und laden Sie die Batterie voll
- \* Überprüfen oder wechseln Sie die SIM Karte

**Mobiltelefon schaltet sich von selbst aus, friert ein oder startet sich neu**

- \* Überprüfen Sie, ob die Funktion der automatischen Ausschaltung nicht aktiviert ist
- \* Deinstallieren Sie die App, die die Probleme verursacht
- \* Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellung zurück (Einstellungen > Datensicherung und -wiederherstellung > Werkseinstellungen zurücksetzen > Telefonneustart)

**Es ist kein Ton zu hören**

- \* Überprüfen Sie, ob die Lautstärke nicht auf Minimum reduziert ist
- \* Überprüfen Sie, ob das Telefon nicht im „Flugzeugmodus“ umgeschaltet ist

**PIN Fehler**

- \* Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Mobilnetzbetreiber auf

**GPS Satelliten werden lange gesucht**

- \* Es kann von Wetter oder jeweiligen Hindernissen für den Satellitenempfang beeinflusst werden, deswegen werden die Satelliten manchmal länger gesucht. Um die Position schneller zu finden, bewilligen Sie die A-GPS-Funktion oder downloaden Sie die EPO-Datei (Systemeinstellungen > Zugang zu den Angaben über meine Position (Bewilligen) > GPS Satelliten (Tippen))
- \* GPS EPO Assistenz (Bewilligen), EPO Einstellung (Tippen und Downloaden), A-GPS (Bewilligen)

**Wie sollen die Buchstaben oder Nummern mit Hilfe der Tastatur eingegeben werden**

- \* Für die Umschaltung zwischen den Eingabebetrieben auf der Tastatur (große, kleine Buchstaben oder Nummern) drücken Sie die rechte untere Taste „#“

**Schnelle Einstellung**



Ziehen Sie die obere Informationsleiste am Startbildschirm mit Finger nach unten, um einige Informationen, wie zum Beispiel Ein-/Auswahl von WLAN, Bluetooth, GPS, Datenübertragungen, Tonprofile, Displayhelligkeit, Telefoneinstellung usw., anzuzeigen.

**Garantie bezieht sich NICHT auf:**

- Installation einer anderen Firmware als der, die im EVOLVEO Mobiltelefon als Originalfirmware vom Hersteller oder ROOT von Android Betriebssystem installiert wurde.
- elektromechanische oder mechanische Beschädigung des Mobiltelefons durch Benutzer als Folge einer ungeeigneten Nutzung (z. B. gebrochenes Display oder die Berührungsschicht, gebrochener Vorder- oder Hinterdeckel des Mobiltelefons, beschädigter microUSB Anschluss, Slot für SIM Karte, Slot für microSD Karte oder Kopfhörereingang u. ä.)
- Beschädigung des Lautsprechers und Telefonhörers durch Metallteile
- Beschädigung durch Natureinflüsse wie Feuer, Wasser, statische Elektrizität, erhöhte Temperatur u. ä.
- Beschädigung durch eine unautorisierte Reparatur
- Firmware des Mobiltelefons, wenn sie eine Aktualisierung aufgrund der Änderungen von Mobilnetzbetreibern erfordert

- Funktionsfehler von Mobilnetzbetreibern
- Batterie, wenn sie nach mehr als 6 monatiger

**Garantie- und Nachgarantieservice**

Reparaturen und Service sind nur an einer autorisierten Servicestelle für EVOLVEO Telefone (mehr unter [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)) durchzuführen, ansonsten können Sie das Mobiltelefon beschädigen und die Garantie verlieren.

**SAR Werte:**

Kopf: max. 0.30 W/kg  
Teil: max. 0.73 W/kg



**Entsorgung**

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne, mit dem Geräte, Literatur oder Verpackungen versehen werden, bedeutet, dass alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Batterien und Akkumulatoren nach Ihrer Lebensdauer auf dem Gebiet der Europäischen Union getrennt entsorgt werden müssen. Entsorgen Sie diese Geräte nicht ungetrennt als einen kommunalen Abfall.

**CE 0700**

**Übereinstimmungserklärung**

Hiermit erklärt die Gesellschaft ABACUS Electric, s.r.o., dass EVOLVEO StrongPhone X4 mit den grundlegenden Vorschriftenanforderungen laut 1999/5/EC (NV Nr. 426/2000 Sb.) übereinstimmt.

Die komplette Übereinstimmungserklärung steht unter [ftp://ftp.evolveo.com/ce](http://ftp.evolveo.com/ce) zur Verfügung.

Design und Spezifikation können ohne einen vorangehenden Hinweis geändert werden. Druckfehler vorbehalten.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)