

QSG

Lulla

EVOLVEO®



SK

HU

RO

Obsah / Tartalom / Cuprins

Slovensky	3
Magyar	6
Română	9

(SK) Audio detská pestúnka s uspávkami a obojsmerným prenosom zvuku

1. Nabitie zariadenia

Pomocou dodaného USB-C kábla pripojte jednotky do elektrickej siete alebo powerbanky.

- Červená kontrolka = nabíjanie
- Zelená kontrolka = plne nabité

Odporúčané prvé nabitie: aspoň 4 hodiny.

2. Zapnutie zariadenia

Podržte tlačidlo napájania na oboch jednotkách po dobu 3 sekúnd.

Zariadenie oznámi spustenie hlasovou výzvou „Power on“.

3. Nastavenie hlasitosti

Stlačte tlačidlá „+“ alebo „-“ na rodičovskej alebo detskej jednotke.

Máte na výber z 5 úrovní hlasitosti.

4. Uspávanky

Stlačením tlačidla s notou spustíte melódiu. Každým ďalším stlačením prepnete na inú (celkom 5 skladieb).

Šiestym stlačením sa aktivuje smyčka prehrávania.

Pre zastavenie prehrávania stlačte krátko tlačidlo napájania.

5. Časovač uspávaniek

Podržaním tlačidla s notou aktivujete časovač:

- 1× = 30 minút
- 2× = 60 minút
- 3× = časovač vypnutý

Poznámka: Ak uspávanka nehrá, časovač ju automaticky spustí.

6. Obojsmerný prenos zvuku

- Rodičovská jednotka: podržte tlačidlo s mikrofónom a rozprávajte na dieťa
- Detská jednotka: interkom sa zapne automaticky po spustení

Bezpečnostné tipy

- Neumiestňujte zariadenie ani káble do alebo nad postieľku
- Napájací kábel musí byť mimo dosahu dieťaťa (min. 90 cm)
- Zariadenie je určené len na vnútorné použitie
- Nie je vodotesné – nepoužívajte v kúpeľni alebo vlhkých priestoroch

Obsah balenia

- 1× rodičovská jednotka
- 1× detská jednotka
- 2× nabíjací USB-C kábel
- 1× Rýchly návod na použitie (tento leták)

Plný návod na použitie (v slovenčine)

Stiahnite si kompletný návod cez QR kód nižšie:



Dovozca / Výrobca:

Abacus Electric, s.r.o., Planá 2,
370 01 České Budějovice, ČR

Email: helpdesk@evolveo.com

Web: www.evolveo.sk |

www.evolveo.com



(HU) Audio baby sitter altatódalokkal és kétirányú hanggal

1. A készülék töltése

A mellékelt USB-C kábellel csatlakoztassa a készülékeket a hálózathoz vagy egy tápegységhez.

- Piros fény = töltés
- Zöld fény = teljesen feltöltve

Ajánlott első töltés: legalább 4 óra.

2. A készülék bekapcsolása

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot mindkét egységen 3 másodpercig.

A készülék a "Power on" hangutasítással jelzi az indítást.

3. Hangerő beállítása

Nyomja meg a "+" vagy "-" gombokat a szülői vagy a gyermek egységen.

5 hangerőszint közül választhat.

4. Altatódalok

A dallam elindításához nyomja meg a hangjegy gombot.

Minden további megnyomással egy másik dalra vált (összesen 5 dal).

A hatodik gombnyomással aktiválódik a lejátszási hurok.

A lejátszás leállításához nyomja meg röviden a bekapcsológombot.

5. Altatódal időzítő

Tartsa lenyomva a jegyzet gombot az időzítő aktiválásához:

- 1× = 30 perc
- 2× = 60 perc
- 3× = időzítő ki

Megjegyzés: Ha az altatódal nem szól, az időzítő automatikusan elindítja.

6. Kétirányú hangátvitel

- Szülői egység: tartsa lenyomva a mikrofon gombot, és beszéljen a gyermekhez.
- Gyermek egység: a kaputelefon automatikusan bekapcsol az indítás után.

Biztonsági tippek

- Ne helyezzen berendezéseket vagy kábeleket a kiságyba vagy a kiságy fölé.
- A tápkábelnek a gyermek számára elérhetetlen helyen kell lennie (min. 90 cm)
- A készüléket kizárólag beltéri használatra szánják

- Nem vízálló - ne használja a fürdőszobában vagy nedves helyiségekben.

A csomag tartalma

- 1× szülői egység
- 1× gyermekegység
- 2× USB-C töltőkábel
- 1× Gyorsindítási útmutató (ez a szórólap)

Teljes használati utasítás (angol nyelven)
Töltse le a teljes útmutatót az alábbi QR-kód segítségével:



Importőr/gyártó: Abacus Electric,
s.r.o., Planá 2, 370 01 České
Budějovice, Cseh Köztársaság
E-mail: helpdesk@evolveo.com
Honlap: www.evolveo.hu |
www.evolveo.com



(RO) Baby sitter audio cu cântece de leagăn și sunet

1. Încărcarea dispozitivului

Utilizați cablul USB-C furnizat pentru a conecta unitățile la rețea sau la o bancă de alimentare.

- Lumină roșie = încărcare
- Lumină verde = încărcat complet

Prima încărcare recomandată: cel puțin 4 ore.

2. Pornirea dispozitivului

Țineți apăsat butonul de pornire pe ambele unități timp de 3 secunde.

Dispozitivul va anunța pornirea prin solicitarea vocală "Power on".

3. Setarea volumului

Apăsați butoanele "+" sau "-" de pe unitatea părinte sau copil.

Aveți de ales între 5 niveluri de volum.

4. Cântece de leagăn

Apăsați butonul notei pentru a începe melodia.

Fiecare apăsare ulterioară va comuta la o melodie diferită (5 melodii în total).

A șasea apăsare activează bucla de redare. Apăsați scurt butonul de alimentare pentru a opri redarea.

5. Cronometru de leagăn

Țineți apăsat butonul Notă pentru a activa cronometrul:

- 1× = 30 de minute
- 2× = 60 de minute
- 3× = temporizator oprit

Observație: Dacă cântecul de leagăn nu este redat, cronometrul îl va porni automat.

6. Transmisie audio bidirecțională

- Unitatea parentală: țineți apăsat butonul microfonului și vorbiți cu copilul
- Unitate copil: interfonul pornește automat după pornire

Sfaturi de siguranță

- Nu amplasați echipamente sau cabluri în sau deasupra patului
- Cablul de alimentare nu trebuie să fie la îndemâna copilului (min. 90 cm)
- Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării în interior
- Nu este rezistent la apă - nu utilizați în baie sau în zone umede

Conținutul pachetului

- 1× unitate parentală
- 1× unitate pentru copii
- 2× cablu de încărcare USB-C
- 1× Ghid de pornire rapidă (această broșură)

Instrucțiuni complete de utilizare (în limba engleză)

Descărcați instrucțiunile complete prin intermediul codului QR de mai jos:



Importator / Producător:

Abacus Electric, s.r.o., Planá 2,
370 01 České Budějovice,
Republica Cehă

E-mail:

helpdesk@evolveo.com

Website: www.evolveo.ro |

www.evolveo.com

