

Návod k použití a instalaci karty PV951


Minimální systémové požadavky

- IBM PC nebo kompatibilní Pentium procesor 133MHz nebo ekvivalentní
- 16MB RAM
- Microsoft Windows 95/98/2000/XP nebo NT 4.0
- 16MB volného diskového prostoru
- CD-ROM pro instalaci
- VGA monitor
- volný PCI slot
- Pár aktivních stereo reproduktorů nebo sluchátka

Instalace TV karty PV 951

Pro správnou instalaci proveďte následující:

- Vypněte systém a všechny jeho periferie
- Nechte zapojen síťový kabel, pouze tak je systém uzemněn
- uzemněte se ochranným kovovým náramkem propojeným se systémem (pokud jej máte), vybijte elektrostatický náboj který by mohl poškodit komponenty a periferie o kryt systému.
- Odšroubujte a odeberte kryt systému.
- Najděte volný PCI slot.
- Odeberte (odšroubujte šroubek u vybrané záslepky pokud je) kovovou záslepku ve vnitřní části systému u PCI konektoru, který jste si vybrali pro instalaci karty.
- Zasuňte kartu do vybraného PCI slotu a upevněte ji šroubkem k vnitřní části systému.
- Připojte kabely k interním konektorům karty (zvuková karta)
- Vraťte kryt systému na původní místo a zašroubujte jej.
- Připojte ke kartě anténu, kabel dálkového ovládání, eventuelně video a další dle obrázku a zapněte systém.



Instalace pro operační systém Windows 95/98/ME/2000

- Po zapnutí počítače váš systém Windows upozorní na nově zjištěný hardware zprávou v dialogovém okně "Nalezen nový hardware" spadající do skupiny "PCI Multimedia Video Device". Klikněte na tlačítko "Další"
- V dialogovém okně se objeví hláška "Vyhledat nejvhodnější ovladač pro toto zařízení (Doporučeno)". Vložte do mechaniky CD ROM disk s ovladačem dodávaným spolu s kartou. (cesta ..\driver\pv951\Win9x\l) Potvrďte kliknutím na tlačítko "Další".
- Objeví se nové dialogové okno, které vás upozorní kde se hledaný ovladač daného zařízení nachází. Opět potvrďte kliknutím na tlačítko "Další".
- Stejným způsobem se doinstaluje i ovladač pro BT878 Video Device a FM tuner (pokud ho vaše verze karty obsahuje)
- Systém Windows nyní kopíruje soubory potřebné pro instalaci na váš pevný disk. Po dokončení této operace klikněte na tlačítko "Dokončit" pro dokončení instalace a následný restart systému.

Instalace TV/FM Tuner aplikací

- Vložte instalační CD a vyčkejte než se objeví úvodní obrazovka
- Klikněte na tlačítko „Install TV Tuner Application“
- Ze seznamu zemí vyberte „Czech republic (16,0)“
- V dalším dialogu vyberte, zda-li je naší kartě také FM tuner či nikoli.
- Následujte další instrukce, které se objeví na obrazovce.
- Zrestartujte PC pro dokončení instalace

Poznámka: Úvodní obrazovka se sama objeví pouze tehdy, je-li v systému povolena funkce automatického spouštění. Není-li, je nutno spustit instalaci manuálně z příslušného adresáře instalačního CD.