


USB LCD Telefon UP-730

Vlastnosti

- Podpora Windows 2000/XP.
- Odpovídá USB specifikaci v1.1, kompatibilní s v2.0.
- Odpovídá specifikaci USB audio zařízení třídy v1.0
- Podpora sériového přenosu dat plnou rychlostí 16 Mbit/s přes USB
- Plně duplexní audio stream, není třeba zvuková karta pro PC
- Plug and Play technologie
- Plná podpora Skype
- LCD zobrazuje seznam kontaktů a On/Off line status.
- LCD zobrazuje seznam uskutečněných a zmeškaných hovorů
- Podsvícení displeje.
- Vyzvánění při příchozím hovoru.
- Číselná klávesnice pro vytáčení.
- Ovládání hlasitosti.

Popis hlavních funkcí telefonu

1. **tlačítko** []: Ukončí hovor nebo uzavře Skype menu.
2. **tlačítko** []: Vytočí zvolený kontakt nebo přijme příchozí hovor.
3. **tlačítko** []: Posunuje kurzor pro volbu směrem vzhůru.
4. **tlačítko** []: Posunuje kurzor pro volbu směrem dolů.
5. **tlačítko** [Clr]: Smaže stisknuté číslo.
6. **tlačítko** [S]: Otevírá nebo přepíná Skype menu.
7. **tlačítko** [M]: Stiskem vyvolá menu na displej telefonu.
8. **číselná tlačítka**: Stiskem se volí jednotlivé číslice.
9. **USB kabel**: Propojení s PC.




Instalace software


1. Vložte do počítače CD. To je spuštěno automaticky. Zobrazí se následující obrazovka.




2. Klikněte na "Install USB Phone Driver", obrazovka PC ukáže následující info




3. Zvolte svůj preferovaný jazyk a klikněte na [Next] nebo [Další].



4. Nyní se zobrazí dialog přípravy instalace.



5. Pro pokračování klikněte na [Next] nebo [Další].




6. Vložte jméno uživatele a jméno společnosti, jak je uvedeno níže, a klikněte na [Next] nebo [Další].

The screenshot shows the 'USB Phone - InstallShield Wizard' window. The title bar is blue with the text 'USB Phone - InstallShield Wizard' and a red close button. The main area has a light beige background. At the top, it says 'Customer Information' and 'Please enter your information.' Below this, it says 'Please enter your name and the name of the company for which you work.' There are two text input fields: 'User Name:' with the text 'vr18' and 'Company Name:' with the text 'victorwood'. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted with a yellow border. The 'InstallShield' logo is visible in the bottom left corner.


7. Zvolte typ instalace a klikněte na [Next] nebo [Další].

The screenshot shows the 'USB Phone - InstallShield Wizard' window. The title bar is blue with the text 'USB Phone - InstallShield Wizard' and a red close button. The main area has a light beige background. At the top, it says 'Setup Type' and 'Select the setup type to install.' Below this, it says 'Please select a setup type.' There are two radio button options: 'Complete' (selected) and 'Custom'. Each option has a small icon of a computer tower. The 'Complete' option has the text 'All program features will be installed. (Requires the most disk space.)' and the 'Custom' option has the text 'Select which program features you want installed. Recommended for advanced users.' At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted with a yellow border. The 'InstallShield' logo is visible in the bottom left corner.


8. Klikněte na [Install], čímž zahájíte instalaci.



9. Dialog “Setup Status” bude zobrazovat podobné informace:



10. Klikněte na [Finish] nebo [Dokončit], čímž instalaci dokončíte.




11. Po dokončení instalace se automaticky zavede ovladač při prvním připojení UP-730, pokud je nainstalován i Skype. Na pracovní ploše se objeví tato ikona:



Provoz

1. Kdykoliv je UP-730 zapojen do PC nebo je z PC spuštěn, zobrazí LCD tuto informaci o připojování:



2. Po úspěšném připojení k PC se zobrazí nápis "Skype".




3. Stiskněte tlačítko [S], čímž na PC monitoru spustíte Skype menu. Nebo stiskněte [S] pro přepnutí menu do seznamu kontaktů.
4. Tisknutím tlačítek [▲] nebo [▼] zvolte požadovanou osobu, které chcete volat.
5. Stiskněte tlačítko [↗], kterým hovor vytočíte.
6. Hovor ukončíte stiskem tlačítka [↖].

Zobrazení na LCD displeji


Seznam kontaktů

1. Stiskněte tlačítko [M] a LCD zobrazí:



2. Tiskněte tlačítka [▲] nebo [▼], kterými se posunujete v menu po položkách "Friends" -> "Misscall" -> "Dialed" -> "Received" -> "Balance".
3. Stiskněte tlačítko [M], čímž vstoupíte do požadovaného submenu. "Friends" jsou součástí seznamu kontaktů.

Kontaktní osoba “Stone”, u které budou ikonky [✕ 👤] znamená, že uživatel je Off_Line.



Kontaktní osoba “Stone”, u které budou ikonky [✓ 👤] znamená, že uživatel je On_Line.




4. Stiskem tlačítka [📞] zavoláte osobě “Stone”.
5. Stiskem tlačítka [📞] hovor ukončíte.

Zmeškané hovory

1. Stiskněte tlačítko [M] a následně šipky [▲] nebo [▼] pro volbu submenu “Misscall”.



2. Stiskněte tlačítko [M] vstoupíte do submenu pro “Misscall”. Tisknutím tlačítek [▲] nebo [▼] zobrazíte zmeškané hovory.




Vytočené hovory

1. Stiskněte tlačítko [M] a následně šipky [▲] nebo [▼] pro volbu podmenu "Dialed".




2. Stiskněte tlačítko [M] pro vstup do podmenu "Dialed". Tisknutím tlačítek [▲] nebo [▼] zobrazíte vytočené hovory.




Přijaté hovory :

1. Stiskněte tlačítko [M] následně šipky [▲] nebo [▼] pro volbu podmenu "Received".




2. Stiskněte tlačítko [M] pro vstup do podmenu "Received". Tisknutím tlačítek [▲] nebo [▼] zobrazíte seznam příchozích hovorů.



Stav účtu

Stiskněte tlačítko [M] následně šipky [▲] nebo [▼] pro volbu podmenu “Balance”.



Poznámka: Tyto informace se zobrazí pouze tehdy, když u služby Skype zakoupíte kredit na volání SkypeOut.

Uskutečnění hovoru

Volání osoby ze seznamu kontaktů:

V režimu Standby stiskněte tlačítka [▲] nebo [▼] pro posunování v seznamu kontaktů a zvolte jméno osoby, které chcete volat. Stiskněte tlačítko [Call]. USB Telefon a PC zobrazí status volání. Během volání můžete pomocí tlačítek [▲] nebo [▼] nastavit hlasitost, jaká vám vyhovuje. Stiskem tlačítka [📞] hovor ukončíte.

Uskutečnění hovoru do veřejné telekomunikační sítě (PSTN)

Navolte volané číslo pomocí číselné klávesnice a následně stiskněte tlačítko [📞], čímž aktivujete volání na linku sítě PSTN.

Na příklad: Vytočte “00” jako mezinárodní předčísli, potom “852” jako předvolbu země, následně pak vlastní volané telefonní číslo. Stiskem tlačítka [📞] hovor odešlete. Stiskem tlačítka [📞] hovor ukončíte.

Poznámka: Pokud na dvě sekundy přidržíte stisknuté tlačítko “*”, objeví se na displeji USB telefonu znak “+”.

Přijímání hovorů

Stiskem tlačítka [📞] přijmete přicházející hovor.

Stiskem tlačítka [📞] hovor ukončíte.