CZ

PRŮVODCE RYCHLÝM STARTEM

BH220

Bluetooth v5.3

CO JE V KRABICI

Náhlavní souprava Bluetooth

Dobíjecí kabel USB typu C

Uživatelská příručka

POZNEJ SVŮJ PRODUKT



3-cestné skládací

OVLÁDÁNÍ PRSTY

ŠIROKÁ KOMPATIBILITA

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH

(Pro první použití)

① Vypínač napájení "ON" , při párování kontrolka střídavě bílá červené a modře.
② Zvolte "A4TECH BH220" ze seznamu zařízení Bluetooth.
③ Po připojení náhlavní soupravy indikátor pomalu bliká modře.

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH

(Pro druhé použití)



Zapamatuje si zařízení, které jste připojili naposledy.
Po zapnutí se automaticky připojí zpět k poslednímu zařízení.

Tepelé tipy :
Skontrolujte, zda je zařízení Bluetooth zapnuté.

INDIKÁTOR NABÍJENÍ/SPUŠTĚNÉ BATERIE

15 HOURS Time saver ⚡ 3 HOURS Quick preparation



Blikající červená kontrolka signalizuje, že stav baterie je nižší než 25 %.

TECH. SPEC.

Reproduktorová jednotka:	40mm hybridní membrána
Frekvence:	20Hz – 20KHz
Impedance:	32 ohmů
Citlivost:	100 dB
Mic. Typ:	ENC všesměrový
Mic. Frekvence:	100Hz – 10KHz
Mic. Citlivost:	-42 dB
Bezdrátový režim:	Bluetooth v5.3
Operační vzdálenost:	Až 10 m (32 stop)
Typ baterie:	400mAh Lithium Battery
Doba nabíjení:	1.5H
Doba přehrávání:	40 hodin (50 % objemu)
Nabíjecí kabel USB typu C:	50 cm
Hmotnost:	198g

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1. Abyste předešli poškození sluchu, nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti po dlouhou dobu.
2. Nikdy sluchátka z žádného důvodu nerozebírejte ani neupravujte. V opačném případě může dojít k sluchátek k poruše, na kterou se nevztahuje záruka.
3. Přístroj nenamáčejte tekutinami, jinak dojde k vážnému poškození přístroje.
   Na poškození způsobené vniknutím vody do zařízení se nevztahuje záruka výrobce.
4. Neumisťujte výrobek do prostředí s příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotou.
   (nad 45 °C nebo pod -20 °C).
5. Nevhodné pro děti do 3 let.
6. Zařízení nepoužívejte během bouřky.

VAROVNÉ PROHLÁŠENÍ

NABÍJEJÍCÍ ČINNOSTI MOHOU VYROBIT POŠKOZIT.

1. Lithiové baterie je zakázáno rozebírat, rozbíjet, drtit nebo házet do ohně.
2. Nevystavujte je silnému slunečnímu záření.
3. Při likvidaci baterie je třeba dodržovat místní zákony, pokud je to možné, recyklujte ji.
   Nevyhazujte ji jako domácí odpad, protože by mohl způsobit výbuch.
4. Pokud se objeví silný otok, v užívání nepokračujte.
5. Snažte se vyhnout nabíjení v prostředí s teplotou pod 0 °C.
6. Uživatel nesmí vyjmout nebo vymínit baterie, pokud není uvedeno jinak,
   v uživatelské příručce.

Bluetooth

Slovní značka a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastnické společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností A4TECH je podmíněno licencí. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.

www.a4tech.com Scan for E-Manual

SK 135*100mm

SPRIEVODCA RÝCHLYM ŠTARTOM

BH220

Bluetooth v5.3

ČO JE V KRABICI

Náhlavná súprava Bluetooth

Nabíjací kábel USB typu C

Používateľská príručka

POZNAJTE SVOJ PRODUKT

3-cestné skladacie

OVLÁDANIE PRSTY

ŠIROKÁ KOMPATIBILITA

PRIPOJENIE ZARIADENIA BLUETOOTH

(Pre prvé použitie)

① Vypínač napájania "ON" , pri párovaní bliká striedavo červená a modrá kontrolka.
② Zo zariadenia Bluetooth vyberte "A4TECH BH220".
③ Po pripojení náhlavnej súpravy indikátor pomaly bliká modrou farbou.

PRIPOJENIE ZARIADENIA BLUETOOTH

(Pri druhom použití)

Naposledy pripojené zariadenie sa zapamätá.
Automatické pripojenie späť k posednému zariadeniu po zapnutí.

Tepelé tipy :
Skontrolujte, či je zariadenie Bluetooth zapnuté.

INDIKÁTOR NABÍJANIA/VYBITIA BATÉRIE

15 HOURS Time saver ⚡ 3 HOURS Quick preparation

Blikujúca červená kontrolka signalizuje, že batéria je nabitá na menej ako 25 %.

TECH. SPEC.

Reproduktorová jednotka:	40 mm hybridná membrána
Frekvencia:	20Hz – 20KHz
Impedancia:	32 ohmov
Citlivosť:	100 dB
Mic. Typ:	ENC všesmerový
Mic. Frekvencia:	100Hz – 10KHz
Mic. Citlivosť:	-42 dB
Bezdrôtový režim:	Bluetooth v5.3
Prevádzková vzdialenosť:	Do 10 m (32 stôp)
Typ batérie:	400mAh lítiová batéria
Čas nabíjania:	1.5H
Čas prehrávania:	40 hodín (50 % objemu)
Nabíjací kábel USB typu C:	50 cm
Hmotnosť:	198g

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

1. Aby ste predišli poškodeniu sluchu, nepoužívajte sluchadlá dlhodobo pri vysokej hlasitosti.
2. Nikdy nerozoberajte ani neupravujte sluchadlá z akéhokoľvek dôvodu. V opačnom prípade môže spôsobiť sluchadiel k porube, na ktorú sa nevzťahuje záruka.
3. Zariadenie nenamáčajte tekutinami, inak dôjde k vážnemu poškodeniu zariadenia.
   Na poškodenie spôsobené vniknutím vody do zariadenia sa nevzťahuje záruka výrobcu.
4. Neumiestňujte výrobok do prostredia s príliš vysokou alebo príliš nízkou teplotou
   (nad 45 °C alebo pod -20 °C).
5. Nevhodné pre deti do 3 rokov.
6. Zariadenie nepoužívajte počas búrky.

VAROVNÉ VYHLÁSENIE

NABIJAJÚCE ČINNOSTI MOŽU POŠKODIŤ VÝROBOK.

1. Lítiové batérie je zakázané rozoberať, narážať, drviť alebo hádzať do ohňa.
2. Nevystavujte ho silnému slnečnému žiareniu.
3. Pri likvidácii batérie by sa mali dodržiavať miestne zákony, ak je to možné, recyklujte ju.
   Nevyhadzujte ho ako domáci odpad, pretože môže spôsobiť výbuch.
4. Ak sa vyskytne silný opuch, v používaní nepokračujte.
5. Snažte sa vyhnúť nabíjaniu v prostredí s teplotou pod 0 °C.
6. Používateľ nesmie vyberať alebo vymieňať batérie, pokiaľ to nie je uvedené
   v používateľskej príručke.

Bluetooth

Slovná značka a logá Bluetooth sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou A4TECH je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

www.a4tech.com Scan for E-Manual