MANUAL

EVOLVEO®

MODEL

VERSION / DATE

Panthera
Ursus

II. / 3. 12. 2025



CZ
SK
HU
EN
DE
RO
SI

PŘÍSLUŠENSTVÍ


x14

ŠROUBY ZÁKLADNÍ DESKY A SSD


x7

ŠROUBY PRO NAPÁJECÍ ZDROJ


x4

ŠROUBY PRO HDD

x5

SVAZKY PRO KABELY


x3

MĚDĚNÉ VÁLCE


x12

DLOUHÉ ŠROUBY VENTILÁTORŮ


x1

MĚDĚNÉ NÁSTAVCE


x2

SPONKA


x1

REPRODUKTOR

CZ

MONTÁŽ VENTIL







ÁTORŮ - EVOLVEO Ursus













■ UMÍSTĚNÍ VENTILÁTORŮ A VODNÍH - EVOLVEO Panthera


2x 140 mm ve
1x 240 / 280 mm
podpora vodního
chlazení
2x 120 mm ventilátor
1x 120 mm podpora vodniho
chlazeni
1x 120 mm ventilátor

O CHLAZENÍ

ntilátor



3x 120 mm ventilátor

2x 120 mm ventilátor

MONTÁŽ CHLADIČE - EVOLVEO Ursus



SK

MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE



Pozice zdroje



Vložte zdroj napájení z pravé strany skříně



Přišroubujte zdroj

MONTÁŽ ZÁKLADNÍ DESKY





Vložení I/O krytu



Umístění základní desky do skříně



Přišroubujte základní desku pomocí přiložených šroubů


USB 3.0
USB 2.0
HD AUDIO
POWER SW
RESET SW
HDD LED
POWER LED
+
-

Instalace USB 3.0

Instalace USB 3.0

Instalace HD AUDIO


USB 3.0
AUDIO
USB 2.0
LED
RESET
POWER

Horní panel

MONTÁŽ GRAFICKÉ KARTY




GEFORCE RTX

MONTÁŽ 3,5”







HDD / 2,5“ SSD







PŘIPOJENÍ KABELŮ



Připojte konektor H. D. D LED ke konektoru. na základní desce podle označení


POWER LED+
POWER LED-

Připojte konektor LED diody POWER ke konektoru na základní desce podle označení



Zapojte konektor POWER SW do kolíku na základní desce podle označení


+PWR_LED-
PWR_SW
SPEAKER
CHASSI
+HDD_LED-
RESET
+PWR_LED-

„+“ připojte k ‚+‘,
„-“ připojte k “-“

PŘIPOJENÍ VENTILÁTORŮ


REDUCTION
SLAVE
SLAVE
SLAVE
MASTER

KONEKTORY HLAVNÍHO VENTILÁTORU



Pro napájení ventilátoru a připojení dalších (podřízených) ventilátorů.

Ovládání podsvícení pomocí tlačítka RESET/LED na předním panelu skříně.

5V ARGB - pro adresovatelné osvětlení RGB (3pin) na základní desce.

Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v literatuře nebo na obalu znamená, že v EU musí být všechna elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti odevzdány do tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Abacus Electric, s.r.o. tímto prohlašuje, že přístroj EVOLVEO Ursus a Panthera splňují požadavky poznámek a předpisů platných pro tento typ přístroje.
Úplné znění prohlášení o shodě naleznete na adrese http://ftp.evolveo.com/CE/.

Dovozce / Výrobce
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Česká republika
Email: helpdesk@evolveo.com

FSC
www.fsc.org
FSC® A000523

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Vyrobeno v Číně

Všechna práva vyhrazena.
Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

PRÍSLU

x14

SKRUTKY ZAKLADNEJ DOSKY A SSD


×1

MEDENÉ NADSTAVCE

SK

ŠENSTVO


x7

SKRUTKY PRE NAPÁJACÍ ZDROJ


×4

SKRUTKY PRE HDD

x5

ZVIAZKY PRE KÁBLE


x3

MEDENÉ VALCE


x12

DLHÉ SKRUTKY VENTILÁTOROV


x2

SPONKA


×1

REPRODUKTOR

MONTÁŽ VENTIL







ÁTOROV - EVOLVEO Ursus













UMIESTNENIE VENTILÁTOROV A VO
ENIA - EVOLVEO Panthera



2x 140 mm ve

1x 240/280 mm
podpora vodného
chladenie

2x 120 mm ventilátor

1x 120 mm podpora vodniho
chlazeni

1x 120 mm ventilátor

DNÉHO CHLAD-

ntilátor



3x 120 mm ventilátor

2x 120 mm ventilátor

MONTÁŽ CHLADIČA - EVOLVEO Ursus



MONTÁŽ NAPÁJACIEHO ZDROJA



Pozícia zdroja



Vložte zdroj napájania z pravej strany skrine



Priskrutkujte zdroj

MONTÁŽ ZÁKLADNEJ DOSKY





Vloženie I/O krytu



Umiestnenie základnej dosky do skrine



Priskrutkujte základnú dosku pomocou priložených skrutiek


USB 3.0
USB 2.0
HD AUDIO
POWER SW
RESET SW
HDD LED
POWER LED
+
-

Inštalácia USB 3.0

Inštalácia USB 3.0

Instalace HD AUDIO


USB 3.0
AUDIO
USB 2.0
LED
RESET
POWER

Inštalácia HD AUDIO

MONTÁŽ GRAFICKEJ KARTY




GEFORCE RTX

MONTÁŽ 3,5”







HDD / 2,5” SSD














■ PRIPOJENIE KÁBLOV

Pripojte konektor H. D. D LED ku konektoru. na základnej doske podľa označenia

POWER LED+
POWER LED-

Pripojte konektor LED diódy POWER ku konektoru na základnej doske podľa označenia

Zapojte konektor POWER SW do kolíka na základnej doske podľa označenia


+PWR_LED- PWR_SW
SPEAKER CHASSI
+HDD_LED- RESET
+PWR_LED-

„+“ pripojte k ‚+',
„-“ pripojte k “-“

PRIPOJENIE VENTILÁTOROV


SLAVE
SLAVE
SLAVE
MASTER
REDUCTION

KONEKTORY HLAVNÉHO VENTILÁTORA



Na napájanie ventilátora a pripojenie ďalších (podriadených) ventilátorov.



Ovládanie podsvietenia pomocou tlačidla RESET/LED na prednom paneli skrine.



5V ARGB - pre adresovateľné osvetlenie RGB (3pin) na základnej doske.

Likvidácia

Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, v literatúre alebo na obale znamená, že v EÚ musí byť všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odovzdané do triedeného odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. týmto prehlasuje, že prístroj EVOLVEO Ursus a Panthera spĺňajú požiadavky poznámok a predpisov platných pre tento typ prístroja.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode nájdete na adrese http://ftp.evolveo.com/CE/.

Dovozca / Výrobca
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Česká republika
Email: helpdesk@evolveo.com

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Vyrobené v Číne

Všetky práva vyhradené.
Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

FSC
www.fsc.org
FSC® A000523

■ KIEGÉSZÍTŐK

x14
ALAPLAP ÉS SSD CSAVAROK

x7
TÁPELLÁTÁS CSAVAROK


x1
RÉZ HOSSZABBÍTÁSOK

x2
TŰZŐ

HU


×4

HDD CSAVAROK

x5

KÁBELKÖTŐK


x3

RÉZ HENGEREK


x12

HOSSZÚ VENTILÁTOR CSAVAROK


×1

HANGSZÓRÓ

■ VENTILÁTOR ÖSSZEÁLLÍTÁS - EV







OLVEO Ursus







VENTILÁTOR ÉS VÍZHŰTÉS ELHELYEZÉSE - EVOLVEO Panthera


2x 140 mm-es ventilátor
1x 240 / 280 mm vízhűtéses támogatás
2x 120 mm-es ventilátor
1x 120 mm-es vízhűtéses támogatás
3x 120 mm-es ventilátor
1x 120 mm-es ventilátor
2x 120 mm-es ventilátor

HŰTŐ ÖSSZEÁLLÍTÁS - EVOLVEO Ursus







TÁPELLÁTÁS TELEPÍTÉSE



Forrás pozíciója



Helyezze be a tápegységet a ház jobb oldaláról



Csavarja fel a tápegységet

AZ ALA





USB 3.0 telepítés

MONTÁ

PLAP FELSZERELÉSE



Az I/O fedél behelyezése



Az alaplap behelyezése a házba



Csavarozza a helyére az alaplapot a mellékelt csavarokkal


HD AUDIO
RESET SW
USB 2.0
POWER SW
HDD LED
POWER LED
+
-

USB 3.0 telepítés

HD AUDIO telepítés


USB 3.0
AUDIO
USB 2.0
LED
RESET
POWER

Felső panel

AŽ GRAFICKÉ KARTY





■ ÖSSZESZERELÉS 3,5"-os HD













D / 2,5"-os SSD







CSATLAKOZÓKÁBELEK

Csatlakoztassa a merevlemez LED csatlakozóját az alaplapon található csatlakozóhoz a jelölésnek megfelelően.

POWER LED+
POWER LED-

Csatlakoztassa a POWER LED csatlakozóját az alaplapon lévő jelölésnek megfelelően.

Csatlakoztassa a POWER SW csatlakozót az alaplapon található csatlakozóhoz a jelölésnek megfelelően.


+PWR_LED- PWR_SW
SPEAKER CHASSI
+HDD_LED- RESET
+PWR_LED-

"+" csatlakozás a '+'-hoz,
"-" csatlakozás a "-"-hoz

VENTILÁTOROK CSATLAKOZTATÁSA


REDUCTION
SLAVE
SLAVE
SLAVE
MASTER

FŐ VENTILÁTOR CSATLAKOZÓK

A ventilátor áramellátásához és más (szolga) ventilátorok csatlakoztatásához.

Háttérvilágítás vezérlése a ház előlapján található RESET/LED gombbal.

5V ARGB - címezhető RGB világításhoz (3 tűs) az alaplapon.

Ártalmatlanítás

Az áthúzott szemeteskuka szimból
hogy az EU-ban minden elektromo
végén szelektív gyűjtésre kell vinni

MEGFELEL

Az Abacus Electric, s.r.o. ezennel
az ilyen típusú eszközökre vonatko
A megfelelőségi nyilatkozat teljes s

Importőr / Gyártó
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Cseh Köztársaság
Email: helpdesk@evolveo.com

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Kínában készült

Minden jog fenntartva.
A kivitel és a specifikációk előzetes

um a terméken, a dokumentáción vagy a csomagoláson azt jelenti, s és elektronikus berendezést, elemet és akkumulátort élettartamuk . Ezeket a termékeket ne dobja ki válogatatlan kommunális hulladékként.

ŐSÉGI NYILATKOZAT

kijelenti, hogy az EVOLVEO Ursus és Panthera eszközök megfelelnek ző megjegyzések és előírások követelményeinek. szövege a http://ftp.evolveo.com/CE/ címen található.

FSC
www.fsc.org
FSC® A000523

értesítés nélkül változhatnak.

ACCESSORIES



MOTHER-BOARD AND SSD SCREWS



POWER SUPPLY SCREWS



HDD SCREWS

CABLE TIES



COPPER EXTENSIONS



STAPLE



SPEAKER

EN



x3

COPPER CYLINDERS



x12

LONG FAN SCREWS

■ FAN ASSEMBLY - EVOLVEO Ursus







FAN AND WATER COOLING PLACEMENT - EVOLVEO Panthera


2x 140 mm fan
1x 240 / 280 mm water cooling support
2x 120mm fan
1x 120 mm water cooling support
3x 120 mm fan
1x 120 mm fan
2x 120 mm fan

RADIATOR ASSE



POWER SUPPLY I



Source position

Insert the

MBLY - EVOLVEO Ursus





NSTALLING



power supply from the right side of the chassis



Screw on the power supply

MOUNTING THE MAINBOARD





Inserting the I/O cover



Placing the motherboard in the case



Screw the motherboard in place using the included screws


USB 3.0
USB 2.0
HD AUDIO
POWER SW
RESET SW
HDD LED
POWER LED
+
-

USB 3.0 installation

USB 3.0 installation

HD AUDIO installation


USB 3.0
AUDIO
USB 2.0
LED
RESET
POWER

Top panel

GRAPHICS CARD INSTALLATION




GEFORCE RTX

ASSEMBLY 3.5" HDD / 2.5" SSD

























CONNE


H.D.DLED±
POWER LED+
POWER LED−
POWER SW

CTING CABLES

Connect the H. D. D. LED connector to the connector. On the motherboard according to the marking

Connect the POWER LED connector to the connector on the motherboard as marked

Connect the POWER SW connector to the pin on the motherboard according to the marking


+PWR_LED-
PWR_SW
SPEAKER
CHASSI
+HDD_LED-
RESET
+PWR_LED-

"+" connect to '+',
"-" connect to "-"

■ CONNECTING FANS


REDUCTION
SLAVE
SLAVE
SLAVE
MASTER

■ MAIN FAN CONNECTORS

For powering
fans.

Backlight control via th
panel of the case.

5V ARGB - for addressa
motherboard.

the fan and connecting other (slave)

e RESET/LED button on the front

ble RGB lighting (3pin) on the

Disposal

The crossed-out wheeled bin symbol on your product, literature or packaging means that in the EU all electrical and electronic equipment, batteries and accumulators must be taken to a separate collection at the end of their working life. Do not dispose of these products as unsorted municipal waste.

DECLARATION OF CONFORMITY

Abacus Electric, s.r.o. hereby declares that the EVOLVEO Ursus and Panthera devices meet the requirements of the notes and regulations applicable to this type of device.
The full text of the declaration of conformity can be found at http://ftp.evolveo.com/CE/.

Importer / Manufacturer
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Czech Republic
Email: helpdesk@evolveo.com

FSC
www.fsc.org
FSC® A000523

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Made in China

All rights reserved.
Design and specifications are subject to change without notice.

ZUBEHÖR

	x14	**MOTHERBOARD- UND SSD-SCHRAUBEN**
	x7	**STROMVERSORGUNGSSCHRAUBEN**
	×4	**HDD-SCHRAUBEN**
	x5	**KABELBINDER**
	x3	**KUPFERFLASCHEN**
	x12	**LANGE LÜFTERSCHRAUBEN**
	×1	**KUPFERVERLÄNGERUNGEN**
	x2	**KLAMMER**
	×1	**LAUTSPRECHER**

DE

LÜFTERBAUGRU







PPE - EVOLVEO Ursus













■ LÜFTER- UND WASSERKÜHLUNGSPL

- EVOLVEO Panthera


2x 140mm Lüf
1x 240/280 mm
Wasserkühlungsunterstützung
2x 120mm Lüfter
1x 120 mm
Wasserkühlungshalterung
1x 120-mm-Lüfter

ATZIERUNG

fter



3x 120mm Lüfter

2x 120mm Lüfter

■ KÜHLERMONTAGE - EVOLVEO Ursus







■ INSTALLATION DER STROMVERSORGUNG



Quellenposition



Setzen Sie das Netzteil von der rechten Seite des Gehäuses ein



Netzteil anschrauben

MONTAGE DES MAINBOARDS





Einsetzen der E/A-Abdeckung



Platzieren des Motherboards im Gehäuse



Schrauben Sie das Motherboard mit den mitgelieferten Schrauben fest.


USB 3.0
USB 2.0
HD AUDIO
POWER SW
RESET SW
HDD LED
POWER LED
+
-

USB 3.0-Installation

USB 3.0-Installation

HD AUDIO-Installation


USB 3.0
AUDIO
USB 2.0
LED
RESET
POWER

Obere Platte

GRAFIKKARTENINSTALLATION




GEFORCERTX

MONTAGE 3,







5" HDD / 2,5" SSD



















■ ANSCHLUSSKABEL

Verbinden Sie den H.D.D.-LED-Stecker mit dem Anschluss auf dem Motherboard gemäß der Markierung

POWER LED+
POWER LED-

Verbinden Sie den POWER-LED-Anschluss mit dem Anschluss auf dem Motherboard, wie markiert

Verbinden Sie den POWER SW-Stecker mit dem Pin auf dem Motherboard entsprechend der Markierung


+PWR_LED-
PWR_SW
SPEAKER
CHASSI
+HDD_LED-
RESET
+PWR_LED-

**„+“ verbindet mit „+“,
„-“ verbindet mit „-“**

LÜFTER ANSCHLIESSEN


REDUCTION
SLAVE
SLAVE
SLAVE
MASTER

HAUPTLÜFTERANSCHLÜSSE



Zur Stromversorgung des Lüfters und zum Anschluss weiterer (Slave-)Lüfter.



Steuerung der Hintergrundbeleuchtung über die RESET/LED-Taste auf der Vorderseite des Gehäuses.



5 V ARGB – für adressierbare RGB-Beleuchtung (3-polig) auf dem Motherboard.

Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Produkt, Ihrer Produktinformation oder Ihrer Verpackung bedeutet, dass in der EU alle elektrischen und elektronischen Geräte, Batterien und Akkumulatoren am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Sammlung zugeführt werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht im unsortierten Hausmüll.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Abacus Electric, s.r.o. erklärt hiermit, dass die EVOLVEO Ursus- und Panthera-Geräte die Anforderungen der für diesen Gerätetyp geltenden Hinweise und Vorschriften erfüllen.
Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter http://ftp.evolveo.com/CE/ verfügbar.

Importeur / Hersteller
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Tschechische Republik
E-Mail: helpdesk@evolveo.com

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Hergestellt in China

Alle Rechte vorbehalten.
Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

FSC
www.fsc.org
FSC® A000523

■ ACCESORII

x14
ȘURUBURI PENTRU PLACA DE BAZE ȘI SSD

x7
ȘURUBURI DE ALIMENTARE


×1
EXTENSII DE CUPRU

x2
CAPSE

RO



ŞURUBURI HDD



COLIERE DE CABLU



CILINDRI DE CUPRU



ŞURUBURI LUNGI PENTRU VENTILATOR



VORBITOR

■ ANSAMBLU VENTILATOR - EVOLVE







O Ursus







AMPLASARE VENTILATOR ȘI RĂCIRE CU APĂ - EVOLVEO Panthera


2 ventilatoare de 140 mm
1x suport pentru răcire cu apă de 240 / 280 mm
2 ventilatoare de 120 mm
1x suport de răcire cu apă de 120 mm
3 ventilatoare de 120 mm
1x ventilator de 120 mm
2 ventilatoare de 120 mm

ANSAMBLU RADIATOR - EVOLVEO Ursus







INSTALARE SURSA DE ALIMENTARE



Poziția sursei



Introduceți sursa de alimentare din partea dreaptă a șasiului



Înșurubați sursa de alimentare

MONTA





Instalare USB 3.0

INSTAL

AREA PLĂCII DE BAZA





Introducerea capacului I/O



Plasarea plăcii de bază în carcasă



Înșurubați placa de bază la loc folosind șuruburile incluse.


HD AUDIO
RESET SW
USB 2.0
POWER SW
HDD LED
POWER LED
+
-

Instalare USB 3.0

Instalare audio HD


USB 3.0
AUDIO
USB 2.0
LED
RESET
POWER

Panoul superior

ARE PLACĂ GRAFICĂ




GEFORCE RTX

■ ANSAMBLU HDD 3,5" / SSD













2,5"







CONECTAREA CABLURILOR

Conectați conectorul LED HD la conectorul de pe placa de bază conform marcajului

POWER LED+
POWER LED−

Conectați conectorul LED-ului POWER la conectorul de pe placa de bază, așa cum este marcat

Conectați conectorul POWER SW la pinul de pe placa de bază conform marcajului


+PWR_LED− PWR_SW
SPEAKER CHASSI
+HDD_LED− RESET
+PWR_LED−

„+” se conectează la „+”,
„-” se conectează la „-”

CONECTAREA VENTILATOARELOR


REDUCTION
SLAVE
SLAVE
SLAVE
MASTER

CONECTORI PRINCIPALI ALE VENTILATORULUI

Pentru alimentarea ventilatorului și conectarea altor ventilatoare (slave).

Controlul iluminării de fundal prin intermediul butonului RESET/LED de pe panoul frontal al carcasei.

5V ARGB - pentru iluminare RGB adresabilă (3 pini) pe placa de bază.

Eliminare

Simbolul pubelei cu roți tăiate de p
echipamentele electrice și electron
sfârșitul duratei lor de viață. Nu eli

DECLARAȚI

Abacus Electric, s.r.o. declară prin
cerințele notelor și reglementărilor
Textul integral al declarației de co

Importator / Producător
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Republica Cehă
Email: helpdesk@evolveo.com

Drepturi de autor © Abacus Electric
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Fabricat în China

Toate drepturile rezervate.
Designul și specificațiile pot fi modi

e produs, documentație sau ambalaj înseamnă că în UE toate
ice, bateriile și acumulatorii trebuie duse la colectare separată la
minați aceste produse ca deșeuri municipale nesortate.

IE DE CONFORMITATE

prezenta că dispozitivele EVOLVEO Ursus și Panthera îndeplinesc
aplicabile acestui tip de dispozitiv.
nformitate poate fi găsit la http://ftp.evolveo.com/CE/.

FSC
www.fsc.org
FSC® A000523

, s.r.o.

ficate fără notificare prealabilă.

■ DODATKI



VIJAKI ZA MATIČNO PLOŠČO IN SSD



VIJAKI ZA NAPAJANJE



VIJAKI ZA TRDI DIO

KABELSKI VEZI



BAKRENI PODALJŠKI



SPONKAJ



ZVOČNIK



x3

BAKRENI VALJI



x12

DOLGI VIJAKI VENTILATORJA

SESTAVA VENTILATORJA - EVOLVEO Ursus







NAMESTITEV VENTILATORJA IN VODNEGA HLADILNIKA - EVOLVEO Panthera


2x 140 mm ventilator
1x 240/280 mm podpora za vodno hlajenje
2x 120 mm ventilator
1x 120 mm podpora za vodno hlajenje
3x 120 mm ventilator
1x 120 mm ventilator
2x 120 mm ventilator

MONTAŽA RA



NAMESTITEV



Položaj vira

DIATORJA - EVOLVEO Ursus





NAPAJALNIKA



Vstavite napajalnik z desne strani ohišja



Privijte napajalnik

■ MONTAŽA MATIČNE PLOŠ





Vstavljanje pokrova V/I

N


USB 3.0
USB 2.0
HD AUDIO
POWER SW
RESET S
H

Namestitev USB 3.0

Namestitev USB 3.0

■ NAMESTITEV GRAFIČNE K



ČE



amestitev matične plošče v ohišje



Matično ploščo privijte na svoje mesto s priloženimi vijaki.


W
HDD LED
POWER LED
+
-

Namestitev HD zvoka


USB 3.0
AUDIO
USB 2.0
LED
RESET
POWER

Zgornja plošča

ARTICE



SESTAVLJANJE 3,5-PALČNEGA TRDEGA DI 2,5-PALČNEGA SSD DISKA



















SKA /







PRIKLJUČNI KABLI

Priključite priključek H. D. D LED na priključek na matični plošči v skladu z oznakami.

POWER LED+
POWER LED-

Priključite priključek POWER LED na priključek na matični plošči, kot je označeno

Priključite priključek POWER SW na pin na matični plošči v skladu z oznakami


+PWR_LED-
PWR_SW
SPEAKER
CHASSI
+HDD_LED-
RESET
+PWR_LED-

"+" se poveže z '+',
"-" se poveže z "-"

POVEZOVANJE VENTILATORJEV


REDUCTION
SLAVE
SLAVE
SLAVE
MASTER

GLAVNI PRIKLJUČKI VENTILATORJA

Za napajanje ventilatorja in priključitev drugih (podrejenih) ventilatorjev.

Upravljanje osvetlitve ozadja s pomočjo gumba RESET/LED na sprednji plošči ohišja.

5V ARGB - za naslovljivo RGB osvetlitev (3-pinska) na matični plošči.

Odstranjevanje

Simbol prečrtanega smetnjaka na ko
da je treba v EU vso električno in ele
dobe oddati na ločeno zbiranje. Teh

IZJAVA O SK

Podjetje Abacus Electric, s.r.o. s tem
zahteve iz opomb in predpisov, ki ve
Celotno besedilo izjave o skladnosti

Uvoznik / Proizvajalec
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Češka
E-pošta: helpdesk@evolveo.com

Avtorske pravice © Abacus Electric, s
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Izdelano na Kitajskem

Vse pravice pridržane.
Oblika in specifikacije se lahko sprem

lesih na vašem izdelku, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni,
ktronsko opremo, baterije in akumulatorje ob koncu njihove življenjske
izdelkov ne odlagajte med nesortirane komunalne odpadke.

LADNOSTI

izjavlja, da napravi EVOLVEO Ursus in Panthera izpolnjujeta
ljajo za to vrsto naprave.
najdete na spletni strani http://ftp.evolveo.com/CE/.

FSC
www.fsc.org
FSC® A000523

.r.o.

enijo brez predhodnega obvestila.