CZ

PRŮVODCE RYCHLÝM STARTEM

B20 TWS

Bluetooth v5.2 · A4TECH · 2Drumtek

CO JE V BALENÍ

Sluchátka · Nabíjecí pouzdro · Nabíjecí kabel (typ C) · Uživatelská příručka

JAK NOSIT

PRVNÍ POUŽITÍ

Izolační nálepka

Před prvním použitím odstraňte ze sluchátek izolační nálepku.
(Před vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zatněte nabíjet. dále zařízení před prvním použitím plně nabít.)

ZAPNUTÍ A PŘIPOJENÍ

Bluetooth
2DR-B20
Přezvat BR-1 ...

Automatický vstup do režimu párování jednou vyndejte sluchátka.
(L/R sluchátka lze používat nezávisle)

Pro připojení zvolte "2Drumtek B20".

OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ A ODPOJENÍ

ON

Chcete-li se znovu připojit, vyjměte sluchátka a automaticky se připojí.
(Ujistěte se, že je na telefonu zapnutá funkce Bluetooth.)

NABÍJENÍ

Automatické nabíjení po vložení sluchátek do nabíjecího pouzdra.
(Po vložení sluchátek zpět do nabíjecího pouzdra bude indikátor svítit červeně, po úplném nabití zhasne.)

NABÍJENÍ NABÍJECÍHO POUZDRA

Připojení typu C · 1.5H

OVLÁDÁNÍ NA DOSAH RUKY

L: Dlouhá karta – Otiskni –; 1 Jednoj kohoutek; 2 Dvojité klepnutí; 3 Trojitý kohoutek; Zadejte hlasového asistenta (Siri, etc.)

R: Dlouhá karta – Svazek +; 1 Jednoj kohoutek; 2 Dvojité klepnutí; 3 Trojitý kohoutek; Zadejte hlasového asistenta (Siri, etc.)

(Dlouhým klepnutím na 2s zavěsíte hovor nebo odmítnete příchozí hovor.)

VEDENÁ VÝUKA

Nastavte nabíjecí pouzdro pomocí Typu-C
- Pomalu bliká červeně = nabíjení
- Pomalu bliká žlutě = nabíjení
- Pevně zelená = plně nabito
- Pevně zelená zvednu = plně nabito

Vložte sluchátka do nabíjecího boxu:
- ČERVENÉ SVĚTLO: 0-30% ALACHRANA
- ŽLUTÉ SVĚTLO: 30%-70% ALACHRANA
- ZELENÉ SVĚTLO: 70%-100% ALACHRANA

(Po vložení sluchátek zpět do nabíjecího pouzdra, můžete zkontrolovat stav nabití baterie nabíjecího pouzdra pomocí indikátoru.)

VEDENÁ VÝUKA

BLIKÁ ČERVENĚ A MODŘE — PÁROVÁNÍ

ŽÁDNÉ SVĚTLO — FUNGUJE

"Baterie je vybitá"

0%-15% Upozornění na vybitou baterii
Když je baterie sluchátek pod 15 %, sluchátka vás hlasově vyzvou "Vybitá baterie".

TECH SPEC

Velikost reproduktoru:	13 mm
Frekvenční odezva:	20 Hz-20 kHz
Citlivost sluchátek:	102 dB @ ±10 dBFS
Výkon:	2*8 dB @ kHz/Pa
Impedance sluchátek:	32 ohmů
Verze Bluetooth:	v5.2
Operační vzdálenost:	10 m
Typ baterie sluchátek:	Lithová baterie (40 mAh)
Typ baterie nabíjecího pouzdra:	Lithová baterie (380 mAh)
Nabíjací výkon:	5V–500mA
Doba nabíjení sluchátek:	< 1.5H (od vyčerpání akumulátoru po plně nabitý)
Doba nabíjení pouzdra:	< 1.5H (od vyčerpání akumulátoru po plně nabitý)
Doba přehrávání hudby na jedno nabití:	•5H (50% objemových zdojů)
Doba přehrávání z nabíjecího pouzdra:	•20H (50% objemových zdojů)
Hmotnost:	35g

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Zařízení udržujte v suchu a čistotě.
2. Pomocí kartáčku vyčistěte ušní mas nebo nahromaděné nečistoty na ženkci sítíe sluchátek.
3. Sluchátka čistěte šetrnými dezinfekčními prostředky.
4. Nepoužívejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1. Aby nedošlo k poškození sluchu, nepoužívejte sluchátka dlouhodobě při vysoké hlasitosti.
2. Sluchátka nikdy z žádného důvodu nenarušujte ani neupravujte. V opačném případě může způsobit sluchátek, na které se nevztahuje záruka.
3. Přísně nenamáčejte kapalinami, jinak dojde k vážnému poškození přístroje. zařízení. Na škody způsobené vniknutím vody do zařízení se nevztahuje pojištění. záruka výrobce.
4. Neumisťujte výrobek do prostředí s příliš nízkou teplotou. (nad 45 °C nebo pod +10 °C).
5. Neumisťujte světlo zařízení do blízkosti očí.
6. Nevhodné pro děti do 3 let.
7. Zařízení nepoužívejte během bouřky.

VAROVNÉ PROHLÁŠENÍ

NÁSLEDUJÍCÍ ČINNOSTI MOHOU VÝROBEK POŠKODIT.

1. Litiové baterie je zakázáno rozebírat, rozbíjet, dát nebo házet do ohně.
2. Nevystavujte je silnému slunečnímu záření.
3. Vyřazení baterie by mělo být v souladu s místními zákony, pokud je to možné, recyklujte ji. Nevyhazujte je jako domácí odpad, protože by mohl způsobit výbuch.
4. Pokud se objeví silný otok, v přístroji nepokračujte.
5. Snažte se vyhnout nabíjení v prostředí s teplotou pod 0 ℃ .
6. Uživatel nesmí vyjmout nebo vyměnit baterie, pokud není uvedeno jinak. v uživatelské příručce.

Shoda s předpisy FCC:

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:
(1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení.
(2) Toto zařízení musí být ochráněno přijetím jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

POZNÁMKA:

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC.
Tato limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci.
Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a, pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nevstupuje však žádná záruka, že k rušení k konkrétní instalaci nedojde.
Pokud toto zařízení skutečně způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil omezení rušení jedním nebo více z následujících opatření:
- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než je zásuvka, ke které je přijímač připojen.
- Konzultujte se prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým / televizním technikem.

POZNÁMKA:

Změny nebo úpravy provedené na tomto zařízení nebo takovémto vybavení výslovně neschválené výrobcem tohoto zařízení, tento postup by mohl vést k ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Vyjmutí nabíjecího okénka:

Pro vyjmutí nabíjecí krytky FCC pro vyjmutí zařízení stanovené pro nekontrolované prostředí.

FC
FCC ID : 2AHNB20

Bluetooth

Slovná značka a logá Bluetooth są registrované ochranné známky, které vlastní společnost Bluetooth SIG, Inc. a akaturek použití tychto značek společnostiu A4TECH je na základě licencie.
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

A4TECH · 2Drumtek

SK 92x60mm

SPRIEVODCA RYCHLÝM STARTOM

B20 TWS

Bluetooth v5.2 · A4TECH · 2Drumtek

ČO JE V KRABICI

Sluchadla · Nabíjacie puzdro · Nabíjací kábel (typ C) · Používateľská príručka

AKO NOSIŤ

PRVÉ POUŽITIE

Izolačná nálepka

Pred prvým použitím odstráňte zo sluchadiel izolačnú nálepku.
(Pred vložte sluchadlá do nabíjacieho puzdra a zatnite nabíjať. ďalej zariadenie pred prvým použitím úplne nabite.)

ZAPNUTIE A PRIPOJENIE

Bluetooth
2DR-B20
Přezvat BR-1 ...

Automatický vstup do režimu párovania raz vytiahnite sluchadlá.
(sluchadlá L/R sa môžu používať samostatne)

Vyberte "2Drumtek B20" na pripojenie

OPÄTOVNÉ PRIPOJENIE A ODPOJENIE

ON

Ak chcete opätovne pripojiť, vyberte sluchadlá a automaticky sa pripojí.
(Uistite sa, že je zapnutá funkcia Bluetooth na telefóne.)

NABÍJANIE

Automatické nabíjanie po vložení sluchadiel do nabíjacieho puzdra.
(Po vložení sluchadiel späť do nabíjacieho puzdra bude indikátor svietiť na červeno, po úplnom nabití sa kontrolka vypne.)

NABÍJANIE NABÍJACIEHO PUZDRA

Pripojenie typu C · 1.5H

OVLÁDANIE NA DOSAH RUKY

L: Ohká karta – Otiskni –; 1 Jednoj kohoutek; 2 Dvojité klepnutie; 3 Trojitý kohoutok; Zadajte hlasového asistenta (Siri, etc.)

R: Ohká karta – Otiskni +; 1 Jednoj kohoutek; 2 Dvojité klepnutie; 3 Trojitý kohoutok; Zadajte hlasového asistenta (Siri, etc.)

(Dlhým ťuknutím na pokoju 2s zavesíte telefónny hovor alebo odmietnete prichádzajúci hovor.)

VEDENÉ INŠTRUKCIE

Nastavte nabíjacieho puzdra pomocou typu C
- Pomaly bliká na červeno = nabíjanie
- Pomaly bliká žlto = nabíjanie
- Pevne zelená = úplne nabité
- Pevne zelená vzdiali = úplne nabité

Vložte sluchadlá do nabíjacieho boxu:
- ČERVENÉ SVETLO: 0-30% ALACHRANA ENERGIA
- ŽLTÉ SVETLO: 30%-70% ALACHRANA ENERGIA
- ZELENÉ SVETLO: 70%-100% ALACHRANA ENERGIA

(Po vložení sluchadiel späť do nabíjacieho puzdra, môžete skontrolovať stav nabitia batérie nabíjacieho puzdra pomocou indikátora.)

VEDENÉ INŠTRUKCIE

BLIKÁ ČERVENO A MODRO — PÁROVANIE

ŽIADNE SVETLO — FUNGUJE

"Batéria je vybitá"

0%-15% Upozornenie na slabú batériu
Keď je batéria sluchadiel pod 15 %, sluchadlá vás hlasovo vyzve. "Batéria je vybitá".

TECH SPEC

Veľkosť reproduktoru:	13 mm
Frekvenčná odozva:	20 Hz-20 kHz
Citlivosť sluchadiel:	102 dB @ ±10 dBFS
Výkon:	2*8 dB @ kHz/Pa
Impedancia sluchadiel:	32 ohmov
Verzia Bluetooth:	v5.2
Prevádzková vzdialenosť:	10 m
Typ batérie sluchadiel:	Lítiová batéria (40 mAh)
Typ batérie nabíjacieho puzdra:	Lítiová batéria (380 mAh)
Nabíjací výkon:	5V–500mA
Čas nabíjania sluchadiel:	< 1.5H (od vybitej baterie po plne nabitú)
Čas nabíjania puzdra:	< 1.5H (od vybitej batérie po plne nabitú)
Doba prehrávania hudby na jedno nabitie:	•5H (50 % objemu zdojov)
Doba prehrávania z nabíjacieho puzdra:	•20H (50 % objemu zdojov)
Hmotnosť:	35g

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Zariadenie udržiavajte v suchu a čistote.
2. Pomocou kefky vyčistite ušný mas alebo nahromadené nečistoty na žerďkový sieť sluchadiel.
3. Sluchadlá čistite jemnými dezinfekčnými prostriedkami.
4. Nepoužívajte dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

1. Aby ste predišli poškodeniu sluchu, nepoužívajte sluchadlá dlhodobo pri vysokej hlasitosti.
2. Nikdy sluchadlá z akýchkoľvek dôvodov nerozoberajte ani neupravujte. V opačnom prípade môže spôsobiť sluchadiel k poruchám, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
3. Prísnej nenamáčajte tekutinami, inak dôjde k vážnemu poškodeniu zariadenia. Na škody spôsobené vniknutím vody do zariadenia sa nevzťahuje záruka výrobcu.
4. Neumiestňujte výrobok do prostredia s príliš nízkou teplotou (nad 45 °C alebo pod +10 °C).
5. Neumiestňujte svetlo zariadenia do blízkosti očí.
6. Nevhodné pre deti do 3 rokov.
7. Zariadenie nepoužívajte počas búrky.

VAROVNÉ VYHLÁSENIE

NASLEDUJÚCE ČINNOSTI MÔŽU POŠKODIŤ VÝROBOK.

1. Lítiové batérie je zakázané rozoberať, narážať do nich, dvíhať ich alebo hádzať do ohňa.
2. Nevystavujte ho silnému slnečnému žiareniu.
3. Vyradenie batérie by mali byť v súlade s miestnymi zákonmi, ak je to možné, recyklujte ju. Nevyhadzujte ho ako domácí odpad, pretože môže spôsobiť výbuch.
4. Ak sa vyskytne silný opuch, v používaní nepokračujte.
5. Snažte sa vyhnúť nabíjaniu v prostredí s teplotou pod 0 ℃ .
6. Používateľ nesmie vyberať alebo vymieňať batérie, pokiaľ to nie je uvedené v používateľskej príručke.

Zhoda s predpismi FCC:

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:
(1) Toto zariadenie nemôže spôsobiť škodlivé rušenie.
(2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduci prevádzku.

POZNÁMKA:

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.
Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytnej inštalácii.
Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a, ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu v konkrétnej inštalácii nedôjde.
Ak toto zariadenie skutočne spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré možno overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame používateľovi, aby sa pokúsil obmedziť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:
- Znovu nasmerujte alebo premiestnite prijímacie anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než je zásuvka, do ktorej je prijímač pripojený.
- Konzultujte s predajcom alebo s skúseným rozhlasovým / televíznym technikom.

POZNÁMKA:

Zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení alebo takýmto vybavení výslovne neschválené výrobcom tohoto zariadenia, tento postup by mohol viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

Vyberanie nabíjacieho okienka:

Pre vyberanie nabíjacieho krytu FCC pre vyberanie zariadenia stanovené pre nekontrolované prostredie.

FC
FCC ID : 2AHNB20

Bluetooth

Slovná značka a logá Bluetooth sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akákoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou A4TECH je na základe licencie.
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

A4TECH · 2Drumtek